PACCAR CONNECT OPERATOR MANUAL

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAISE



© 2026 PACCAR Inc. - All rights reserved

This manual illustrates and describes the operation of features or equipment which may be either standard or optional on this vehicle. This manual may also include a description of features and equipment which are no longer available or were not ordered on this vehicle. Please disregard any illustrations or descriptions relating to features or equipment which are not on this vehicle. PACCAR reserves the right to discontinue, change specifications, or change the design of its vehicles at any time without notice and without incurring any obligation. The information contained in this manual is proprietary to PACCAR. Reproduction, in whole or in part, by any means is strictly prohibited without prior written authorization from PACCAR Inc.

Safety 1
Service and Support 2
Indications and Controls 3
Driver Operations 4
Settings 5
Information 6

CHAPTER 1: SAFETY

1

1 Using This Manual.....5
2 Safety Messages and Notes..... 5
3 Illustrations..... 6

1 USING THIS MANUAL

Please take the time to get acquainted with your vehicle by reading this operator's manual. We recommend that you read and understand this manual from beginning to end before you operate this equipment.
This manual contains useful information for the safe and efficient operation of this equipment. It also provides maintenance information, with an outline for performing safety checks and basic preventive maintenance inspections. When replacement parts are needed, we recommend using only genuine PACCAR parts.
We have tried to present the information needed to learn about functions, controls, and operation—and to present it as clearly as possible. Occasionally, you may need to reference this manual, and we hope you find it easy to use.

> ***NOTE***
>
> After you have read this manual, it should be stored in the cab for convenient reference and remain with this vehicle when sold.

Your vehicle may not have all the features or options mentioned in this manual. Therefore, you should pay careful attention to the instructions that pertain to just your vehicle. In addition, if your vehicle is equipped with special equipment or options not discussed in this manual, consult your dealer or the manufacturer of the equipment.
This manual includes several tools to help you find information quickly. The first is the Table of Contents, located at the front of the manual. This table arranges the subject matter into chapters, which you can reference using the numbers shown in the outer margin. The first page of each chapter presents a list of the major subjects contained in that chapter. Cross-referenced citations can also help you find information. If more information on the current subject is located elsewhere in the manual, a cross-reference may be provided, such as "see Safety Messages and Notes on page 5." Finally, you will find a helpful index at the back of the manual which lists the subjects covered alphabetically.
All information contained in this manual is based on the latest production information available at the time of publication. This manual is subject to change. If you find differences between your vehicle and the information contained in this manual, contact an authorized Peterbilt dealer or refer to Peterbilt.com. Peterbilt Motors Company reserves the right to make changes at any time without notice.

2 SAFETY MESSAGES AND NOTES

Read and follow all safety messages in this manual. When followed, injury to yourself and others, damage to equipment and/or property, or other unknown hazards are reduced. Both safety messages and notes are emphasized using a safety message symbol and one of three signal words: WARNING, CAUTION, or NOTE. Do not ignore any of these messages.

Warnings



Safety messages that follow this symbol and signal word provide a warning against operating procedures, actions, or a lack of action that could result in death or injury. An unheeded warning may also result in damage to equipment, property, or the environment. Warning messages will identify the hazard, how to avoid it, and the probable consequence of not avoiding the hazard.
Example:

> ***WARNING***
>
> DO NOT allow interactions with the infotainment display distract you while operating the vehicle. Maintain awareness of road and traffic conditions. Failure to comply may result in death, personal injury, equipment damage, or property damage.

Cautions



Safety messages that follow this symbol and signal word provide a caution against operating procedures, actions, or a lack of action that could result in equipment, property, or environmental damage. Caution messages will identify the hazard, how to avoid it, and the probable consequence of not avoiding the hazard.
Example:

> ***CAUTION***
>
> DO NOT place magnetic or metal items on the wireless charger. These can interfere with charging, reduce charging speed, and damage the phone battery. Failure to comply may result in equipment or property damage.

Notes



Messages that follow this symbol and signal word provide important information that, while not safety related, should still be followed. A note will provide information that may be useful to the reader: clarifying the topic, providing valuable insight into the topic or process, or saving the reader time and effort.
Example:

> ***NOTE***
>
> You can access the infotainment display by touching the screen or by using the voice assistant.

3 ILLUSTRATIONS

Some of the illustrations found in this manual are generic. They will not look exactly like the parts or assemblies you find installed on the vehicle. When an illustration differs from what you see physically present on the vehicle, the language describing the procedure is still correct for the application.

CHAPTER 2: SERVICE AND SUPPORT

1 Roadside Assistance.....9

1 ROADSIDE ASSISTANCE

Peterbilt TRUCKCARE®
Total Customer Support

1-800-4Peterbilt (1-800-473-8372). The Customer Call Center is open 24/7-365 days a year. It is staffed with trained personnel (English and other languages if necessary), free of charge, to provide total roadside assistance. Their custom-mapping system can locate the nearest authorized dealers and Independent Service Providers (ISPs) based on the vehicle's location. In addition, the customer center can dispatch services for jump and pull starts, tires, trailers, fines and permits, chains, towing, hazardous clean-up, out of fuel (roadside), mechanical repairs, and preventive maintenance services. If they cannot answer a specific question, they can direct you to a representative who can.

CHAPTER 3: INDICATIONS AND CONTROLS

1 Instrument Panel..... 11
2 PACCAR Connect..... 12
3 Switches..... 23

1 INSTRUMENT PANEL



1. PACCAR Connect system
2. Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) control box
3. Next/accept phone calls
4. Voice assistant
5. Volume increase
6. Mute
7. Volume decrease
8. Back/dismiss (for the main instrument cluster)
9. Scroll wheel (for the main instrument cluster)
10. Previous/cancel phone calls
11. Media source

2 PACCAR CONNECT

2.1 PACCAR Connect

The PACCAR Connect display is located to the right of the steering wheel. See Right Steering Wheel Switch Pod on page 23 for more details. It displays information from different applications in the vehicle, such as the radio, the Bluetooth® connections, the heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) system, etc. The content shown in the display depends on whether the vehicle is parked or moving. Use the voice assistant to access some of the locked visuals, functions, or the touchscreen when driving. See Voice Assistant on page 27 for more details.
Starting the vehicle wakes up the display and makes the following information visible:

Table 1: PACCAR Connect



1. Status bar
2. Application area
3. Quick Launch bar
4. Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC) control
5. Multifunction control knob
6. Mini-Media Player

2.2 PACCAR Connect Configuration

The PACCAR Connect has pre-installed applications. The applications within the display configuration cannot be modified by the operator on the device itself.

NOTE

If the PACCAR Connect display stops working for more than 5 minutes, restart the system using the right steering wheel switch pod. Press and hold the **MUTE** and **SRC** buttons simultaneously for 2 seconds to restart the display.

2.3 PACCAR Connect Updates

The PACCAR Connect software updates via an Over the Air (OTA) process along with other vehicle updates. If an update becomes available, there will be instructions on the display.

2.4 Standard Profiles

DRIVER PROFILES

The PACCAR Connect defaults to having a single generic profile established for saving settings such as connected Bluetooth® devices, radio station presets, phone call history, etc. This default profile is ideal for a vehicle used by only one operator. The default profile cannot be deleted. If the vehicle is shared, named profiles can be set up via the Quick Settings menu on the status bar or through the system settings icon. In this multi-user mode, the vehicle allows for changing the active operator as shown in the following section.

DRIVER PROFILES DETAILS

The driver profile contains the following settings:





1	**Profile Name** and **Active Profile Indicator** allows for a profile to have a designated name assigned to it and labels which profile is being used currently.
2	**Add Profile** creates a new profile.
3	**Reset to Default** deletes all saved data associated with the profile.
4	**Rename** edits profile name.
5	**Manage Profiles** lists all profiles in the vehicle.
6	**Delete this profile** removes the profile from the vehicle.

MANAGE PROFILES

The manage profiles setting lists the available profiles and access to profile details. In this view, the operator can select an available profile.



Refer to Adding a Profile on page 13 to consult the procedure of adding a profile.

ADDING A PROFILE

The operator has the option to add additional profiles to the vehicle. They can

assign a name to the profile and configure settings like the Bluetooth® connection. Follow these steps to create a profile:

1. Click **Add Profile**.



2. Select **Continue** to confirm the request to create a new profile.



3. Type in the input field the assigned name to the profile.



4. Wait while the new profile is loading.



SWITCH PROFILES

You can switch profiles in the user interface or during start-up. Profiles appear in the following way:



- Active profile is highlighted
- Available profiles are listed
- Option to create an additional profile

DELETING PROFILES

If there is only one profile in the vehicle, the profile cannot be deleted but it can be reset to default. If the profile is active, the profile can be deleted and the last active profile will be loaded. Follow these steps to delete a profile:

1. Press **Delete**.



2. Select **Delete** in the dialog window to confirm the profile deletion request.



2.5 Quick Launch Bar

QUICK LAUNCH BAR

The quick launch bar is the main interface for changing the view within the application area. The number of buttons depend on which applications are installed on the system, but the homescreen and application grid icons will always be present. If the system allows for phone projection, the phone icon will be replaced with the icon for the various phone's systems (CarPlay for example).



1	Homescreen
2	Application grid
3	Media
4	Phone (or CarPlay if used)

Homescreen

The homescreen is a view within the application area containing multiple small versions of applications providing information. These views are called 'widgets' and vary widely depending on vehicle configuration. The homescreen is not customizable on the PACCAR Connect itself and can be made up of multiple pages with different widget layout on each page. Swipe sideways to switch between the pages, and get to the screen view that you want. The pagination indicator at the bottom of the application area shows you which page you are currently seeing and the number of pages available.

> ***NOTE***
>
> Driving restrictions can prevent the operator from seeing, opening, or using certain applications while driving.

Application Grid

The Application Grid allows the operator to see and open any installed application on the system. The Application Grid shows each application with an icon and the application's name. The operator cannot uninstall applications. The placement

adjustments of some the applications in the app grid layout are restricted, and you cannot change them.

Navigation (Optional)

The navigation is an optional application that is not included as part of the factory-installed software. To use this feature, you must download and install the navigation application separately via Platform Science.

Media

The media application allows the operator to access various audio formats such as, radio frequencies, Apple CarPlay, Bluetooth®, or USB devices through the PACCAR Connect display or right steering wheel switch pod. The media application supports a variety of audio formats, including MP3, AAC, WMA, FLAC, and WAV. The system does not support any video content, or any video formats. The operator can use voice commands to search for media content, play specific songs or albums, and control playbacks. See Voice Assistant on page 27 for more details.

> ***NOTE***
>
> The installation of the Apple CarPlay application is based upon how the vehicle was configured. It might not be present on your vehicle.

Phone

The phone application allows the operator to make and receive phone calls and access the phone's contact list and call history, via phone projection or if the phone has been paired using Bluetooth®. The operator can also control the phone application using their voice. Phone calls can be made from the right steering wheel switch pod. See Right Steering Wheel Switch Pod on page 23.

> ***NOTE***
>
> The availability of Phone application is based upon how the vehicle was configured. It might not be present on your vehicle.

SMARTPHONE PROJECTION

The PACCAR Connect is compatible with the Apple CarPlay phone projection standard. If enabled when the vehicle was configured, an Apple iPhone can be connected either by plugging into the vehicle with a USB cable or connecting wirelessly. Refer to Connecting a Device on page 29 for more information. Some prompts or status screens are shown in the first-time connection process, enabling the start of the setup.

ANDROID AUTO

Android phones are not compatible with this system unless using traditional Bluetooth® connectivity only. Android Auto phone projection is not currently available in this vehicle.

APPLE CARPLAY

When an Apple device is connected to the PACCAR Connect, the Quick Launch bar displays the CarPlay icon instead of the phone icon. The native system is switched to Apple CarPlay when the operator taps the icon on the screen.
To exit Apple CarPlay, tap the Peterbilt icon to go back to the display homescreen. Or tap the app grid to choose a different app.

NOTE
The phone icon is replaced by Apple CarPlay icon when an Apple device is enabled to access the phone settings.



Apple CarPlay Commercial Routings

Apple CarPlay does not have apps with truck specific navigation. Apple does not allow modifications to the capabilities of CarPlay. Every time Apple CarPlay is launched per key cycle, a warning message as an overlay shows for six seconds and then auto-dismisses.



WARNING

DO NOT use CarPlay-based navigation applications as the routes provided by that platform do not consider overpass/bridge height, road weight limits, or paths not suitable for trucks. Failure to comply may result in death, personal injury, equipment damage, or property damage.

2.6 Notifications

NOTIFICATIONS

Communications appear as notification cards on the display. The notification card appears briefly over the screen and is automatically dismissed if no action is taken.



> **NOTE**
>
> Unread notifications are stored for the duration of a drive and deleted when the vehicle is turned off.

Notification cards can include up to two buttons that perform functions specific to the notification, such as starting a call. The unread notification cards are stored in the quick settings menu and displayed by their importance, the highest priority is displayed at the top.
Notification cards appear in the following variants.



Notification cards can be grouped into multiple related notifications in one card, with controls for expanding the card to view the individual notifications.



QUICK SETTINGS

The quick settings menu stores notifications and provides fast access to key settings. To access the quick settings menu, drag down from the application heading bar at the top of the screen.
The quick settings menu contains the following features:



1	Bluetooth®
2	Dark screen mode
3	Settings
4	Brightness slider
5	Clear notifications
6	Notifications

Bluetooth® Settings

Turn on or off Bluetooth.

Dark Screen Mode

All elements on the screen are grayed out.

Settings

Tap to quickly open to settings application.

Brightness Slider

Use the slider to reduce the brightness of the PACCAR Connect display separately from the digital display. Both are controlled by the vehicle backlight brightness dash switch.

Clear Notifications

Remove all unread notifications except for those that are non-deleteable.

Notifications

All unread notifications from the system or application appear in notification cards in this section, organized by their importance level. The highest priority notifications are displayed at the top.

> ***NOTE***
>
> Unread notifications are stored for the duration of a drive and deleted when the vehicle is turned off.

2.7 Control Knobs

The control knobs are located to the left of the PACCAR Connect display and are used to control the media volume, cabin temperature, and fan speed. Each function is indicated on the knob.



1	Volume control selection
2	Temperature control selection
3	Fan speed control selection

Volume Control Selection

Turning the volume knob adjusts the decibel level of any active audio within the cab and the feedback is visualized on the display. Turning to the right increases volume, while turning to the left decreases it. Pushing the button in the center of the knob will mute the currently playing audio source.

Temperature Control Selection

Turning the temperature knob adjusts the temperature of the air flowing through the vents in the cab. Turning to the right increases temperature, while turning to the left decreases temperature. The temperature has range limits and additional turning once those limits are reached will not have any effect. The units are shown in Fahrenheit or Celsius degrees on display depending on the units selected in the main instrument cluster.

Fan Speed Control Selection

Turning the fan speed knob increases or decreases the intensity of air flow through the vents within the cab. This is visualized on the display. Turning to the right increases fan speed, while turning to the left decreases fan speed. If the fan is turned all the way past the lowest fan speed setting, the entire HVAC system goes into an OFF state, including temperature control.

2.8 Multifunction Knob Control



1	Volume control selection
2	Fan speed control selection
3	Physical knob
4	Temperature control selection
5	Active function indicator icon

The knob control is on the lower middle of the PACCAR Connect and is used to control the media volume, cabin temperature, and fan speed. When you have selected and activated a function on the touchscreen, the function is indicated by highlights and color changes in the labeling. The active function icon also appears in the middle of the knob. Rotating the knob when a function is selected increases or decreases the setting associated with that function. There are no end stops on the knob. When fan speed, temperature, or volume reach its highest setting, further turning the knob to the right will have no effect.

2.9 Mini-Media Player - Song Playing

The Mini-Media Player can show song information or radio station details. When the media content is playing a song, it shows the artist, song title, and remaining time. The operator can control the current playing music with the buttons located on the right steering wheel switch pod or the touchscreen buttons available within the player.



1	Play/Pause button
2	Media title
3	Progress line
4	Artist's name

Play/Pause Button

This button is a control button to play or pause the media playing. When media is paused, the button changes to play icon and vice versa.

Media Title

Shows the media title name.

Progress Line

Shows the length of the song playing and the time remaining.

Artist's Name

Shows the artist name of the media playing.

2.10 Mini-Media Player - Radio

If the source is the radio turner, then the Mini-Media Player shows information such as the frequency, frequency name, song, or program name playing. The operator can change the frequency or mute with the touchscreen control and perform the same functions using the right steering wheel switch pod.



1	Frequency tuned
2	Frequency information
3	Mute/Unmute radio

Frequency Tuned

Shows the frequency tuned and if it is a High Definition (HD) radio frequency.

Mute Radio

The **Mute** touchscreen button mutes or unmutes the radio. Muting can also be controlled on the steering wheel switch pod.

Frequency Information

Depending on the frequency tuned, this feature can show the frequency name, radio program, or song playing.

3 SWITCHES

3.1 Right Steering Wheel Switch Pod

A group of controls on the right steering wheel switch pod adjusts features such as music, radio, voice assistant, and phone when a phone or Apple device is connected.



1	Next/accept phone calls
2	Voice assistant
3	Volume increase
4	Mute
5	Volume decrease
6	Back/dismiss (for the main instrument cluster)
7	Scroll wheel (for the main instrument cluster)
8	Previous/cancel phone calls

9 Media source

Next/Accept

The next/accept button skips the current media file track, seeks the next strongest radio frequency, or answers a phone call when the phone is connected to the vehicle.

Voice Assistant

The voice assistant button accesses features within PACCAR Connect display. Refer to Voice Assistant on page 27 for more information.

Volume Increase

The volume increase button is used to increase the volume of the media playing currently, phone call, or voice prompt.
If the media is connected but not playing, this button can resume the audio.

Mute

The mute button mutes or pauses media playing at the moment. If the radio is activated, this button mutes all radio sounds. If the media player is activated, it pauses and/or resumes media playing.

Volume Decrease

The volume decrease button lowers the volume of the media playing currently, phone call, or voice prompt.
If the media is connected but not playing, this button can resume the audio.

Previous/Cancel

The **previous/cancel** button returns to a previous media file track, strongest radio frequency, or ends a phone call when the phone is connected.

Media Source

The media source button is used to choose the media source to play in the display. Press the button to navigate between the media sources. Stop pressing the button once the selected source is highlighted. After a few seconds, the selected source becomes active. The operator can choose from the following options:

- FM frequency
- AM frequency
- WX (weather band) frequency
- Sirius XM
- Apple CarPlay
- Bluetooth® device
- USB Storage device

3.2 Right Steering Wheel Switch Pod Phone Call Controls

Phone call controls are available during all driving and parked situations. When a phone call occurs, the operator can answer and control the phone call using the various buttons as listed below:

Icon	Function
	Accepts an incoming phone call
+	Increases the volume of a phone call
	Mutes or unmutes a phone call
−	Decreases the volume of a phone call
	Hangs up/dismisses a phone call

NOTE

If the PACCAR Connect display stops working for more than 5 minutes, restart the system using the right steering wheel switch pod. Press and hold the

MUTE and **SRC** buttons simultaneously for 2 seconds to restart the display.

CHAPTER 4: DRIVER OPERATIONS

1 Introduction....27
2 Voice Assistant....27
3 Applications....28

1 INTRODUCTION

The PACCAR Connect is a multimedia interface that provides a combination of information and entertainment features to the operator such as media, radio, and phone projection systems like Apple CarPlay.

> ***WARNING***
>
> DO NOT allow interactions with the infotainment display distract you while operating the vehicle. Maintain awareness of road and traffic conditions. Failure to comply may result in death, personal injury, equipment damage, or property damage.

2 VOICE ASSISTANT

2.1 Voice Assistant

The voice assistant feature interacts with other system functions. This function does not appear in the application grid because it does not have a standalone application. You can access it via the steering wheel voice assistant button or if enabled in the settings menu by using your voice and saying "Hey, Peterbilt."

You can interact with the voice assistant function while driving or parked.
Some of the common functions that can utilize the voice assistant are the following:

- Phone
- Climate control (HVAC)
- Media
- Opening applications

In the PACCAR Connect display Settings (available in the Settings application), the voice assistant can be configured to activate solely through key press, using the touchscreen, or using the right steering wheel switch pod button when the system settings have disabled active listening for the "Hey, Peterbilt" prompt word.

Table 2: Voice Command Examples

Context	Uses	Command Example
Global commands	Open native app	"Open camera app."
	Volume up	"Increase volume."
	Volume down	"Decrease volume."
	Increase screen brightness	"Increase the screen brightness."

Table 2: Voice Command Examples

Context	Uses	Command Example
Phone	Call a person (phone type)	"Call Tom."
	View your contacts	"Show a contact."
	View contact details	"What is Jack's phone number?"
Music	Play/Pause	"Play" or "Pause music."
	Go to previous track	"Previous song."
	Repeat current album/ playlist	"Play album on loop."
Radio	Turn radio on	"Turn on the radio."
	Tune to a specific FM station	"Tune to 105.7."
	Save current station	"Add this radio station to favorites."

Table 2: Voice Command Examples

Context	Uses	Command Example
Climate control HVAC	Turn on AC	"Turn on air conditioner."
	Turn off AC	"Turn off air conditioner."
	Decrease fan speed	"Turn the fan speed down."
	Set a specific temperature	"Set temperature to 68 degrees."
	Change air direction	"Set fan mode to my face."

Advice For Best Results

For an optimal experience when using the PACCAR Connect voice assistant, follow this advice:

- Speak at a normal pace and volume
- Reduce background noise when possible (close windows, lower fan speed)
- Use the example phrases provided, though natural variations are understood
- Say the full name as it appears in your contacts
- Check that your device is connected via Bluetooth®

2.2 Using Voice Assistant

The voice assistant can be turned on and off in the Settings application, and it is on by default. The voice assistant only listens after it hears the wake phrase or when the steering wheel button is pressed.

Follow the next steps to use the voice assistance. Make sure the key is in the **ON** or **START** position.

1. Press the voice assistant button or say "Hey, Peterbilt".
2. Wait a few seconds for an audio notification accompanied by a small animation on the PACCAR Connect indicating that the system is listening.
3. Provide the instruction to the voice assistant.
4. Wait a few seconds for the display to operate.

   The voice assistant performs the instruction provided. According to the state of the vehicle, moving or parked, the number of results shown on the display changes: while the vehicle is parked, the display shows a maximum of fifteen results organized in pages of six elements; while the vehicle is moving, the display shows a maximum of three elements.

3 APPLICATIONS

3.1 Applications

The PACCAR Connect has pre-installed applications how the vehicle was configured from the factory. Some applications are default, and some influenced by the ordering decisions of the purchaser. Applications available include the following:

- Media (radio, media, and Bluetooth® player)
- Apple CarPlay
- Phone
- Camera
- Operator's Manuals
- Dealer Locator
- Driver Tutorials
- Vehicle Health
- Battery Electric Vehicle (BEV) Application (BEV Vehicles Only)

> **NOTE**
>
> If the PACCAR Connect display stops working for more than 5 minutes, restart the system using the right steering wheel switch pod. Press and hold the **MUTE** and **SRC** buttons simultaneously for 2 seconds to restart the display.

3.2 Media

BLUETOOTH® MEDIA

The PACCAR Connect allows the operator to connect their device via Bluetooth® to the vehicle and get access to data and device features such as stored music, streaming music, phone usage, etc.
If no device is connected to the system, the prompt for starting the pairing device process is initiated via Settings and the steps will be shown on the screen.



CONNECTING A BLUETOOTH® DEVICE

Follow this procedure to connect any device to the PACCAR Connect system.

Make sure the key is in the **ON** or **START** position and that the parking brake is set.

1. Open the configuration application on the device.
2. Go to the Bluetooth® setting in the mobile device.
3. Enable Bluetooth®.
4. Tap **Settings** on the**application grid** to open the setting menu.



5. Open the Bluetooth® menu and tap **Pair New Device**.
6. Select the desired paired device.
7. Confirm the displayed PIN code matches the one on the device and tap **Pair** to finalize the pairing process.

> **NOTE**
>
> The device that has been paired with the system will be remem-

bered in the list of Bluetooth® devices.

RADIO

The operator can access the radio by setting it as the source within the media app and selecting the desired frequency. Source switching is also available from a dedicated steering wheel button on the right switch pod. The radio is equipped with four frequencies AM, FM, Sirius XM, and WX (weather band). It includes a user interface where the operator can select the frequency of their preference.

- AM or FM radio frequencies can be manually or automatically searched with a tuner that navigates through all radio frequencies available and saved as favorites. When starting the radio application, the PACCAR Connect retains the last radio station tuned.
- Sirius XM is a satellite subscription-based radio application, showing specific radio frequencies, categorized by music genre and artists or podcasts and recommendations.
- WX (weather band) frequency bands allow the operator to listen to local weather broadcasts from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

> **NOTE**
>
> Sirius XM is only accessible through a paid subscription and account.

Radio Controls

When the Media app is set to FM, AM, or WX (weather band) as a source, the radio controls and features are as follows:



1	Source selection
2	Stations
3	Favorites
4	Tuner
5	Settings
6	Station list showing currently available stations
7	Media control bar

Source Selection

When the source selection mode is active more than just changing radio frequency type is available. Source selection can select media players if a smartphone with music or a USB device is connected to the system.



Stations

The Stations list automatically updates every time you select the tab and shows the strongest available signals.

Tuner

The tuner is used to manually search a frequency. This view displays a dial, the current frequency, and two icons to navigate through all frequencies. To select a new radio frequency, tap the dial near the desired frequency, then use the left and right arrows to fine-tune the signal. The frequency changes to previous or next tune in increments of 10 kHz in AM or 0.2 MHz in FM by pressing the navigation icons. To save frequencies, use the star icon located above the current frequency playing and mark it as a favorite. Saved frequencies can be accessed from the Favorites tab.



Favorites

The Favorites tab lists any stations marked as a favorite. To mark a station as a favorite, tap the star. Stations are presented in numerical order and include both FM and AM favorites. If the station call sign or artwork is available when the favorite is made, it will also be shown. This allows the saving of multiple stations that may have the same numerical frequency but different call signs. To remove a station from the Favorites list, select it to tune the radio to it, then tap the star icon to toggle it off.



Setting High Definition (HD) Radio Frequencies

Some radio stations broadcast in High Definition (HD) radio, which provides improved audio quality and extra features. Tap the **Radio Settings** (gear icon) to toggle these features on or off. When the switch to HD Radio setting is on, a station broadcasting in HD will automatically switch to the HD broadcast. The HD Radio symbol indicates the broadcasting of the HD station. Additional options for the HD Radio include displaying artwork broadcast by the station and broadcasting any emergency alerts that the station might broadcast.



Playing Radio

Selecting a favorite radio station in the favorites menu opens a player screen where the operator can select any of the following elements:



1. **Minimize:** Hides the playing view.
2. **Radio frequency**
3. **Radio frequency station name** (if available)
4. **Program name** (if available)
5. **HD radio and stereo** (if available)
6. **Favorites:** Sets or removes the frequency from the favorites shown as filled or outlined stars.
7. **Media control bar**
8. **Next favorite seeker:** Change from current favorite frequency to next

favorite frequency.

9. **Next frequency**
10. **Mute/unmute:** Mutes or unmutes the playing frequency.
11. **Previous frequency**
12. **Mini-media player**
13. **Previous favorite seeker:** Change from current favorite frequency to previous favorite frequency.

Mini-Media Player

In addition to the main app interface, there is also a small bar on the left side of the screen between the Quick Launch bar and the HVAC area available on the PACCAR Connect display with elements to control the radio. The Mini-Media Player includes seekers icons, mute, and radio information. You can also handle the mini-media player in the media control bar.

MEDIA PLAYER

The media player application handles all audio media sources with controls such as play, pause, return to start of song, skip to next song, and search. The media player controls are available as touchscreen buttons, either within the application or within the homescreen widget. Most media controls are accessible using the right steering wheel switches when the media is active.

See Right Steering Wheel Switch Pod on page 23 for more information. The formats the media player supports are the following:

- MP3
- ACC
- WMA
- FLAC
- WAV

The media player plays media from various sources connected directly or wirelessly, such as local files, online streaming services, and connected devices. Video based content is not supported within the media application. There are four different ways to access the media player:

- Media button on the application grid
- Quick Launch bar
- SRC button in the right steering wheel switch pod
- Voice commands

Media

Source Selection

The media sources available are:

- Radio FM
- Radio AM
- Radio WX (weather band)
- Sirius XM
- Apple CarPlay
- Bluetooth® device
- USB storage device



When the operator selects one source, the media player adapts its interface and controls to the source selected. When the operator selects the USB device, the media player shows a selector menu to choose the audio file to reproduce. The operator can change the media files by clicking on

the source selection on the PACCAR Connect display, using the voice assistant, or pressing the source selection button on the right steering wheel switch pod.

> **NOTE**
>
> To exit Sirius XM, press the Media icon in the Quick Launch bar or press the SRC button on the right steering wheel switch pod. Sirius XM does not have an exit icon.

Now Playing Screen

The Now Playing screen lays out all controls available in the media player depending on the type of file. These are all the controls that can be displayed on the Now Playing screen:



1	Media source selection
2	Settings
3	Media title
4	Artist name
5	Minute
6	Progress bar
7	Shuffle mode (available for USB-source media only)
8	Next file
9	Play/pause control
10	Previous file
11	Replay file (available for USB-source media only)

Streaming Devices (Bluetooth® and USB)

The selection of the source media determines the controls available on the media player. When an audio file is playing, the operator may find the following elements in the audio player:

- Now Playing minimized view in USB devices.
- Change media source in Bluetooth® devices, or Apple CarPlay.
- Media details such as, media title, artist name, album name, and progress bar.
- Control bar with controls such as replay file, previous, play/pause, skip, and shuffle mode.

The operator can switch the media to Bluetooth® or Apple CarPlay if these devices are connected to the PACCAR Connect display and other media is playing.

Storage Devices (USB)

With USB devices, the media player offers the possibility to choose all audio media files located in folders and it can filter the audio files by artist, albums, and genres. When connected with USB, the operator can see the following details on the PACCAR Connect display:



1	Source selection
2	Folder selection
3	Album selection
4	Artist selection
5	Genre selection
6	Search icon
7	Settings

The operator can use the search option to locate a specific audio file by artist name, album name, song name, or genre.

Depending on the search query, the operator may be taken to the content detail page or to the Now Playing screen.

Settings

The settings screen include an equalizer that can integrate bass, middle range, and treble so the operator can adjust the sound quality or projection in the cab.



MEDIA/RADIO WAKE BEHAVIOR

The radio and multimedia sources are visible during all driving situations and some parked conditions. When the parking brake is set, the following actions will wake the PACCAR Connect display, making it visible:

- Turning the start switch to **ON**, **ACC**, or **START**
- Starting the vehicle

MEDIA/RADIO INTERACTION

Control the multimedia sources and radio conditions using the icons in the PACCAR Connect display when the radio or media player are active or in Mini-Media Player. For more information, refer to Media/Radio Wake Behavior on page 35. The following controls are available:

Table 3: Radio Controls

Icon	Function	Icon	Function
 Stations	Tap to access to the radio station list	 FM Source	Tap to change media source
 Tuner	Tap to manually tune the radio station	 Favorites	Tap to access to the favorites list stations
	Tap to previous radio station		Tap to access radio settings
	Tap to next radio station		Tap to mute or unmute radio

Table 4: Media Player Controls

Icon	Function	Icon	Function
 Media	Tap to access to media source		Tap to pause media
	Tap to play media		Tap to skip song

Table 4: Media Player Controls

Icon	Function	Icon	Function
Source	Tap to change media source		Sets the media source to repeat (for USB-connected media).
Now Playing	Tap to go back to the Media Application		Tap to previous song
	Set the media source to shuffle structure vs. play in order of the file structure (for USB-connected media).		Tap to control volume, then increase or decrease by turning the knob
	Tap to adjust, balance, and equalize the audio.		

ACCESSING MEDIA PLAYER AND RADIO THROUGH APPLICATION GRID

This procedure describes how to access media sources, including all available media and radio frequencies through the PACCAR Connect display.

> ***WARNING***
>
> DO NOT allow interactions with the infotainment display distract you while operating the vehicle. Maintain awareness of road and traffic conditions. Failure to comply may result in death, personal injury, equipment damage, or property damage.

1. For quick access from the homescreen, tap **Media** to access the media player sources.

   Media

2. For access through the application grid, search the application on the grid and tap the **Media** icon to access to the media player sources.
3. To select the media player sources, tap the media player application button to select the desired media device: USB, Bluetooth®, or Apple CarPlay.
4. To select radio sources, tap the source selection button on the application header and select the desired frequency: FM radio, AM radio, WX (weather band), or Sirius XM.



ACCESSING MEDIA PLAYER AND RADIO THROUGH RIGHT STEERING WHEEL SWITCH POD

This procedure describes how to access media player sources, including all the available media and radio frequencies, through the right steering wheel switch pod.

1. Press the **SRC** button on the right steering wheel switch pod. This opens a menu with all media sources available for seven seconds.



2. To select a media source, press the **SRC** button to jump to the next media source or change the radio frequencies.



3. To confirm your selection, remain three seconds on the selected media source without doing any further interaction.

ACCESSING MEDIA PLAYER AND RADIO WITH VOICE COMMANDS

This process describes how to access the media sources and the radio frequencies through voice commands.

1. To access through the right steering wheel switch pod, press the **voice assistant** button located in the right steering wheel switch pod or say "Hey, Peterbilt".



2. When the microphone icon appears on the PACCAR Connect display and a jingle sounds, say "Switch to" and name the desired media source or radio frequency.



3.3 Phone

PHONE

The operator's phone integrates with the PACCAR Connect display through an optional pre-installed app. The app allows the operator to make and receive phone calls and access to their phone's contact list and call history. Many of the phone applications features are not allowed while driving. The descriptions below largely assume the vehicle has the parking brake set to allow functionality.
The phone application also provides a user interface for managing phone calls, which may include features such as handling multiple incoming calls, or converting a call to a three-party call.
Some of the features are the following:

- Phone Bluetooth® pairing
- Recent calls
- Favorites
- Contacts with contact details
- Dial pad
- Search
- Settings
- Active call with controls
- Conference call

ACCESSING CONTACTS

The operator can browse an alphabetical list in the Contacts view and navigate to Details for more information about the contact, allowing to call the contact or view contact details such as stored numbers, name, and more. Showing the contact list requires the connection setting to allow access to contacts. The list of contacts and their details is displayed from the phone and not stored in the memory of the PACCAR Connect display.

Figure 1: Contacts Interface



1	Back (shows the contact card too)
2	Contact details (initiates a phone call)
3	Add/Remove a favorite
4	Address
5	Phone number

1. Tap **Contacts**.
2. Tap the arrow to access to the contact information. Select the contact from the list.
3. Tap the phone number to make a call.
4. Tap the star to toggle the status and visualize as a favorite contact. Favorites created on the display will be stored in the active Profile and appear under **Local Favorites** in the **Favorites** tab.
5. To return to the previous screen, tap the arrow at the upper left side.

ACCESSING DIAL PAD

The operator can select the dial pad tab on the application header bar to enter a phone number and backspace to make corrections as needed.



1	Dial pad key
2	Dialed number
3	Delete
4	List of matching contacts
5	Call

1. Select the dial pad tab to enter a phone number manually. Then tap the call icon to proceed with the active call view.
2. If a number from the contact list matches the numbers entered from the dial pad, a list containing the contact's name and phone numbers will show below.

ACCESSING RECENTS

The recents view lists recent calls in reverse chronological order, with details of the call activities.

Recents view will include the following:

- Calls placed (upward arrow)
- Calls received (downward arrow)
- Missed calls (bent arrow)
- Time elapsed since most recent call activity
- Total number of recent activities (in parentheses), if greater than three

Figure 2: Recents Interface



1	Recents
2	Open contact card

1. Tap the recents icon.
2. Tap the contact name to immediately place a call with that contact.
3. Tap the arrow icon next to an entry in the recent calls list to show the contact details of the caller.

SETTING THE START SCREEN

Configure phone interface in settings including start screen and contact order.

Figure 3: Settings Interface



1	Close and return to previous screen
2	Call view
3	Start screen
4	Contact order

1. Tap the ON/OFF Active Call option to show the active call.
2. Tap **Start Screen** to access a page that presents the following options:
   - Recents
   - Contacts
   - Favorites
   - Dialpad
3. Tap one option to select the start screen the next time the phone application is started.

> **NOTE**
>
> There is no OK button. The page closes as soon the selection is made.

4. Tap **Contact View** to access the save contacts information that presents the following options:
   - First name
   - Last name
5. Tap the option for how the contacts are displayed in contact interface.

MAKING PHONE CALLS THROUGH VOICE COMMANDS

Phone calls can be made using voice commands. Follow this procedure to start a phone call using voice commands.

1. To activate voice commands, either press the **Voice Command** button on the right steering wheel switch pod, or say "Hey, Peterbilt."



2. Wait to hear an audio jingle and see a microphone icon appear on the PACCAR Connect display.



3. Say loud and clear "call (contact name)".

> **NOTE**
>
> In the case that a contact name has multiple phone numbers, the voice assistance feature will ask you to select only one number to make the phone call.

4. Wait and hear voice assistant say "calling (contact name)".
5. Mute the phone call pressing the **Mute** button on the right steering

wheel switch pod.

6. Tap the **dial pad** icon on the display to access the dial pad during an ongoing phone call.

> **NOTE**
>
> To use the keypad in the display, the vehicle must be parked. In other cases, the keypad is incomplete and locked.

7. Cancel/hang up the call by pressing **Cancel** on the right steering wheel switch pod or tapping the red button on the display.

MAKING PHONE CALLS THROUGH THE DISPLAY

Follow this procedure to make phone calls through the display.

> **NOTE**
>
> It is possible to make phone calls while driving via PACCAR Connect display. However, the use of the keyword, dial-pad and settings will not be available until the vehicle is parked.

1. Tap the **Phone** icon on the Quick Launch bar.
2. Tap **Recents** to access the latest phone calls.
3. Tap the contact name to call. To control the call go to Right Steering Wheel Switch Pod in Phone Calls Interaction on page 24.
   a. If the contact you want to call is not on the Recents list, tap **Contacts** to access all contacts saved in the smartphone.
   b. If the contact you want to call is not on the recent list, tap **Favorites** to access favorite contacts in the smartphone.
   c. If there is no phone contact saved, tap the **Keypad** icon to manually enter the phone number.
4. Cancel or end the call with the cancel button on the right steering wheel switch pod, the red icon on the PACCAR Connect display.

ANSWERING, ENDING, AND DECLINING A PHONE CALL

When the Phone application detects an incoming phone call, the PACCAR Connect sends a notification over any application.

Figure 4: Incoming Call Notification



1	Caller's name
2	Decline
3	Accept

To answer a phone call using phone application via right steering wheel switch pod or using the display, follow this procedure.

1. A pop-up notification will appear on the display and also appear on the A-cluster. To answer an incoming call via right steering wheel switch pod,

press the **Next/Accept** button on the right steering wheel switch pod.



2. To end or decline an incoming call via right steering wheel switch pod, press the **Previous/Cancel** button on the right steering wheel switch pod.
3. To answer an incoming call via display, tap the green **Accept** button on the display.
4. To decline an incoming call via display, tap the red **Decline** button on the display.

3.4 Apple CarPlay

APPLE CARPLAY

The Apple CarPlay is an optional application that allows the operator to connect an Apple device through the PACCAR Connect display to access certain phone-based content. This connection allows the operator to additionally use the Siri voice assistant by pressing for a few seconds the **voice assistant** button in right steering wheel switch pod. To see all the functions and controls offered with Apple CarPlay, refer to https://www.apple.com/ios/carplay/.

Figure 5: Apple CarPlay icon





When the CarPlay app first launches, a pop-up notification will appear for six seconds to inform the operator that Apple CarPlay navigation application does not provide commercial vehicle-specific navigation routes.

> ***WARNING***
>
> DO NOT use CarPlay-based navigation applications as the routes provided by that platform do not consider overpass/bridge height, road weight limits, or paths not suitable for trucks. Failure to comply may result in death, personal injury, equipment damage, or property damage.



CONNECTING TO APPLE CARPLAY

Make sure the key is on the **ON** or **START** position.

1. For wireless connection, connect the Apple device via Bluetooth®. For more information refer to Connecting a Device on page 29.
2. Connect a compatible device. The phone automatically prompts CarPlay set up. Follow instructions on the phone and on the PACCAR Connect display.



3. For USB connection, connect the Apple device to the display in the upper USB port.



NOTE

Dashboard configurations may vary depending on the model.

4. Enable the Apple CarPlay usage in the Apple device and in the display.

4



When the device is paired, the display interface will change the appearance from default interface to the Apple CarPlay interface, allowing the operator to activate Siri assistant and use applications installed on the Apple device. See the controls and functions available in https://www.apple.com/ios/carplay/. With this interface, the operator can perform the following actions:

- Play music
- Make and receive phone calls
- Hear phone calls
- Send messages with Siri assistant
- Hear messages

SWITCHING APPLE CARPLAY TO DEFAULT INTERFACE

To switch from the Apple CarPlay interface to default interface, follow the next procedure:

1. Tap the **Home** icon in Quick Launch bar to switch to default interface.

The operator can switch to Apple CarPlay by tapping the Apple CarPlay icon in Quick Launch bar while the Apple device is connected. If the device is not connected, the operator will not be able to access Apple CarPlay.

3.5 Camera

CAMERA

The camera application provides an exterior view of the vehicle in real time, according to the operator's needs, the number, and location of the optional cameras installed.
The vehicle can have up to eight cameras installed, but only up to four are shown at once in order to maintain ideal image size and performance. The operator can view any camera full size within the application or choose from up to five predefined combination layouts, depending on the number of cameras connected. Any active camera feed can be assigned to any slot in each layout. Any camera input can be assigned to automatically show as an overlay during vehicle activities (reverse gear, left turn signal, right turn signal).

> ***NOTE***
>
> If the PACCAR Connect display stops working for more than 5 minutes, restart the system using the right steering wheel switch pod. Press and hold the **MUTE** and **SRC** buttons simultaneously for 2 seconds to restart the display.

CHOOSING CAMERA VIEW

This section describes how to configure the camera view.

The camera view depends on the number of cameras installed in the vehicle by the owner.

1. Press the second icon on the Quick Launch bar in the PACCAR Connect display to access the application grid.
2. Select the camera icon.

Camera

3. On the camera application, select the layout from the grid view options, tap the down arrow overlaying the camera image and choose a camera from the displayed list to customize the current view.



a. Tap a camera name to assign it to that slot or tap **Cancel** to close dialogue window with no changes.



4. Click on a numbered camera tab to see that single view camera full-size.

> ***NOTE***
>
> If single view camera has been flipped in settings, the camera

4

icon in tab will indicate the view is reversed.

Camera Icon



Flipped camera icon



CAMERA SETTINGS

This section describes how to set camera options.

1. On the camera grid view, tap the **settings** icon to display a list in alphabetical order of the cameras installed.
   a. If you are viewing a single camera view, tap the settings icon to go directly to the settings page for that camera.



2. Select the camera to set, then the settings menu is displayed.



3. Rename the camera by tapping the pencil icon or camera name.
4. Flip the image horizontally by toggling the **Flip Image** control to ON. This might be useful for rear-facing cameras.
5. Select the automatic activation of a single camera between these options: left turn signal, right turn signal, or reverse gear. Only one camera can be assigned to each of the three options. An assigned camera will appear over any application while the selected option is active. The overlay will automatically turn off when the option is no longer active or it can be manually closed by tapping the **X** icon.
6. If the option you are attempting to assign to a camera has already been assigned, a dialog will appear describing which camera is in conflict and confirming your choice to switch the option to the current camera.



7. To save or cancel changes in the automatic activation, tap **Change** or **Cancel** in dialogue display.

3.6 Operator's Manual

ACCESSING THE APPLICATION

The procedure to access to the operator's manual application is the following:

1. Tap the **Operator's Manual** button in the application grid.



2. Tap on the available operator's manual you desired to view.



OPERATOR'S MANUAL

The operator's manual application is pre-installed on all vehicles as a supplement to printed manuals. Printed manuals are still provided with new vehicle purchase. The application is formatted to optimize the presentation and scale of the display device and provide a day and night mode viewing.

> ***NOTE***
>
> Access to the operator's manuals application is only available when the vehicle is parked.

> ***NOTE***
>
> The digital operator manual found within the PACCAR Connect display may receive updates and supersede information found in the printed manual. For the latest version of the operator manual, visit https://www.peterbilt.com/resources/manuals. The latest digital version will supersede the information in print.

> ***NOTE***
>
> The Operator's Manual application does not require live internet connection to access the manual's content, but other manuals include external links which require a live internet connection.

Operator's Manual Main Page

In the main page, all the available manuals display a clickable image with a title that represents the manual and saved bookmarks for quick access of useful saved pages.



1	Bookmarks
2	Manual reference image
3	Manual title

Table of Contents

When you select a manual to explore, the manual opens a table of contents which shows all the available chapters.



1	**Back:** Returns to the main page.
2	**Operator's manual title:** Displays the operator manual's name.
3	**Search:** Searches for specific content using a keyword.
4	**Collapse arrow:** Closes all topics available in the chapter.
5	**Topic:** Shows the content of the desired topic.
6	**Expand arrow:** Display the available topics.
7	**Chapter name:** Shows the chapter name.

Reader

When a topic is selected, the reader opens and shows a page of the manual.



1	**Back:** Returns to the table of contents.
2	**Search:** Shows specific content using a keyword.
3	**Content reader:** Shows the content included in the topic..
4	**Next section:** Navigates into the next page/ section of the manual.
5	**Bookmark:** Saves the content of the page as favorites for quick access in the landing page.
6	**Previous section:** Navigates into the previous page/section of the manual.
7	**Scroll bar:** Scrolls in the page when the content is longer than the screen.

Search

With a keyword this section can find several results in the selected manual. When results are found, the keyword highlights in orange and subsequent results in yellow.



1	Search icon
2	Search query
3	Navigation arrows
4	Number of results
5	Close search results
6	On-screen keyboard

3.7 Dealer Locator

DEALER LOCATOR

The Dealer Locator application allows the operator to locate the nearest dealers and/or service centers using the vehicle's current location or by searching a city or zip code. The application provides phone numbers for the selected dealer/service center and a navigation guide to its location (if the fleet has installed a compatible navigation application). If no dealer or service center can be located, the application provides the phone number for Peterbilt's TruckCare for further assistance. TruckCare can be reached at **1-800-4Peterbilt (1-800-473-8372).**

Peterbilt TRUCKCARE® Total Customer Support

NOTE

The Dealer Locator application can only be interacted with while parked.

NOTE

The Dealer Locator application requires live internet connection.

NOTE

The phone call feature requires a Bluetooth-connected phone.

NOTE

The navigation feature requires a compatible navigation application to be installed.



1	Search button
2	Nearby Locations button

Nearby Locations

The **Nearby Location** feature shows nearby dealer locations on the PACCAR Connect display, depending on your current location. Once the dealers are located, the display shows helpful information related to the location in three different cards.



1. **Back:** Returns to the main page.
2. **Dealer Location Card:** Shows basic information about the dealer's location.
3. **Refresh:** Refreshes the dealer's location if you move to a new location.
4. **Search:** Finds a dealer location using a zip code or city name.
5. **Dealer Location name:** Displays the dealer location service center name.
6. **Distance:** Shows the estimated distance to the dealer from your location.
7. **Location Status:** Shows whether the location is currently open or closed.
8. **Location address:** Shows the dealer location address.
9. **Location phone number:** Shows the dealer location phone number.
10. **View Details:** Shows all details related to the service center.
11. **Truck VIN:** Shows the VIN digits of your vehicle.

Search

The search function allows you to enter a zip code or city name to locate a dealer near that location. The results screen is similar to the **Nearby Locations** screen but shows the distance to the location from the entered zip code or city name.





1	Back
2	Search field
3	Dealer Location card
4	Search query
5	Distance note

Dealership Details

The dealership details provide more information on the dealer's location selected. If you have installed a compatible navigation application and/or a phone connected via Bluetooth®, the address and/or number is displayed as a link, tap the link to send the address to the navigation application or phone application.



1	Dealer Location name
2	Distance
3	Address card
4	Hours card
5	Navigate button (available if the navigation application is installed, otherwise this button is not available)
6	Call button (available if a Bluetooth® phone is connected)

7 Phone card

No Internet Connection

The **Dealer Locator** application is accessible without a live internet connection but shows a **No Internet Connection** information card with a note, but **Call For Assistance** button if a phone is connected via Bluetooth®, then tap under the current phone number to call for assistance using your phone device.



1 Information card
2 **Call For Assistance** button
3 Phone number

USING NEARBY LOCATIONS

> ***NOTE***
>
> The Dealer Locator application requires live internet connection.

This procedure describes how to find a nearby dealer location, how to contact them, and possibly set a route to the service center.

1. Tap the **Nearby Locations** button on the landing page.



2. Wait a few seconds meanwhile the closer dealer locations are found.
3. Tap the **View Details** text in the Dealer Location Card you desired to see to obtain more details about the dealer selected.

4



4. If a Bluetooth® phone is connected, tap the **phone number** in the Dealer Location Card to contact the dealer service center via phone application.

5. If a compatible navigation application is installed, tap the **direction** in the Dealer Location Card to send the address to the navigation application.



6. Tap the **Refresh** icon if you change your active zone location to refresh the Dealer Locations on the new zone.
7. Tap the **Back** icon to return to the landing page.

SEARCHING FOR A DEALER LOCATION VIA ZIP CODE OR CITY NAME

NOTE
The Dealer Locator application requires live internet connection.

This procedure describes how to search a dealer location through a zip code or city name.

1. Tap the **Search** button in the landing page.



2. Type the zip code or city name on the screen using the keyboard.
3. Tap the **View Details** in the dealer location card to see more details about the service center.



4. Tap the **Back** icon to change the zip code or city name.

3.8 Driver Tutorials

DRIVER TUTORIALS

This vehicle is equipped with a Driver Tutorials application, which serves as a video-based resource designed to guide the operator in performing basic functions.

> **NOTE**
>
> All videos shown in the cab can also be viewed at www.Peterbilt.com or on the Peterbilt Motors Company YouTube channel.

> **NOTE**
>
> The Driver Tutorials application is only available when the vehicle is parked.

Homepage

The driver tutorials homescreen shows a set of playlists of different series of video tutorials.



1 Playlist

2 Playlist title

3 Number of videos in playlist

Playlist

The playlist screen shows all the available videos contained in each playlist.



1 Back

2 Playlist title

3 Search bar

4 Video

5 Video title

6 Duration of the video

Search

The search bar is on the upper right corner of the playlist page, and you can press on it to search for a desired video. The search results base on the name of the video and not on the content. Make sure to type keywords for that video.



1	Search
2	Close search
3	Keyboard

Video Player

The video player shows information on the video playing, such as the video title, progress line, play/pause button, etc.



1. Back button
2. Video title
3. Video player
4. Video length
5. QR code
6. Next video
7. Play/pause button
8. Previous video
9. Closed captions
10. Progress line
11. Timestamps

You can access the QR code by pressing the QR code button on the video player screen. If you activate this option, a code appears that you can scan with a smartphone which takes you to the video that you selected. If your vehicle is not equipped with a live data connection, the code automatically appears on the screen when you select a video.



1 Back button

2 Video title

3 QR code

ACCESSING THE DRIVER TUTORIALS

Perform the following procedure to access the Driver Tutorials application:

1. Tap the **Driver Tutorials** to access the playlist tutorials.



2. Select the playlist of videos that you desire.



3. Tap on the video you desire or search for one.



NOTE

Your vehicle needs to be equipped with live internet connection for you to be able to watch videos; otherwise, a QR code is available to scan and watch them on a smartphone device.

3.9 Vehicle Health

VEHICLE HEALTH

The Vehicle Health application provides additional information about active and recent reported vehicle faults. Additional information may include descriptions of faults, basic troubleshooting steps and recommended actions, and number of recent faults. This information is not intended to replace faults on the instrument cluster or recommended or mandatory actions provided by your fleet manager and Peterbilt dealers and service centers.

The Vehicle Health application provides real-time issues. When the vehicle does not record any fault shows a **No Data** message. If there are any warnings or notifications active, they appear on the landing page of the Vehicle Health application in order of severity, from most severe to least.

NOTE

The PACCAR Vehicle Health application is only available when the vehicle is parked.

NOTE

The Vehicle Health application requires live internet connection.





1. **Application header view:** Displays the features available in the application.
2. **Overview menu:** Shows an overview of current warnings and notifications.
3. **Fault Log:** Shows a list of active individual faults.
4. **Vehicle Information:** See a summary of your vehicle.
5. **Software:** Shows a summary of the software version.
6. **No active vehicle fault view:** Shows a message when there are no active faults recorded.
7. **View Details button:** Shows detailed information of the fault.
8. **Faults summary:** Shows a summary of various faults and warnings in the order of severity.

Fault Log

The fault log feature presents all fault logs into individual faults for more information. You can filter the active faults and select a single fault to obtain more details on it.



1	Fault list
2	Filter type
3	Filter status
4	Details view

Fault Details View - Overview

When you select a fault, a new page shows a summary of information related to the fault. See the details about the fault selected in the **Details** tab. The **Troubleshooting** tab shows different actions to take to resolve the fault.



1	Back button
2	Overview tab
3	Details tab
4	Troubleshooting tab
5	Find Dealership button

Fault Details View - Details
You can tap the **Details** tab to obtain detailed information related to the selected fault.



Fault Details View - Troubleshooting
You can select the **Troubleshooting** tab to see actions to take to resolve the selected fault.



Vehicle Information

The **Vehicle Information** tab gives you a quick access to vital information about the vehicle.



Software

The **Software** tab shows the application version data and whether there is an update available.



1	Update status
2	Software version
3	Subscription status
4	Update available (if an update is available in the vehicle, the update available substitutes the update status)

No Data

The **No Data** view appears when the Vehicle Health application is unable to read data from the vehicle or unable to connect to a live internet connection. A warning notification appears.



> **NOTE**
>
> If the PACCAR Connect display stops working for more than 5 minutes, restart the system using the right steering

wheel switch pod. Press and hold the **MUTE** and **SRC** buttons simultaneously for 2 seconds to restart the display.

ACCESSING FAULT DETAILS

This procedure describes how to access the fault details in the fault list.

1. Tap the **Fault Log** tab to see all the faults active.
2. Tap the **Active** text to access the fault details on the Overview screen.





3. Tap the **Details** tab to obtain a detailed summary of the fault selected.



4. Tap the **Troubleshooting** tab to see the possible causes and specifications of the fault selected.



5. Tap the **Back** icon to return to the fault list.

FILTERING FAULTS

This procedure describes how to access the filter faults on the fault list.

1. Tap the **Fault Log** tab to see all the faults active.
2. Tap the **Type: All** text to access the filter faults active.



3. Tap the checkbox to select the different filter types to appear in the fault list landing page.



4. Tap **Save** to save the filter changes.
5. Tap **Cancel** to return to the fault list.
6. Tap the **Status: All** text to select the fault status.



7. Tap the checkbox to select the fault status to appear in the fault list landing page.



8. Tap **Save** to save the filter changes.
9. Tap **Cancel** to return to the fault list.

3.10 Battery Electric Vehicle (BEV) Application (BEV Only)

BATTERY ELECTRIC VEHICLE (BEV) APPLICATION

The Battery Electric Vehicle (BEV) application provides real-time battery data from the vehicle, such as the performance, current state of charge, estimate range for battery, energy efficiency, motor power, power take-off, consumption, and charging settings. The integrated sections on the BEV application are the following:

- Performance
- Consumption
- Charging

Performance

In performance view, real-time data from the battery and vehicle is displayed, showing the active energy usage, amount of energy, power used or gained, state of charge in percentage of battery, estimated range of distance with the battery percentage, and energy efficiency with equivalent of kWh/mile or kilometer. The following information is located in this view:

- State of Charge (SOC)
- Estimated range
- Energy efficiency
- Motor power
- Regeneration braking
- Auxiliary
- Power take-off (PTO)



This tab is accessible during driving situations and can be set as a widget in the homescreen.

Consumption

> ***NOTE***
>
> This view or tab is only available while the vehicle is parked.

The consumption view shows the cumulative energy and power usage in 24-hour historical periods in a graphical display with the state of charge, motor power usage in hours, auxiliary energy, and PTO to inform in a practical way to the operator the state of batteries and consumption. In this tab,

the operator can select and set the units of battery consumption and performance in the following units:

- kWh/mi
- kWh/km
- kWh
- kWh/h



Charging (BEV Vehicles Only)

> ***NOTE***
>
> This view or tab is only available while the vehicle is parked.

The charging icon lays out functions such as Scheduled Charging, Charging Targets (between 50% and 100%), Plug Security, and Planned Departure. These functions allow the operator to manage charging specifications to reduce energy costs and keep the battery in good condition. This view is only available while parked.

- Scheduled Charging: This feature sets the charging start time to a later time which may reduce energy costs. The vehicle can remain plugged in, but will not start charging until after the set time. See Scheduled Charging on page 67 for more information.
- Charge Target: This feature sets the battery charge target percentage to stop charging automatically when the set level is reached. See Charge Target on page 69 for more information.
- Plug Security: When ON and charge is complete, charging plug will remain locked unless the unlock plug switch is activated.
- Planned Departure: This feature will pre-heat batteries and heat or cool the cabin to prepare the vehicle to the selected day(s) and times(s). See Setting Planned Departure on page 70 for more information.



> ***NOTE***
>
> To access full content, the operator must scroll through the PACCAR Connect display.

SCHEDULED CHARGING

The Scheduled Charging is off by default and is a feature that allows the operator to

set a time when the vehicle starts charging. When active, this feature will attempt to charge the vehicle daily at the preselected time. The scheduled charging is independent of Charge Target and Planned Departure features.

Perform the following procedures to activate this feature and set a scheduled charging:

1. Open the BEV information application from the application grid.



2. Tap the **charging** tab.



3. Swipe the **ON/OFF** switch digital icon to the **ON** position located in the right side of the scheduled charging option to turn on the scheduled charging.



4. Tap on the **Start Time** located inside the scheduled charging option to set the desired time for the batteries to start charging.



> **NOTE**
>
> The vehicle can remain plugged in, but the charging will not start until the set time is reached; when this feature is set to OFF, the charging starts immediately.

5. Tap on the digital numbers in the new screen shown in the image above to set a desired hour and minute.
6. Tap the back arrow to return to the Charging options.

CHARGE TARGET

The Charge Target is a feature that allows the operator to select a desired SOC level at which the vehicle stops charging. Perform the following procedure to set the charge target:

To set the Charge Target State of Charge (SOC), the Scheduled Charging option needs to be activated by swiping the **ON/OFF** switch digital icon to the **ON** position located in the right side of the scheduled charging option to turn on the scheduled charging.

1. Open the BEV information application from the application grid.



2. Tap the **Charging** tab in the PACCAR Connect display.



NOTE

The default State of Charge state is 100% after each charge.

3. Set the Charge Target from 50% to 100% in steps of 10% by tapping on the **slider bar** located in the Charge Target option on the display screen and adjust the desired SOC sliding the bar to the left to decrease SOC and to the right to increase the SOC.



NOTE

This function may not be available if the batteries have not been fully charged for several cycles.

NOTE

The vehicle must be charged to 100% periodically to maintain State of Charge (SOC) calibration. The vehicle will automatically attempt to charge to 100% at certain intervals, even if a stop charging target is set.

WARNING

Charging the vehicle to 98% or higher disables regenerative braking until the State of Charge (SOC) falls below 98%. In situations where regenerative braking is disabled, rely on the service brakes to slow or stop the vehicle. Failure to comply may result in death, personal injury, equipment damage, or property damage.

SETTING PLANNED DEPARTURE

The Planned Departure feature allows the operator to schedule a planned departure for the vehicle each day of the week, this will allow the system to precondition the

vehicle before operation. Planned Departure is off by default. Perform the following procedure to active this feature and set a Planned Departure:

1. Open the BEV information application from the application grid.



2. Tap the **Charging** tab.



3. Swipe the **ON/OFF** switch digital icon to the **ON** position located in the right side of the Planned Departure option to turn on this feature.



4. Select the Planned time for each day by setting the planned time of departure on the display screen.



NOTE

The Charging Menu has an **ON/OFF** option for plug security when charging in public places. If set to **ON**, this requires that the Stop Charging switch be pressed to release the charging cable from the vehicle.

CHAPTER 5: SETTINGS

1 Language, Units, Date and Time.....75

1 LANGUAGE, UNITS, DATE AND TIME

Language, units, date, and time are configured in the main instrument cluster settings area and shared with the PACCAR Connect automatically. Refer to the vehicle's operator's manual to configure these settings.

Language

Available languages:

- English
- French
- Spanish

Units

Available units:

- Standard
- Metric

Date and Time

Available date and time formats:

- 12-hour format
- 24-hour format

CHAPTER 6: INFORMATION

1 Consumer Information.....77

1 CONSUMER INFORMATION

Ordering Replacement Parts

PACCAR recommends that any service parts used for maintenance, repair or replacement be new or genuine PACCAR approved rebuilt parts and assemblies by a certified dealer. Contact your nearest dealer.

National Highway Traffic and Safety Administration (NHTSA)

If you believe that the vehicle has a dangerous defect, you must immediately inform the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Also notify the vehicle manufacturer. If NHTSA receives similar complaints, it can open an investigation. If it finds that a safety defect exists in a group of vehicles, it can order a recall and remedy campaign. However, NHTSA cannot get involved in individual problems between you, the dealer, and the vehicle manufacturer. Contacting NHTSA is possible through telephone, written mail, and email. NHTSA also has a website where you can input the comments directly to them on the Web. Use any of the four ways to contact NHTSA:

Ex: Toll Free 1-888-327-4236 (800-424-9153 TTY) 8:00 a.m. to 10:00 p.m. EST Monday-Friday
Mail: Office of Defects Investigations/ CRD NVS-216 1200 New Jersey Ave. SE Washington, D.C. 20590
Website: www.safercar.gov
Email: nhtsa.webmaster@dot.gov

Transport Canada

Canadian customers must report a safety-related defect to Transport Canada, Defect Investigations and Recalls. You can reach them by telephone on the toll-free hotline at 1-800-333-0510. You can also contact Transport Canada by mail at:
Transport Canada, ASFAD Place de Ville Tower C 330 Sparks St. Ottawa, ON K1A 0N5
For additional road safety information, visit the Road Safety website at:
http://www.tc.gc.ca

Over-The-Air Software Updates (OTA)

The PACCAR Solutions web portal and SmartLINQ app allows the customer to identify trucks that have a software update available. Consult in the "Software" section of the portal if there are trucks with a software update available are listed as "Update Available". For trucks that are listed as "Unsupported" and meet the criteria for OTA updates, contact by email at: PeterbiltOTASupport@PACCAR.com.

A

Accessing Contacts 40
Accessing Dial Pad 40
Accessing Fault Details 64
Accessing Media Player and Radio Through Application Grid 38
Accessing Media Player and Radio Through Right Steering Wheel Switch Pod 38
Accessing Media Player and Radio with Voice Commands 39
Accessing Recents 41
Accessing the Driver Tutorials 59
Adding a Profile 13
Android Auto 17
Answering, Ending, and Declining a Phone Call 43
Apple CarPlay 18, 44
Applications 28

B

Battery Electric Vehicle (BEV) Application 66

C

Camera 46
Charge Target 69
Choosing camera view 46
Connecting a Bluetooth® Device 29
Connecting to Apple CarPlay 45
Control Knobs 21

D

Dealer Locator App 52
Deleting Profiles 15
Driver Profiles 12
Driver Profiles Details 12
Driver Tutorials 57

F

Filtering Faults 65

I

Illustrations 6
Instrument Panel 11
Introduction 27

L

Language 75

M

Making Phone Calls Through the Display 43
Making Phone Through Voice Commands 42
Manage Profiles 13
Media Player 33
Media/Radio Interaction 36
Media/Radio Wake Behavior 35
Mini-Media Player - Radio 23
Mini-Media Player - Song Playing 22
Multifunction Knob Control 22

N

Notifications 20

O

Operator's Manual 50

P

PACCAR Connect 12
PACCAR Connect Configuration 12
PACCAR Connect Updates 12
Pairing Device 29
Phone 39

Q

Quick Launch Bar 16
Quick Settings 20

R

Radio 30
Right Steering Wheel Switch Pod 23
Right Steering Wheel Switch Pod Phone Call Controls 24
Roadside Assistance 9

S

Safety Messages and Notes 5
Scheduled Charging 67
Searching for a Dealer Location via Zip Code or City Name 56
Setting Planed Departure 70

Setting the Cameras 48
Setting the Start Screen 42
Smartphone Projection 17
Switching Apple CarPlay to Default Interface 46
Switch Profiles 15

U

Using Nearby Locations 55
Using this Manual 5
Using Voice Assistant 28

V

Vehicle Health 60
Voice Assistant 27

PACCAR Connect

PACCAR CONNECT

© 2026 PACCAR Inc. - Tous droits réservés

Le présent manuel illustre et décrit le fonctionnement des fonctions et de l'équipement de série ou en option que comporte ce véhicule. Le présent manuel peut également comprendre une description de fonctions et d'équipements qui ne sont plus disponibles ou qui n'ont pas été demandés sur ce véhicule. Ne pas tenir compte des illustrations ou des descriptions relatives aux fonctions ou à l'équipement dont ce véhicule n'est pas muni. PACCAR se réserve le droit d'abandonner ou de modifier en tout temps les spécifications ou la conception de ses véhicules sans préavis et sans assumer aucune obligation. Le contenu du présent manuel constitue la propriété exclusive de PACCAR. Toute reproduction, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit est strictement interdite sans obtenir d'abord la permission écrite de PACCAR Inc.

dispositions
Service et soutien
Indications et commandes
Opérations du conducteur
Réglages
Information

CHAPITRE 1: DISPOSITIONS

1 Utilisation du présent manuel.....5
2 Messages et notes de sécurité.....5
3 Illustrations.....6

1 UTILISATION DU PRÉSENT MANUEL

Lire ce manuel d'utilisation pour vous familiariser avec votre véhicule. Nous vous recommandons de lire entièrement ce manuel et de le comprendre avant d'utiliser votre véhicule. Le présent manuel contient des renseignements utiles sur le fonctionnement efficace et sécuritaire de cet équipement. Il fournit également des informations sur l'entretien accompagnées d'une description du mode d'exécution des vérifications de sécurité et des inspections d'entretien préventif de base. Si des pièces de remplacement s'avéraient nécessaires, nous recommandons de n'utiliser que des pièces d'origine PACCAR.
Nous essayons ainsi d'y présenter aussi clairement que possible les informations dont vous aurez besoin pour connaître les fonctions, les commandes et le fonctionnement de votre véhicule. Il peut arriver que le manuel ait à être consulté. Nous espérons qu'il sera simple à utiliser.

> ***REMARQUE***
>
> Une fois lu, ce manuel doit rester dans la cabine pour être facilement disponible et doit se trouver dans le véhicule au moment de la vente.

Il est possible que votre véhicule ne possède pas toutes les caractéristiques et options mentionnées dans le présent manuel. Il faut donc prêter une attention particulière aux instructions qui se rapportent aux seules caractéristiques et options propres à votre véhicule. S'il est équipé d'options ou d'équipements spéciaux dont il n'est pas fait mention dans le présent manuel, il faut consulter votre concessionnaire ou le fabricant de l'équipement en question.
Ce manuel comprend plusieurs outils pour vous aider à trouver rapidement des informations. Le premier est la table des matières, située au début du manuel. Cette table organise les sujets en chapitres, qui peuvent être rapidement référencés à l'aide des numéros indiqués dans la marge extérieure. La première page de chaque chapitre présente une liste des principaux sujets contenus dans ce chapitre. Les références croisées peuvent également vous aider à trouver des informations. Si davantage d'informations sur le sujet recherché se trouvent ailleurs dans le manuel, une référence croisée peut être fournie, comme « Se reporter à Messages et notes de sécurité à la page 5 ». En outre, il y a un index pratique par sujets couverts, ordonné alphabétiquement, à la fin du manuel.

Toutes les informations contenues dans ce manuel sont basées sur les dernières informations de production disponibles au moment de la publication. Ce manuel est susceptible d'être modifié. S'il y a des divergences entre votre véhicule et les informations indiquées dans ce manuel, il faut communiquer avec un concessionnaire autorisé Peterbilt ou consulter le site Peterbilt.com. Peterbilt Motors Company se réserve le droit d'apporter des changements à n'importe quel moment sans préavis.

2 MESSAGES ET NOTES DE SÉCURITÉ

Lire et observer tous les messages de sécurité qui se trouvent dans le présent manuel. Les blessures corporelles, les dommages à l'équipement ou aux biens et d'autres dangers sont réduits lorsque ces consignes sont respectées. Les messages et les remarques de sécurité sont soulignés par un symbole de message de sécurité et l'un des trois mots indicateurs : AVERTISSEMENT, MISE EN GARDE ou REMARQUE. Messages à prendre en compte en tout temps.

1

Avertissements

Les messages de sécurité qui suivent ce symbole et le mot indicateur avertissent contre les procédures de fonctionnement, les actions ou l'absence d'action qui pourraient entraîner la mort ou des blessures. Les avertissements non respectés peuvent également entraîner des dommages aux équipements, aux biens ou à l'environnement. Les messages d'avertissement identifieront le danger, comment l'éviter et la conséquence possible si le danger n'est pas évité.
Exemple :

> ***AVERTISSEMENT***
>
> NE LAISSEZ PAS les interactions avec l'écran d'infodivertissement vous distraire lorsque vous conduisez le véhicule. Restez toujours attentif aux conditions de la route et de la circulation. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la mort, des blessures corporelles, des dommages à l'équipement ou des dommages matériels.

Mises en garde

Les messages de sécurité qui suivent ce symbole et le mot indicateur mettent en garde contre les procédures de fonctionnement, les actions ou l'absence d'action qui pourraient entraîner des dommages aux biens, aux équipements ou à l'environnement. Les messages de mise en garde identifieront le danger, comment le prévenir, et les conséquences probables de ne pas l'éviter.
Exemple :

> ***ATTENTION***
>
> NE placez PAS d'objets magnétiques ou métalliques sur le chargeur sans fil. Ces objets peuvent nuire à la recharge, réduire la vitesse de recharge et endommager la batterie du téléphone. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages à l'équipement ou des dommages matériels.

Remarques

Les messages qui suivent ce symbole et ce mot indicateur fournissent des informations importantes qui, bien que n'étant pas liées à la sécurité, doivent néanmoins être respectées. Une remarque fournira des informations qui pourront être utiles au lecteur : elle clarifiera le sujet, apportera un aperçu précieux du sujet ou du processus, ou permettra au lecteur d'économiser temps et efforts.
Exemple :

> ***REMARQUE***
>
> Vous pouvez accéder à l'affichage numérique d'infodivertissement en touchant l'écran ou en utilisant l'assistant vocal.

3 ILLUSTRATIONS

Certaines des illustrations contenues dans ce manuel sont génériques. Elles ne ressembleront pas exactement aux pièces ou assemblages que vous trouverez installés sur le véhicule.

Lorsqu’une illustration diffère de ce que vous voyez physiquement sur le véhicule, la procédure fournie est toujours valable pour l’application.

CHAPITRE 2: SERVICE ET SOUTIEN

1 Assistance routière.....9

1 ASSISTANCE ROUTIÈRE

Peterbilt TRUCKCARE®
Total Customer Support

1-800-4Peterbilt (1-800-473-8372).
Le Centre de traitement des appels est ouvert 24 heures par jour, 7 jours par semaine et 365 jours par année. Celui-ci est doté d'un personnel compétent et dûment formé offrant un service (en anglais ou dans une autre langue au besoin) d'assistance routière complète gratuit. Leur système de cartographie personnalisé permet de localiser les concessionnaires agréés et les fournisseurs de services indépendants (FSI) les plus proches en fonction de l'emplacement du véhicule. De plus, le centre d'assistance à la clientèle peut répartir les services d'assistance au démarrage de votre véhicule ou répondre à vos besoins concernant les pneus, les remorques, les amendes et les permis, les chaînes, le remorquage, le nettoyage des matières dangereuses, les pannes sèches (assistance routière), les réparations mécaniques et les entretiens préventifs. Faute de pouvoir répondre à une question donnée, il peut vous mettre en rapport avec un représentant qui sera en mesure de vous dépanner.

CHAPITRE 3: INDICATIONS ET COMMANDES

1 Tableau de bord....11
2 PACCAR Connect....12
3 Interrupteurs....24

1 TABLEAU DE BORD



1. Système PACCAR Connect
2. Boîtier de commande du système de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC)
3. Suivant/Accepter les appels téléphoniques
4. Assistant vocal
5. Augmentation du volume
6. Sourdine
7. Diminution du volume
8. Retour/Rejeter (pour le groupe d'instruments principal)
9. Molette de défilement (pour le groupe d'instruments principal)
10. Précédent/Annuler les appels téléphoniques
11. Source multimédia

2 PACCAR CONNECT

2.1 PACCAR Connect

L'affichage numérique de PACCAR Connect est situé à droite du volant. Consultez Module du côté droit de la commande au volant à la page 24 pour plus de détails. Il affiche des informations provenant de différentes applications du véhicule, comme la radio, les connexions Bluetooth®, le système de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), etc. Le contenu affiché à l'affichage numérique dépend du fait que le véhicule soit stationné ou en mouvement. Utilisez l'assistant vocal pour accéder à certaines des fonctionnalités verrouillées ou à l'écran tactile pendant la conduite. Consultez Assistant vocal à la page 29 pour plus de détails.
Le démarrage du véhicule « réveille » l'affichage numérique et rend visibles les informations suivantes :

Tableau 1: PACCAR Connect



1. Barre de statut
2. Zone de l'application
3. Barre de lancement rapide
4. Commande du système de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC)
5. Bouton de commande multifonction
6. Mini-lecteur multimédia

2.2 Configuration de PACCAR Connect

PACCAR Connect comprend des applications préinstallées. Les applications de la configuration de l'affichage numérique ne peuvent pas être modifiées par le conducteur sur l'appareil lui-même.

REMARQUE

Si l'affichage numérique de PACCAR Connect cesse de fonctionner pendant plus de 5 minutes, redémarrez le système à l'aide du module du côté droit de la commande au volant. Appuyez simultanément sur les boutons **SOURDINE** et **SRC** et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour redémarrer l'affichage numérique.

2.3 Mises à jour de PACCAR Connect

Le logiciel de PACCAR Connect est mis à jour par liaison radio en même temps que les autres mises à jour du véhicule. Lorsqu'une mise à jour est disponible, des instructions s'affichent à l'affichage numérique.

2.4 Profils standard

PROFILS DE CONDUITE

PACCAR Connect utilise par défaut un profil générique unique établi pour sauvegarder des réglages tels que les appareils/dispositifs Bluetooth® connectés, les présélections de stations de radio, l'historique

des appels téléphoniques, les destinations de navigation récentes, etc. Ce profil par défaut est idéal pour un camion utilisé par un seul conducteur. Le profil par défaut ne peut pas être supprimé. Si le camion est partagé, des profils nommés peuvent être définis en utilisant le menu Réglages rapides de la barre d'état ou l'icône Réglages du système. Dans ce mode multi-utilisateurs, le véhicule permet de changer le conducteur actif comme indiqué dans la section suivante.

DÉTAILS DES PROFILS DE CONDUCTEUR

Le profil du conducteur contient les réglages suivants :





1 **Nom du profil** et **Indicateur de profil actif** permettent d'attribuer un nom à un profil et d'indiquer quel profil est actuellement utilisé.

2 **Ajouter un profil** permet de créer un nouveau profil.

3 **Réinitialiser aux réglages par défaut** permet de supprimer toutes les données enregistrées associées au profil.

4 **Renommer** permet de modifier le nom du profil.

5 **Gérer les profils** permet d'obtenir la liste de tous les profils du véhicule.

6 **Supprimer ce profil** permet de supprimer le profil du véhicule.

GÉRER LES PROFILS

Réglage de gestion des profils répertorie les profils disponibles et permet d'accéder aux détails des profils. Dans cette vue, le conducteur peut sélectionner un profil disponible.



Consultez Ajout d'un profil à la page 14 pour consulter la procédure d'ajout d'un profil.

AJOUT D'UN PROFIL

Le conducteur peut ajouter d'autres profils au véhicule. Il peut attribuer un nom au profil et configurer des réglages comme la connexion Bluetooth®. Suivez les étapes suivantes pour créer un profil :

1. Cliquez sur **Ajouter un profil**.



2. Sélectionnez **Continuer** pour confirmer la demande de création d'un nouveau profil.



3. Saisissez dans le champ de saisie le nom attribué au profil.



4. Patientez pendant le chargement du nouveau profil.



CHANGER DE PROFIL

Vous pouvez changer de profil dans l'interface utilisateur ou au démarrage. Les profils s'affichent de la manière suivante :



- Le profil actif est mis en évidence
- Les profils disponibles sont énumérés
- Option pour créer un profil supplémentaire

SUPPRESSION DE PROFILS

S'il n'y a qu'un seul profil dans le véhicule, le profil ne peut pas être supprimé, mais il peut être réinitialisé à sa valeur par défaut. Si le profil est actif, il peut être supprimé et

le dernier profil actif sera chargé. Suivre les étapes suivantes pour supprimer un profil :

1. Appuyer sur **Supprimer**.



2. Sélectionner **Supprimer** dans la boîte de dialogue pour confirmer la requête de suppression de profil.



2.5 Barre de lancement rapide

BARRE DE LANCEMENT RAPIDE

Cette barre de lancement rapide est l'interface principale pour changer la vue dans la zone de l'application. Le nombre de boutons dépend des applications installées sur le système, mais les icônes d'écran d'accueil et d'Application Grid (Grille des applications) sont toujours présentes. Si le système permet la projection de l'écran d'un téléphone, l'icône du téléphone sera remplacée par l'icône des différents systèmes du téléphone (par exemple CarPlay).



1	Écran d'accueil
2	Grille des applications
3	Médias
4	Téléphone ou CarPlay si utilisé

Écran d'accueil

L'écran d'accueil propose une vue de la zone de l'application contenant plusieurs icônes plus petites d'applications fournissant des informations. Ces vues sont appelées « widgets » et varient considérablement en fonction de la configuration du véhicule. L'écran d'accueil n'est pas personnalisable sur PACCAR Connect elle-même, et peut être composé de plusieurs pages avec une disposition différente des widgets sur chaque page. Faites glisser latéralement pour passer d'une page à l'autre et accéder à l'écran souhaité. L'indicateur de pagination situé au bas de la zone d'application indique la page actuellement affichée ainsi que le nombre total de pages disponibles.

> ***REMARQUE***
>
> Les restrictions de conduite peuvent empêcher le conducteur de voir, d'ouvrir ou d'utiliser certaines applications lorsqu'il est au volant.

Grille des applications

La grille des applications permet au conducteur de voir et d'ouvrir toute application installée sur le système. La grille des applications affiche chaque application avec une icône et le nom de l'application. L'opérateur ne peut pas désinstaller les applications. L'emplacement de certaines applications dans la grille des applications est restreint et ne peut pas être modifié.

Navigation (en option)

Navigation est une application optionnelle qui n'est pas incluse dans le logiciel installé en usine. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez télécharger et installer l'application Navigation séparément par l'entremise de Platform Science.

Médias

L'application de lecture de médias permet au conducteur d'accéder à plusieurs formats audio, notamment fréquences radio, Apple CarPlay, Bluetooth® ou aux dispositifs USB par l'entremise de l'affichage numérique de PACCAR Connect ou du module du côté droit de la commande au volant. L'application de lecture de médias prend en charge une variété de formats audio, notamment MP3, AAC, WMA, FLAC et WAV. Le système ne prend pas en charge les contenus et formats vidéo. Le conducteur peut utiliser les commandes vocales pour rechercher du contenu multimédia, lire des chansons ou des albums spécifiques et contrôler la lecture. Consultez Assistant vocal à la page 29 pour plus de détails.

> ***REMARQUE***
>
> L'installation de l'application Apple CarPlay est basée sur la façon dont le véhicule a été configuré. Il se peut qu'elle ne soit pas présente sur votre véhicule.

Téléphone

L'application de téléphone permet à l'opérateur de passer et de recevoir des appels téléphoniques, ainsi que d'accéder à la liste de contacts et à l'historique des appels du téléphone, par projection de l'écran du téléphone ou si le téléphone a été apparié en utilisant Bluetooth®. Le conducteur peut également commander l'application de téléphone par commande vocale. Les appels téléphoniques peuvent être effectués à partir du module du côté droit de la commande au volant. Consultez Module du côté droit de la commande au volant à la page 24.

> ***REMARQUE***
>
> La disponibilité de l'application Phone (Téléphone) est basée sur la façon dont le véhicule a été configuré. Il se peut qu'elle ne soit pas présente sur votre véhicule.

PROJECTION DE L'ÉCRAN D'UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT

PACCAR Connect est compatible avec la norme de projection d'écran de téléphone Apple CarPlay. S'il est activé au moment de la configuration du véhicule, il est possible de connecter un iPhone d'Apple en le branchant au véhicule à l'aide d'un câble USB ou en le connectant sans fil. Pour plus d'informations, consultez Connexion d'un appareil à la page 31. Certaines invites ou écrans d'état s'affichent lors de la première connexion, ce qui permet de lancer la configuration.

ANDROID AUTO

Les téléphones Android ne sont pas compatibles avec ce système, sauf s'ils utilisent uniquement la connectivité Bluetooth® traditionnelle. La projection d'écrans de téléphone Android Auto n'est pas actuellement disponible dans ce véhicule.

APPLE CARPLAY

Lorsqu'un périphérique Apple est connecté à PACCAR Connect, la barre de navigation rapide affiche l'icône CarPlay au lieu de l'icône du téléphone. Le système natif passe à Apple CarPlay lorsque le conducteur appuie sur l'icône à l'écran.
Pour quitter Apple CarPlay, appuyez sur l'icône Peterbilt pour retourner à l'écran d'accueil. Ou appuyez sur l'Application Grid (Grille des applications) pour choisir une autre application.

REMARQUE
L'icône Phone (Téléphone) est remplacée par l'icône Apple CarPlay lorsqu'un appareil Apple est activé pour accéder aux réglages de téléphone.



Routages commerciaux Apple CarPlay

Apple CarPlay ne dispose pas d'applications de navigation spécifiques aux camions. Apple n'autorise pas la modification des fonctionnalités de CarPlay. Chaque fois qu'Apple CarPlay est lancée par cycle de touche, un message d'avertissement sous forme de superposition s'affiche pendant six secondes, puis s'efface automatiquement.



AVERTISSEMENT

NE PAS utiliser les applications de navigation basées sur CarPlay, car les itinéraires fournis par cette plateforme ne tiennent pas compte de la hauteur des viaducs/ponts, des limites de poids sur les routes ou des routes qui ne sont pas adaptées aux camions. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la mort, des blessures corporelles, des dommages à l'équipement ou des dommages matériels.

2.6 Notifications

NOTIFICATIONS

Les communications s'affichent sous forme de cartes de notification dans l'écran. La carte de notification s'affiche brièvement à l'écran et est automatiquement rejetée si aucune action n'est effectuée.



> ***REMARQUE***
>
> Les notifications non lues sont stockées pendant la durée d'un trajet et supprimées lorsque le véhicule est mis à l'arrêt.

Les cartes de notification peuvent inclure jusqu'à deux boutons exécutant des fonctions spécifiques à la notification, telles que le passage d'un appel. Les cartes de notification non lues sont enregistrées dans le menu Réglages rapides et affichées selon leur importance, la priorité la plus élevée étant affichée en haut.
Les cartes de notification s'affichent selon les variantes suivantes.





Les cartes de notification peuvent être regroupées en plusieurs notifications connexes dans une seule carte, avec des commandes permettant de développer la carte afin d'afficher les notifications individuelles.



RÉGLAGES RAPIDES

Le menu Réglages rapides enregistre les notifications et offre un accès rapide aux réglages clés. Pour accéder au menu Réglages rapides, faites glisser la barre d'en-tête de l'application dans le haut de l'écran.
Le menu Réglages rapides comprend les fonctions suivantes :



1	Bluetooth®
2	Mode écran sombre
3	Réglages
4	Curseur de luminosité
5	Effacer les notifications
6	Notifications

Réglages Bluetooth®

Activez ou désactivez Bluetooth.

Mode écran sombre

Tous les éléments à l'écran sont grisés.

Réglages

Appuyez pour ouvrir rapidement l'application Réglages.

Curseur de luminosité

Utilisez le curseur pour réduire la luminosité de l'affichage numérique de PACCAR Connect séparément de l'affichage numérique. Les deux sont commandés par le commutateur de luminosité du rétroéclairage du tableau de bord du véhicule.

Effacer les notifications

Supprimez toutes les notifications non lues, sauf celles qui ne sont pas récupérables.

Notifications

Toutes les notifications non lues du système ou de l'application s'affichent dans les cartes de notification de cette section, organisées par leur niveau d'importance. Les notifications prioritaires sont affichées en haut.

> ***REMARQUE***
>
> Les notifications non lues sont stockées pendant la durée d'un trajet et supprimées lorsque le véhicule est mis à l'arrêt.

2.7 Boutons de commande

Les boutons de commande sont situés à gauche de l'affichage numérique de PACCAR Connect et permettent de contrôler la température de la cabine, le volume des médias et la vitesse du ventilateur. Chaque fonction est indiquée sur le bouton.



1	Sélection du réglage du volume
2	Sélection du réglage de la température
3	Sélection du réglage de la vitesse du ventilateur

Sélection du réglage du volume

Le fait de tourner le bouton du volume permet de régler le niveau de décibels de toute piste audio active dans la cabine, et la rétroaction est affichée sur l'affichage numérique. Le fait de le tourner vers la droite augmente le volume, tandis que le tourner vers la gauche diminue le volume.

Appuyez sur le bouton au centre du bouton pour mettre en sourdine la source audio en cours de lecture.

Sélection du réglage de la température

Le fait de tourner le bouton de réglage de la température permet de régler la température de l'air circulant dans les évents d'aération de la cabine. Le fait de la tourner vers la droite augmente la température, tandis que la tourner vers la gauche diminue la température. La température comporte des limites de réglage et toute rotation supplémentaire une fois ces limites atteintes n'aura aucun effet. Les unités sont affichées en degrés Fahrenheit ou Celsius sur l'affichage numérique selon les unités sélectionnées dans le groupe d'instruments principal.

Sélection du réglage de la vitesse du ventilateur

Le fait de tourner le bouton de réglage de la vitesse du ventilateur augmente ou diminue l'intensité du débit d'air dans les évents d'aération de la cabine. Cela est présenté visuellement sur l'affichage numérique. Le fait de la tourner vers la droite augmente la vitesse du ventilateur, tandis que la tourner vers la gauche diminue la vitesse du ventilateur. Si le ventilateur est tourné complètement au-delà du réglage de vitesse minimale, l'ensemble du système CVC passe à l'état d'arrêt, y compris le réglage de la température.

2.8 Bouton de commande multifonction



1	Sélection du réglage du volume
2	Sélection du réglage de la vitesse du ventilateur
3	Bouton physique
4	Sélection du réglage de la température
5	Icône de l'indicateur de fonction active

Le bouton de commande se trouve en bas au milieu de l'écran de PACCAR Connect et permet de contrôler la température de la cabine, le volume des médias et la vitesse du ventilateur. Lorsque vous avez sélectionné et activé une fonction dans l'écran tactile, celle-ci est indiquée par des mises en surbrillance et des changements de couleur des légendes. L'icône de fonction active s'affiche également au milieu du bouton. Le fait de tourner le bouton lorsqu'une fonction est sélectionnée permet d'augmenter ou de diminuer le réglage associé à cette fonction. Il n'y a aucune butée d'extrémité sur le bouton. Lorsque la vitesse, la température ou le volume du ventilateur atteint le réglage le plus élevé, le fait de tourner le bouton vers la droite n'aura aucun effet.

2.9 Mini-lecteur multimédia – Lecture de la chanson

Le mini-lecteur multimédia peut afficher des informations sur la chanson ou la station de radio. Lorsque de la lecture de contenu, l'artiste, le titre de la chanson et le temps restant s'affichent. Le conducteur peut contrôler la musique en cours de lecture à l'aide des boutons situés du module de commande de droite sur le volant ou de l'écran tactile disponibles dans le lecteur.



1	Bouton Lecture/Pause
2	Titre du média
3	Barre de progression
4	Nom de l'artiste

Bouton Lecture/Pause

Ce bouton de commande permet de lire ou de mettre en pause le média en cours de lecture. Lorsque le média est en pause, le bouton se transforme en bouton Lecture et vice-versa.

Titre du média

Affiche le nom du titre du média.

Barre de progression

Affiche la durée de la chanson en cours de lecture et le temps restant.

Nom de l'artiste

Affiche le nom de l'artiste du média en cours de lecture.

2.10 Mini-lecteur multimédia – Radio

Si la source est le syntoniseur radio, le mini-lecteur multimédia affiche alors des informations telles que la fréquence, le nom, le nom, la chanson ou le programme en cours de lecture. L'opérateur peut modifier la fréquence ou activer la sourdine à l'aide des commandes de l'écran tactile et effectuer les mêmes fonctions en utilisant le module de commande de droite sur le volant.



1	Fréquence réglée
2	Informations sur la fréquence
3	Sourdine/désactiver la sourdine de la radio

Fréquence réglée

Indique la fréquence réglée et s'il s'agit d'une fréquence radio haute définition (HD).

Sourdine de la radio

Le bouton **Sourdine** de l'écran tactile permet d'activer ou de désactiver la sourdine de la radio. La sourdine peut également être commandée à partir du module de commande de droite sur le volant.

Informations sur la fréquence

Selon la fréquence syntonisée, cette fonction peut afficher le nom de la fréquence, le programme radio ou la chanson en cours de lecture.

3 INTERRUPTEURS

3.1 Module du côté droit de la commande au volant

Un groupe de commandes situé dans le module du côté droit de la commande au volant contrôle des fonctions comme la musique, la radio, l'assistant vocal et le téléphone lorsqu'un téléphone ou un appareil Apple est connecté.



1	Suivant/Accepter les appels téléphoniques
2	Assistant vocal
3	Augmentation du volume
4	Sourdine
5	Diminution du volume
6	Retour/Rejeter (pour le groupe d'instruments principal)
7	Molette de défilement (pour le groupe d'instruments principal)
8	Précédent/Annuler les appels téléphoniques
9	Source multimédia

Suivant/Accepter

Le bouton Suivant/Accepter permet de sauter la piste du contenu multimédia en cours de lecture, de rechercher la fréquence radio la plus puissante suivante ou de répondre à un appel téléphonique lorsque le téléphone est connecté au véhicule.

Assistant vocal

Le bouton de l'assistant vocal permet d'accéder aux fonctions depuis l'affichage numérique de PACCAR Connect. Consultez Assistant vocal à la page 29 pour plus d'informations.

Augmentation du volume

Le bouton Augmentation du volume permet d'augmenter le volume du média en cours de lecture, de l'appel téléphonique ou de l'invite vocale.
Parfois, lorsqu'un média est connecté, mais qu'il n'est pas en cours de lecture, ce bouton permet de reprendre la lecture de la piste audio.

Sourdine

Le bouton Sourdine met en sourdine ou met en pause la lecture du média. Si la radio est activée, ce bouton met en sourdine tous les sons de radio. Si le lecteur multimédia est activé, il s'arrête ou reprend la lecture du contenu multimédia.

Diminution du volume

Le bouton Diminution du volume permet de réduire le volume du média en cours de lecture, de l'appel téléphonique ou de l'invite vocale.

Parfois, lorsqu'un média est connecté, mais qu'il n'est pas en cours de lecture, ce bouton permet de reprendre la lecture de la piste audio.

Précédent/Annuler

Le bouton **Précédent/Annuler** permet de retourner à la piste précédente d'un fichier multimédia, à la fréquence radio la plus forte ou de raccrocher un appel téléphonique lorsque le téléphone est connecté.

Source multimédia

Le bouton de la source multimédia permet de choisir la source à lire dans l'affichage numérique. Appuyez sur le bouton pour naviguer entre les sources multimédias. Arrêtez d'appuyer sur le bouton une fois que la source sélectionnée est en surbrillance. Après quelques secondes, la source sélectionnée devient active. Le conducteur peut choisir parmi les options suivantes :

- Fréquence FM
- Fréquence AM
- Fréquence WX (bande météo)
- SiriusXM
- Apple CarPlay
- Dispositif Bluetooth®
- Dispositif de stockage USB

3.2 Contrôles d'appel téléphonique du module du côté droit de la commande au volant

Les commandes d'appel téléphonique sont disponibles en tout temps, que le véhicule soit en mouvement ou stationné. Lorsqu'un appel téléphonique se produit, le conducteur peut répondre et contrôler l'appel téléphonique à l'aide des différents boutons énumérés ci-dessous :

Icône	Fonction
⏭ 📞	Accepte un appel téléphonique entrant
+	Augmente le volume d'un appel téléphonique
🔇	Active ou désactive la sourdine d'un appel téléphonique
−	Diminue le volume d'un appel téléphonique
⏮ 📞	Raccroche/ rejette un appel téléphonique

REMARQUE

Si l'affichage numérique de PACCAR Connect cesse de fonctionner pendant plus de 5 minutes, redémarrez le système à l'aide du module du côté droit de la commande au volant. Appuyez simultanément sur les boutons **SOURDINE** et **SRC** et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour redémarrer l'affichage numérique.

CHAPITRE 4: OPÉRATIONS DU CONDUCTEUR

1 Introduction....29
2 Assistant vocal....29
3 Applications....31

1 INTRODUCTION

PACCAR Connect est une interface multimédia qui fournit une combinaison d'informations et de fonctions de divertissement au conducteur, telle que des systèmes de projection de médias, de radio et d'écrans de téléphone comme Apple CarPlay.

> ***AVERTISSEMENT***
>
> NE LAISSEZ PAS les interactions avec l'écran d'infodivertissement vous distraire lorsque vous conduisez le véhicule. Restez toujours attentif aux conditions de la route et de la circulation. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la mort, des blessures corporelles, des dommages à l'équipement ou des dommages matériels.

2 ASSISTANT VOCAL

2.1 Assistant vocal

La fonction d'assistant vocal interagit avec d'autres fonctions du système. Cette fonction ne figure pas dans l'Application Grid (Grille des applications) car elle ne dispose pas d'une application autonome. Vous pouvez y accéder en utilisant le bouton d'assistant vocal du volant ou en utilisant votre voix et en disant « Salut Peterbilt ». Vous pouvez interagir avec la fonction d'assistant vocal pendant que vous conduisez ou que vous êtes stationné.
Voici quelques-unes des fonctions courantes qui peuvent utiliser l'assistant vocal :

- Téléphone
- Commandes de climatisation (HVAC)
- Médias
- Ouverture des applications

Dans les réglages de l'affichage numérique de PACCAR Connect (accessibles dans l'application Réglages), l'assistant vocal peut être configuré pour s'activer uniquement en appuyant sur des touches, en utilisant l'écran tactile ou en appuyant sur le bouton du module du côté droit de la commande au volant lorsque les réglages du système ont désactivé l'écoute active du mot d'activation « Salut Peterbilt ».

Tableau 2: Exemples de commandes vocales

Contexte	Utilisations	Exemple de commande
Commandes globales	Ouvrir/fermer l'application native	« Ouvrir l'application Caméra. »
	Volume élevé	« Augmenter le volume. »
	Faible volume	« Diminuer le volume. »
	Augmenter la luminosité de l'écran	« Augmenter la luminosité de l'écran. »
Téléphone	Appeler une personne (type de téléphone)	« Appeler Tom. »
	Afficher vos contacts	« Afficher un contact. »
	Afficher les coordonnées du contact	« Quel est le numéro de téléphone de Jack? »

Tableau 2: Exemples de commandes vocales

Contexte	Utilisations	Exemple de commande
Musique	Lecture/Pause	« Lire » ou « Mettre la musique sur pause ».
	Revenir à la piste précédente	« Chanson précédente. »
	Répéter l'album/la liste de lecture en cours	« Lire l'album en boucle. »
Radio	Mettre la radio en marche	« Allumer la radio. »
	Sélectionner une station FM en particulier	« Régler sur 105,7. »
	Enregistrer la station actuelle	« Ajouter cette station de radio aux favoris. »

Tableau 2: Exemples de commandes vocales

Contexte	Utilisations	Exemple de commande
Commande de climatisation (HVAC)	Allumer la climatisation	« Allumer la climatisation. »
	Éteindre la climatisation	« Éteindre la climatisation. »
	Diminuer la vitesse du ventilateur	« Diminuer la vitesse du ventilateur. »
	Définir une température en particulier	« Régler la température à 68 degrés. »
	Changer la direction de l'air	« Régler le mode ventilateur vers mon visage. »

Conseils pour de meilleurs résultats

Pour une expérience optimale lors de l'utilisation de l'assistant vocal de PACCAR Connect, suivez ces conseils :

- Parlez à un rythme et à un volume normaux
- Réduisez le bruit de fond lorsque cela est possible (fermez les fenêtres, réduisez la vitesse du ventilateur)
- Utilisez les exemples de phrases fournis, bien que les variations naturelles soient comprises
- Dites le nom complet tel qu'il apparaît dans vos contacts
- Vérifiez que votre appareil est connecté via Bluetooth®

2.2 Utilisation de l'assistant vocal

L'assistant vocal peut être activé et désactivé dans l'application Settings (Réglages), et il est activé par défaut. L'assistant vocal écoute uniquement après avoir entendu la phrase d'activation ou lorsque le bouton du volant est enfoncé.

Suivez les étapes suivantes pour utiliser l'Assistant vocal. Assurez-vous que la clé est en position **ON** (Marche) ou **START** (Démarrage).

1. Appuyez sur le bouton de l'assistant vocal ou dites « Salut Peterbilt ».
2. Attendez quelques secondes pour recevoir une notification audio accompagnée d'une petite animation sur l'écran de PACCAR Connect indiquant que le système est à

l'écoute.

3. Donnez les instructions à l'assistant vocal.
4. Attendez quelques secondes pour que l'affichage numérique s'actionne.

   L'assistant vocal exécute les instructions fournies. Selon l'état de mouvement du véhicule, en déplacement ou stationné, le nombre de résultats affichés dans l'affichage numérique change : lorsque le véhicule est stationné, l'affichage numérique affiche un maximum de quinze résultats organisés en pages de six éléments; lorsque le véhicule se déplace, l'affichage numérique affiche un maximum de trois éléments.

3 APPLICATIONS

3.1 Applications

PACCAR Connect comprend des applications préinstallées sur la configuration d'usine du véhicule. Certaines applications sont par défaut, et d'autres sont influencées par les décisions de commande de l'acheteur. Les applications disponibles comprennent les suivantes :

- Médias (radio, média et lecteur Bluetooth®
- Apple CarPlay
- Téléphone
- Caméra
- Manuels du conducteur
- Localisateur de concessionnaires
- Tutoriels à l'intention des conducteurs
- État du véhicule
- Application de batterie de véhicule électrique (BEV) (véhicules BEV uniquement)

> ***REMARQUE***
>
> Si l'affichage numérique de PACCAR Connect cesse de fonctionner pendant plus de 5 minutes, redémarrez le système à l'aide du module du côté droit de la commande au volant. Appuyez simultanément sur les boutons **SOURDINE** et **SRC** et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour redémarrer l'affichage numérique.

3.2 Médias

MÉDIA BLUETOOTH®

PACCAR Connect permet au conducteur de connecter son appareil au véhicule par Bluetooth® et d'accéder aux données et aux fonctions de l'appareil telles que la musique enregistrée, la musique en continu, l'utilisation du téléphone, etc.
Si aucun dispositif n'est connecté au système, la demande de démarrage du processus d'appariement d'un appareil est lancée à l'aide de Réglages et les étapes s'afficheront à l'écran.



CONNEXION D'UN DISPOSITIF BLUETOOTH®

Suivez cette procédure pour connecter n'importe quel appareil au système PACCAR Connect.

Assurez-vous que la clé est en position **ON (Marche)** ou **START (Démarrage)** et que le frein de stationnement est serré.

1. Ouvrez l'application de configuration

sur l'appareil.

2. Accédez aux réglages Bluetooth® de l'appareil mobile.
3. Activez Bluetooth®.
4. Appuyez sur **Réglages** dans l'**Application Grid (Grille des applications)** pour ouvrir le menu Réglages.



5. Ouvrez le menu Bluetooth® et appuyez sur **Apparier un nouvel appareil**.
6. Sélectionnez le dispositif à apparier souhaité.
7. Confirmez que le code NIP affiché correspond à celui de l'appareil et appuyez sur **Apparier** pour finaliser le processus d'appariement.

> ***REMARQUE***
>
> L'appareil qui a été apparié au système sera mémorisé dans la liste des appareils/dispositifs Bluetooth®.

RADIO

Le conducteur peut accéder à la radio en la définissant comme source dans l'application Media (Média) et en sélectionnant la fréquence souhaitée. La commutation à la source est également disponible à partir d'un bouton dédié au volant situé sur le module de commande de droite. La radio est équipée de quatre fréquences : AM, FM, SiriusXM et WX (bande météo). Elle comprend une interface utilisateur permettant au conducteur de sélectionner la fréquence de son choix.

- Les fréquences radio AM ou FM peuvent être recherchées manuellement ou automatiquement à l'aide d'un syntoniseur qui navigue parmi toutes les fréquences radio disponibles et les enregistre en tant que favoris. Au démarrage de l'application radio, PACCAR Connect affiche la dernière station de radio captée.
- SiriusXM est une application radio par satellite par abonnement qui affiche des fréquences radio spécifiques, classées par genre de musique, par artiste ou par balados et recommandations.
- Les bandes de fréquences WX (bande météo) permettent au conducteur d'écouter les bulletins météorologiques locaux diffusés par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

> ***REMARQUE***
>
> SiriusXM n'est accessible que par le biais d'un abonnement et d'un compte payants.

Commandes de la radio

Lorsque l'application Media est réglée sur FM, AM ou WX (bande météo) comme source, les commandes et fonctions de la radio sont les suivantes :



1	Sélection de la source
2	Stations
3	Favoris
4	Syntoniseur
5	Réglages
6	Liste des stations de radio affichant les stations actuellement disponibles
7	Barre de commande multimédia

Sélection de la source

Lorsque le mode de sélection de la source est actif, davantage d'options que le simple fait de changer le type de fréquence radio sont disponibles. Ce même emplacement peut sélectionner des lecteurs multimédias si un téléphone intelligent contenant de la musique ou un dispositif USB est connecté au système.



Stations

La liste Stations se met automatiquement à jour chaque fois que vous sélectionnez l'onglet et affiche les signaux disponibles les plus puissants.

Syntoniseur

Le syntoniseur est utilisé pour rechercher manuellement une fréquence. Le menu Syntoniseur affiche un cadran, la fréquence actuelle et deux icônes permettant de naviguer entre toutes les fréquences. Pour sélectionner une nouvelle fréquence radio, appuyez sur le cadran à proximité de la fréquence souhaitée, puis utilisez les flèches gauche et droite pour affiner le réglage du signal. La fréquence change pour la syntonisation précédente ou suivante de 10 kHz en AM ou de 0,2 MHz en FM en appuyant sur les icônes de navigation. Pour enregistrer les fréquences, utilisez l'icône en forme d'étoile située au-dessus de la fréquence en cours de lecture et marquez-la comme un favori. Les fréquences enregistrées sont accessibles à partir de l'onglet Favoris.



Favoris

L'onglet Favoris répertorie toutes les stations marquées comme favorites. Pour marquer une station comme favorite, appuyez sur l'étoile. Les stations sont présentées en ordre numérique et comprennent les stations FM et AM favorites. Si l'indicatif d'appel ou le logo de la station de radio est disponible au moment de la création du favori, il sera également indiqué. Cela permet de sauvegarder plusieurs stations qui peuvent avoir la même fréquence numérique, mais des indicatifs d'appel différents. Pour supprimer une station de la liste Favoris, sélectionnez-la pour la régler (syntoniser) sur la radio, puis touchez l'icône en forme d'étoile pour la désactiver.



Réglage des fréquences radio haute définition (HD)

Certaines stations de radio émettent en haute définition (HD), ce qui permet d'améliorer la qualité audio et d'offrir des fonctionnalités supplémentaires. Appuyez sur **Réglages de la radio** (icône d'engrenage) pour activer ou désactiver ces fonctions. Lorsque le réglage du passage à la radio HD est activé, une station diffusant en HD passe automatiquement à la diffusion en HD. Le symbole HD Radio indique la diffusion de la station HD. Les options supplémentaires de la radio HD comprennent l'affichage des pochettes d'albums/logos diffusés par la station et l'affichage des alertes d'urgence éventuellement diffusées par la station.



Écoute de la radio

La sélection d'une station de radio favorite dans le menu Favoris ouvre un écran de lecture où le conducteur peut sélectionner l'un des éléments suivants :



1. **Réduire :** Masque la vue de lecture.
2. **Fréquence radio**
3. **Nom de la station de fréquence radio** (si disponible)
4. **Nom du programme** (si disponible)
5. **Radio HD et stéréo** (si disponible)
6. **Favoris :** Ajoute ou supprime la fréquence de la liste Favoris affichés comme des étoiles remplies ou soulignées.
7. **Barre de commande multimédia**
8. **Chercheur de favori suivant :** Permet de passer de la fréquence favorite actuelle à la fréquence favorite suivante.
9. **Fréquence suivante**
10. **Sourdine/Désactiver la sourdine :** Active ou désactive la sourdine de la fréquence en lecture.
11. **Fréquence précédente**
12. **Mini-lecteur multimédia**
13. **Chercheur de favori précédent :** Permet de passer de la fréquence favorite actuelle à la fréquence favorite précédente.

Mini-lecteur multimédia

En plus de l'interface principale de l'application, une petite barre est également disponible sur le côté gauche de l'affichage numéroque, entre la barre de lancement rapide et la zone HVAC, sur l'affichage numérique de PACCAR Connect, comprenant des éléments permettant de commander la radio. Le mini-lecteur multimédia comprend des icônes Rechercher, Sourdine et Informations sur la radio. Vous pouvez également gérer le mini-lecteur multimédia à partir de la barre de commande multimédia.

LECTEUR MULTIMÉDIA

L'application Media Player (Lecteur multimédia) gère toutes les sources de médias audio avec des commandes telles que la lecture, la pause, le retour au début de la chanson, le passage à la chanson suivante et la recherche. Les commandes du lecteur multimédia sont disponibles sous forme de boutons d'écran tactile, soit dans l'application, soit dans le widget Homescreen (Écran d'accueil). La plupart des commandes multimédias sont accessibles à l'aide des commandes montées sur la droite du volant lorsque les médias sont actifs. Consultez Module du côté droit de la commande au volant à la page 24 pour plus d'informations. Les formats pris en charge par le lecteur multimédia sont les suivants :

- MP3
- ACC
- WMA
- FLAC
- WAV

Le lecteur multimédia lit des fichiers multimédias provenant de diverses sources connectées directement ou sans fil, telles que des fichiers locaux, des services de diffusion en ligne et des appareils connectés. Le contenu vidéo n'est pas pris en charge dans l'application de lecture de médias. Il existe quatre façons différentes d'accéder au lecteur multimédia :

- Bouton Multimédia dans la grille des applications
- Barre de lancement rapide
- Bouton SCR dans le module du côté droit de la commande au volant
- Commandes vocales

Media

Sélection de la source

Les sources multimédias disponibles sont les suivantes :

- Radio FM
- Radio AM
- Radio WX (bande météo)
- SiriusXM
- Apple CarPlay
- Dispositif Bluetooth®
- Dispositif de stockage USB



Lorsque le conducteur sélectionne une source, le lecteur multimédia adapte son interface et ses commandes à la source sélectionnée. Lorsque le conducteur sélectionne le dispositif USB, le lecteur multimédia affiche un menu de sélection pour choisir le fichier audio à reproduire. Le conducteur peut modifier les fichiers multimédias en cliquant sur la sélection de la source sur l'affichage numérique de PACCAR Connect, en utilisant l'assistant

vocal ou en appuyant sur le bouton de sélection de la source situé sur le module de commande de droite sur le volant.

> **REMARQUE**
>
> Pour quitter SiriusXM, appuyez sur l'icône Multimédia dans la barre de lancement rapide ou appuyez sur le bouton SRC du module du côté droit de la commande au volant. SiriusXM n'a pas d'icône de sortie.

Écran Lecture en cours

L'écran Lecture en cours affiche toutes les commandes disponibles dans le lecteur multimédia en fonction du type de fichier. Voici toutes les commandes qui peuvent être affichées sur l'affichage numérique Lecture en cours :



1	Sélection de la source de média
2	Réglages
3	Titre du média
4	Nom de l'artiste
5	Minute
6	Barre de progression
7	Mode de lecture aléatoire (disponible uniquement pour les médias provenant d'une source USB)
8	Fichier suivant
9	Commande de lecture/pause
10	Fichier précédent
11	Relecture du fichier (disponible uniquement pour les médias provenant d'une source USB)

Appareils de diffusion en continu (Bluetooth® et USB)

La sélection du média source détermine les commandes disponibles sur le lecteur multimédia. Lors de la lecture d'un fichier audio, le conducteur peut trouver les éléments suivants dans le lecteur audio :

- Vues réduites de l'écran Lecture en cours dans les dispositifs USB.
- Modifier la source média dans les appareils Bluetooth® ou Apple CarPlay.
- Détails du média tels que le titre du média, le nom de l'artiste, le nom de l'album et la barre de progression.
- Barre de contrôle avec des commandes telles que Relecture du fichier, Fichier précédent, Commande de lecture/pause, Passage à la chanson suivante et Mode de lecture aléatoire.

Le conducteur peut basculer le média sur Bluetooth® ou Apple CarPlay si ces appareils sont connectés à l'affichage numérique de PACCAR Connect et qu'un autre média est en cours de lecture.

Dispositifs de stockage (USB)

Avec les dispositifs de stockage USB, le lecteur multimédia offre la possibilité de choisir tous les fichiers audio contenus dans les dossiers et peut filtrer les fichiers audio par artiste, album et genre. Lorsque le dispositif est connecté à un port USB, le conducteur peut voir les détails suivants sur l'affichage numérique de PACCAR Connect :



1 Sélection de la source

2 Sélection des dossiers

3 Sélection de l'album

4 Sélection de l'artiste

5 Sélection du genre

6 Icône de recherche

7 Réglages

Le conducteur peut utiliser l'option de recherche pour localiser un fichier audio spécifique par nom d'artiste, nom d'album, nom de chanson ou genre. En fonction de la requête de recherche, le conducteur peut être dirigé vers la page de détail du contenu ou vers l'écran Lecture en cours.

Réglages

Les réglages comprennent un égaliseur qui peut intégrer les plages de fréquences graves, moyennes et aiguës afin que le conducteur puisse ajuster la qualité du son ou la projection dans la cabine.



COMPORTEMENT DE RÉVEIL DU LECTEUR MULTIMÉDIA/DE LA RADIO

Les sources radio et multimédias sont visibles dans toutes les situations de conduite et dans certaines conditions de stationnement. Lorsque le frein de sta-

tionnement est serré, les actions suivantes réveillent l'affichage numérique de PACCAR Connect, le rendant visible :

- Mettre le contacteur de démarrage sur **ON** (marche), **ACC** (accessoires) ou **START** (démarrer).
- Démarrage du véhicule

INTERACTION MÉDIA/RADIO

Contrôlez les sources multimédias et les états de la radio à l'aide des icônes dans l'affichage numérique de PACCAR Connect lorsque la radio ou le lecteur multimédia sont actifs ou depuis le mini-lecteur multimédia. Pour plus d'informations, consultez Comportement du réveil au moyen du lecteur multimédia/de la radio à la page 38. Les commandes suivantes sont disponibles :

Tableau 3: Commandes de la radio

Icône	Fonction	Icône	Fonction
Stations	Appuyez pour accéder à la liste des stations de radio	FM Source	Appuyez pour changer de source multimédia
Tuner	Appuyez pour régler manuellement la station de radio	Favorites	Appuyez pour accéder aux stations de radio de la liste des favoris
	Appuyez pour accéder à la station de radio précédente		Appuyez pour accéder aux réglages de la radio
	Appuyez pour accéder à la station de radio suivante		Appuyez pour activer ou désactiver la sourdine de la radio

Tableau 4: Commandes du lecteur multimédia

Icône	Fonction	Icône	Fonction
Media	Appuyez pour accéder à la source multimédia		Appuyez pour mettre le média en pause
	Appuyez pour lire le média		Appuyez pour sauter une chanson

Tableau 4: Commandes du lecteur multimédia

Icône	Fonction	Icône	Fonction
Source	Appuyez pour changer de source multimédia		Configure la source multimédia à répéter (pour les médias connectés par USB).
Now Playing	Appuyez pour retourner à l'application Media (Média)		Appuyez pour retourner à la chanson précédente
	Définissez la source multimédia sur la structure de lecture aléatoire plutôt que sur la lecture selon l'ordre de la structure des fichiers (pour les médias connectés par USB).		Appuyez pour régler le volume, puis augmentez ou diminuez-le en tournant le bouton
	Appuyez pour régler, équilibrer et égaliser le son.		

ACCÈS AU LECTEUR MULTIMÉDIA ET À LA RADIO PAR L'INTERMÉDIAIRE D'APPLICATION GRID (GRILLE DES APPLICATIONS)

Cette procédure décrit comment accéder aux sources multimédias, y compris tous les médias et les fréquences radio disponibles par le biais de l'affichage numérique de PACCAR Connect.

4

> ***AVERTISSEMENT***
>
> NE LAISSEZ PAS les interactions avec l'écran d'infodivertissement vous distraire lorsque vous conduisez le véhicule. Restez toujours attentif aux conditions de la route et de la circulation. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la mort, des blessures corporelles, des dommages à l'équipement ou des dommages matériels.

1. Pour un accès rapide à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Media (Média)** pour accéder aux sources du lecteur multimédia.

   Media

2. Pour accéder à partir de l'Application Grid (Grille des applications), recherchez l'application dans la grille et appuyez sur l'icône **Media (Média)** pour accéder aux sources du lecteur multimédia.
3. Pour sélectionner les sources du lecteur multimédia, appuyez sur le bouton de l'application Media Player (Lecteur multimédia) pour sélectionner le dispositif multimédia désiré : USB, Bluetooth® ou Apple CarPlay.
4. Pour sélectionner les sources radio, appuyez sur le bouton de sélection de la source dans l'en-tête de l'application et sélectionnez la fréquence souhaitée : Radio FM, radio AM, WX (bande météo) ou SiriusXM.



ACCÈS AU LECTEUR MULTIMÉDIA ET À LA RADIO AU MOYEN DU MODULE DE COMMANDE DE DROITE SUR LE VOLANT

Cette procédure décrit comment accéder aux sources du lecteur multimédia, y compris à tous les médias et toutes les fréquences radio disponibles, au moyen

du module de commande de droite sur le volant.

1. Appuyez sur le bouton **SRC** du module de commande de droite sur le volant. Un menu dans lequel toutes les sources multimédias sont disponibles s'ouvre pendant sept secondes.



2. Pour sélectionner une source multimédia, appuyez sur le bouton **SRC** pour passer à la source multimédia suivante ou changer les fréquences radio.



3. Pour confirmer votre sélection, demeurez sur la source multimédia sélectionnée pendant trois secondes sans effectuer d'autre interaction.

ACCÈS AU LECTEUR MULTIMÉDIA ET À LA RADIO

À L'AIDE DE COMMANDES VOCALES

Ce processus décrit comment accéder aux sources multimédias et aux fréquences radio en utilisant des commandes vocales.

1. Pour y accéder à l'aide du module de commande de droite sur le volant, appuyez sur le bouton **assistant vocal** situé dans le module du côté droit de la commande au volant ou dites « Salut Peterbilt ».



2. Lorsque l'icône de microphone s'affiche dans l'affichage numérique de PACCAR Connect et qu'un signal sonore retentit, dites « Switch to » (Passer à) et nommez la source multimédia ou la fréquence radio souhaitée.



3.3 Téléphone

TÉLÉPHONE

Le téléphone du conducteur s'intègre à l'affichage numérique de PACCAR Connect par le biais d'une application préinstallée en option. L'application permet au conducteur de passer et de recevoir des appels téléphoniques et d'accéder à la liste de contacts et à l'historique des appels de son téléphone. De nombreuses fonctions d'applications téléphoniques ne sont pas autorisées pendant la conduite. Les descriptions ci-dessous partent en grande partie du principe que le frein de stationnement est serré pour permettre l'accès aux fonctionnalités.

L'application Phone (Téléphone) fournit également une interface utilisateur pour la gestion des appels téléphoniques, qui peut inclure des fonctions telles que la gestion de plusieurs appels entrants ou la conversion d'un appel en une communication à trois participants.

Voici quelques-unes de ces fonctions :

- Jumelage de téléphone par Bluetooth®
- Appels récents
- Favoris
- Contacts avec coordonnées
- Clavier numérique
- Barre de recherche
- Réglages
- Appel actif avec commandes
- Conférence téléphonique

ACCÈS AUX CONTACTS

Le conducteur peut parcourir une liste alphabétique dans la vue Contacts et accéder à Détails pour obtenir plus d'informations sur le contact, ce qui lui permet d'appeler le contact ou de consulter les détails du contact tels que les numéros enregistrés, le nom et plus encore. L'affichage de la liste de contacts nécessite que le réglage de connexion autorise l'accès aux contacts. La liste des contacts et leurs détails sont affichés à partir du téléphone et ne sont pas stockés dans la mémoire de PACCAR Connect.

Illustration 1: Interface des contacts



1	Précédent (affiche également la carte de visite du contact)
2	Coordonnées (lance un appel téléphonique)
3	Ajouter/supprimer un favori
4	Adresse
5	Numéro de téléphone

1. Appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur la flèche pour accéder aux contacts. Sélectionnez le contact dans la liste.

3. Appuyez sur le numéro de téléphone pour passer un appel.
4. Appuyez sur l'étoile pour basculer le statut et visualiser le contact comme favori. Les favoris créés dans l'affichage numérique sont stockés dans le profil actif et figurent dans **Favoris locaux** de l'onglet **Favoris**.
5. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur la flèche située dans le coin supérieur gauche.

ACCÈS AU CLAVIER NUMÉRIQUE

Le conducteur peut sélectionner l'onglet Clavier numérique sur la barre d'application pour saisir un numéro de téléphone et reculer pour effectuer les corrections nécessaires.



1	Touche du clavier numérique
2	Numéro composé
3	Supprimer
4	Liste des contacts correspondants
5	Appel en cours

1. Sélectionnez l'onglet Clavier numérique pour saisir un numéro de téléphone manuellement. Appuyez ensuite sur l'icône Appel pour passer à la vue de l'appel actif.
2. Si un numéro de la liste de contacts correspond aux numéros saisis sur le clavier numérique, une liste contenant le nom et les numéros de téléphone du contact s'affichera en dessous.

ACCÈS À RÉCENTS

La vue Récents répertorie les appels récents dans l'ordre chronologique inverse, avec des détails sur les activités de l'appel.

La vue Récents comprendra les éléments suivants :

- Appels passés (flèche vers le haut)
- Appels reçus (flèche vers le bas)
- Appels manqués (flèche courbée)
- Temps écoulé depuis l'appel le plus récent
- Nombre total d'activités récentes (entre parenthèses), si supérieure(s) à trois

Illustration 2: Interface Récents



1 Récents

2 Ouvrez la carte des contacts

1. Appuyez sur l'icône Récents.
2. Appuyez sur le nom du contact pour passer immédiatement un appel à ce contact.
3. Appuyez sur l'icône de flèche à côté d'une entrée dans la liste des appels récents pour afficher les coordonnées de l'appelant.

RÉGLAGE DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Configurez l'interface du téléphone dans les réglages, y compris l'écran de démarrage et l'ordre des contacts.

Illustration 3: Interface des réglages



1 Fermer et retourner à l'écran précédent

2 Vue de l'appel

3 Écran de démarrage

4 Ordre des contacts

1. Appuyez sur l'option Activer/désactiver l'appel actif pour afficher l'appel actif.
2. Appuyez sur **Écran de démarrage** pour accéder à une page qui présente les options suivantes :
   - Récents
   - Contacts
   - Favoris
   - Clavier numérique
3. Appuyez sur une option pour sélectionner l'écran de démarrage la prochaine fois que l'application Phone (Téléphone) est lancée.

> ***REMARQUE***
>
> Il n'y a pas de bouton OK. La page se ferme dès que la sélection est effectuée.

4. Appuyez sur **Vue du contact** pour accéder à l'enregistrement des informations sur les contacts qui présente les options suivantes :
   - Prénom
   - Nom
5. Appuyez sur l'option permettant d'afficher les contacts dans l'interface des contacts.

PASSAGE DES APPELS TÉLÉPHONIQUES AU MOYEN DE COMMANDES VOCALES

Les appels téléphoniques peuvent être passés en utilisant des commandes vocales. Suivez la procédure suivante pour passer un appel téléphonique à l'aide de commandes vocales.

1. Pour activer les commandes vocales, appuyez sur le bouton **Commande vocale** situé sur le module du côté droit de la commande au volant ou dites « Salut Peterbilt ».



2. Attendez d'entendre un sonal (jingle) audio et de voir une icône de microphone apparaître sur l'affichage numérique de PACCAR Connect.



3. Dites « Appeler (nom du contact) » à voix haute.

> ***REMARQUE***
>
> Dans le cas où un nom de contact comporte plusieurs numéros de téléphone, la fonction Assistant vocal vous demandera de sélectionner un seul numéro pour passer l'appel.

4. Attendez d'entendre l'assistant vocal dire « Appel de (nom du contact) ».
5. Mettez l'appel en sourdine en appuyant sur le bouton **Sourdine** du module du côté droit de la commande au volant.
6. Appuyez sur l'icône **Clavier numérique** sur l'affichage numérique pour accéder au clavier numérique pendant un appel téléphonique en cours.

> ***REMARQUE***
>
> Pour utiliser le clavier dans l'affichage numérique, le véhicule doit être stationné. Dans d'autres cas, le clavier est incomplet et verrouillé.

7. Annulez l'appel/raccrochez en appuyant sur **Annuler** sur le module du côté droit de la commande au volant ou en appuyant sur le bouton rouge dans l'affichage numérique.

PASSAGE DES APPELS TÉLÉPHONIQUES DEPUIS L'AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Suivez cette procédure pour passer des appels téléphoniques depuis l'affichage numérique.

> ***REMARQUE***
>
> Il est possible de passer des appels téléphoniques pendant la conduite en utilisant l'affichage numérique de PACCAR Connect. Cependant, l'utilisation du mot-clé, du clavier numérique et des réglages ne sera pas disponible tant que le véhicule n'est pas stationné.

1. Appuyez sur l'icône **Phone (Téléphone)** dans la barre de lancement rapide.
2. Appuyez sur **Récents** pour accéder aux derniers appels téléphoniques.
3. Appuyez sur le nom du contact à appeler. Pour contrôler l'appel,

consultez Module du côté droit de la commande au volant dans Interaction des appels téléphoniques à la page 26.

a. Si le contact que vous souhaitez appeler ne figure pas dans la liste Récents, appuyez sur **Contacts** pour accéder à tous les contacts enregistrés dans le téléphone intelligent.
b. Si le contact que vous souhaitez appeler ne figure pas dans la liste Récents, appuyez sur **Favoris** pour accéder aux contacts favoris du téléphone intelligent.
c. Si aucun contact téléphonique n'est enregistré, appuyez sur l'icône **Clavier** pour entrer manuellement le numéro de téléphone.

4. Annulez ou mettez fin à l'appel à l'aide du bouton annuler situé sur le module du côté droit de la commande au volant ou l'icône rouge situé dans l'affichage numérique de PACCAR Connect.

RÉPONSE À, FIN ET REJET D'UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

Lorsque l'application Telephone détecte un appel entrant, PACCAR Connect envoie une notification par l'intermédiaire de n'importe quelle application.

Illustration 4: Notification d'appel entrant



1	Nom de l'appelant
2	Rejeter
3	Accepter

Pour répondre à un appel téléphonique à l'aide de l'application Phone (Téléphone) en utilisant le module du côté droit de la commande au volant ou l'aide de l'affichage numérique, suivez cette procédure.

1. Une notification contextuelle s'affiche à l'affichage numérique et s'affiche également dans le groupe d'instruments A. Pour répondre à un appel entrant au moyen du module de commande de droite sur le volant, appuyez sur le bouton **Suivant/ Accepter** du module du côté droit de la commande au volant.



2. Pour mettre fin à un appel entrant ou le rejeter à l'aide du module de commande de droite sur le volant, appuyez sur le bouton **Précédent/ Annuler)** du module du côté droit de la commande au volant.
3. Pour répondre à un appel entrant en utilisant l'affichage numérique, appuyez sur le bouton **Accepter** vert dans l'affichage numérique.
4. Pour rejeter un appel entrant en

utilisant l'affichage numérique, appuyez sur le bouton **Rejeter** rouge dans l'affichage numérique.

3.4 Apple CarPlay

APPLE CARPLAY

Apple CarPlay est une application optionnelle qui permet au conducteur de connecter un appareil Apple par l'entremise de l'affichage numérique de PACCAR Connect afin d'accéder à certains contenus du téléphone. Cette connexion permet également au conducteur d'utiliser l'assistant vocal Siri en maintenant enfoncé pendant quelques secondes le bouton **assistant vocal** sur le module du côté droit de la commande au volant. Pour connaître toutes les fonctions et commandes proposées avec Apple CarPlay, consultez https://www.apple.com/ios/carplay/.

Illustration 5: Icône Apple CarPlay





Lorsque l'application CarPlay est lancée pour la première fois, une fenêtre contextuelle de notification s'affiche pendant six secondes afin d'informer le conducteur que l'application de navigation Apple CarPlay ne fournit pas d'itinéraires spécifiques aux véhicules commerciaux.

> ***AVERTISSEMENT***
>
> NE PAS utiliser les applications de navigation basées sur CarPlay, car les itinéraires fournis par cette plateforme ne tiennent pas compte de la hauteur des viaducs/ponts, des limites de poids sur les routes ou des routes qui ne sont pas adaptées aux camions. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la mort, des blessures corporelles, des dommages à l'équipement ou des dommages matériels.



4

CONNEXION À APPLE CARPLAY

Assurez-vous que la clé est en position **ON** (Activée) ou **START** (Démarrage).

1. Pour une connexion sans fil, connectez l'appareil Apple par Bluetooth®. Pour plus d'informations, consultez Connexion d'un appareil à la page 31.
2. Connectez un appareil compatible. Le téléphone vous invite automatiquement à configurer CarPlay. Suivez les instructions sur le téléphone et dans l'affichage numérique de PACCAR Connect.



3. Pour une connexion USB, connectez l'appareil Apple à l'affichage numérique dans le port USB supérieur.



> ***REMARQUE***
>
> Les configurations de tableau de bord peuvent varier en fonction du modèle.

4. Activez l'utilisation d'Apple CarPlay dans l'appareil Apple et dans l'affichage numérique.



Lorsque l'appareil est apparié, l'interface de l'affichage numérique passera de l'interface par défaut à l'interface Apple CarPlay, ce qui permet au conducteur d'activer l'assistant Siri et d'utiliser les applications installées sur l'appareil Apple. Découvrez les commandes et fonctions disponibles dans https://www.apple.com/ios/carplay/. En utilisant cette interface, le conducteur peut effectuer les actions suivantes :

- Écouter de la musique
- Passer et recevoir des appels téléphoniques
- Entendre les appels téléphoniques
- Envoyer des messages en utilisant l'assistant Siri
- Écouter les messages

BASCULEMENT D'APPLE CARPLAY À L'INTERFACE PAR DÉFAUT

Pour basculer de l'interface Apple CarPlay à l'interface par défaut, suivez la procédure suivante :

1. Appuyez sur l'icône **Accueil** dans la barre de navigation pour passer à l'interface par défaut.

Le conducteur peut passer à Apple CarPlay en appuyant sur l'icône Apple CarPlay dans la barre de navigation pendant que l'appareil Apple est connecté. Si l'appareil n'est pas connecté, le conducteur ne pourra pas accéder à Apple CarPlay.

3.5 Caméra

CAMÉRA

L'application de caméra fournit une vue extérieure du véhicule en temps réel, en fonction des besoins du conducteur, du nombre et de l'emplacement des caméras optionnelles installées.
Le véhicule peut comporter jusqu'à huit caméras, mais seules quatre d'entre elles sont affichées simultanément afin de maintenir une taille d'image et des performances idéales. Le conducteur peut voir n'importe quel flux de caméra en taille réelle dans l'application ou choisir parmi cinq combinaisons prédéfinies, en fonction du nombre de caméras connectées. Tout flux de caméra actif peut être attribué à n'importe quel emplacement dans chaque disposition. Toute entrée de caméra peut être attribuée pour s'afficher automatiquement en superposition pendant les diverses manœuvres et activités du véhicule (marche arrière, clignotant gauche, clignotant droit).

> ***REMARQUE***
>
> Si l'affichage numérique de PACCAR Connect cesse de fonctionner pendant plus de 5 minutes, redé-

marrez le système à l'aide du module du côté droit de la commande au volant. Appuyez simultanément sur les boutons **SOURDINE** et **SRC** et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour redémarrer l'affichage numérique.

CHOIX DE LA VUE DE LA CAMÉRA

Cette section décrit comment configurer la vue de la caméra.

La vue de la caméra dépend du nombre de caméras installées dans le véhicule par le propriétaire.

1. Appuyez sur la deuxième icône de la barre de lancement rapide dans l'affichage numérique de PACCAR Connect pour accéder à la grille des applications.
2. Sélectionnez l'icône Caméra.



Camera

3. Dans l'application de caméra, sélectionnez la disposition dans les options d'affichage de la grille, appuyez sur la flèche vers le bas située au-dessus de l'image de la caméra et choisissez une caméra dans la liste affichée pour personnaliser la vue actuelle.



a. Appuyez sur le nom d'une caméra pour l'affecter à cet emplacement ou appuyez sur **Annuler** pour fermer la fenêtre de dialogue sans effectuer de modification.



4. Cliquez sur un onglet de caméra numéroté pour voir cette caméra à vue unique en taille réelle.

> ***REMARQUE***
>
> Si la caméra à vue unique a été inversée dans les réglages,

l'icône de caméra dans l'onglet indiquera que la vue est inversée.

Camera Icon



Flipped camera icon



RÉGLAGES DE LA CAMÉRA

Cette section décrit comment configurer les options de la caméra.

1. Dans la vue Grille de la caméra, appuyer sur l'icône **Réglages** pour afficher une liste par ordre alphabétique des caméras installées.
   a. Si vous visualisez une vue d'une seule caméra, appuyer sur l'icône des réglages pour accéder directement à la page des paramètres de cette caméra.



2. Sélectionner la caméra à configurer, puis le menu des réglages s'affiche.



3. Renommer la caméra en appuyant sur l'icône du crayon ou sur le nom de la caméra.
4. Faire pivoter l'image horizontalement en basculant la commande **Faire pivoter l'image** en marche. Cela peut être utile pour les caméras orientées vers l'arrière.
5. Sélectionner l'activation automatique d'une seule caméra parmi les options suivantes : clignotant gauche, clignotant droit ou marche arrière. Une seule caméra peut être attribuée à chacune des trois options. Une caméra attribuée s'affichera au-dessus de n'importe quelle application tant que l'option sélectionnée est active. La superposition se désactive automatiquement lorsque l'option n'est plus active ou peut être fermée manuellement en appuyant sur l'icône **X**.
6. Si l'option que vous tentez d'attribuer à une caméra a déjà été attribuée, une boîte de dialogue s'affichera, décrivant quelle caméra est en conflit et confirmant votre choix d'attribuer l'option à la caméra actuelle.



7. Pour enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'activation automatique, appuyer sur **Modifier** ou **Annuler** dans l'affichage numérique du dialogue.

3.6 Manuel du conducteur

ACCÈS À L'APPLICATION

La procédure d'accès à l'application du manuel du conducteur est la suivante :

1. Appuyez sur le bouton **Operator's Manual (Manuel du conducteur)** dans l'Application Grid (Grille des applications).



2. Appuyez sur le manuel du conducteur disponible que vous souhaitez consulter.



MANUEL DU CONDUCTEUR

L'application du manuel du conducteur est préinstallée sur tous les véhicules en complément des manuels imprimés. Les manuels imprimés sont toujours fournis lors de l'achat d'un nouveau véhicule. L'application est formatée pour optimiser la présentation et l'échelle du dispositif d'affichage et permet un visionnement en mode jour et en mode nuit.

REMARQUE

L'accès à l'application du manuel du conducteur n'est disponible que lorsque le véhicule est stationné.

REMARQUE

Le manuel du conducteur numérique accessible dans l'affichage numérique de PACCAR Connect peut recevoir des mises à jour et remplacer les informations figurant dans le manuel imprimé. Pour la plus récente version du manuel du conducteur, visitez https://www.peterbilt.com/resources/manuals. La version numérique la plus récente remplacera les informations du manuel imprimé.

REMARQUE

L'application Manuel du conducteur ne nécessite pas de connexion Internet active pour accéder au contenu du manuel, mais d'autres manuels comprennent des liens externes qui nécessitent une connexion Internet active.

Page principale de l'application Manuel du conducteur)

Sur la page principale, tous les manuels disponibles affichent une image cliquable accompagnée d'un titre représentant le manuel ainsi que des signets enregistrés pour un accès rapide aux pages utiles sauvegardées.



1	Signets
2	Image de référence du manuel
3	Titre du manuel

Table des matières

Lorsque vous sélectionnez un manuel pour l'explorer, le manuel affiche une table des matières présentant tous les chapitres disponibles.



1	**Précédent :** Retourne à la page principale.
2	**Titre du manuel du conducteur :** Affiche le nom du manuel du conducteur.
3	**Rechercher :** Recherche de contenu spécifique à l'aide d'un mot-clé.
4	**Flèche Réduire :** Ferme tous les sujets disponibles dans le chapitre.
5	**Sujet :** Affiche le contenu du sujet souhaité.
6	**Flèche Développer :** Afficher les sujets disponibles.
7	**Nom du chapitre :** Affiche le nom du chapitre.

Lecteur

Lorsqu'un sujet est sélectionné, le lecteur s'ouvre et affiche une page du manuel.



1	**Précédent :** Retourne à la table des matières.

2	**Rechercher :** Affiche du contenu spécifique à l'aide d'un mot-clé.
3	**Lecteur de contenu :** Affiche le contenu inclus dans le sujet.
4	**Section suivante :** Permet de naviguer dans la page ou la section suivante du manuel.
5	**Signet :** Enregistre le contenu de la page en tant que favori pour un accès rapide depuis la page d'accueil.
6	**Section précédente :** Permet de naviguer dans la page ou la section précédente du manuel.
7	**Barre de défilement :** Fait défiler la page lorsque le contenu est plus long que l'écran.

Barre de recherche

À l'aide d'un mot-clé, cette section peut trouver plusieurs résultats dans le manuel sélectionné. Lorsque des résultats sont trouvés, le mot-clé est mis en évidence en orange et les résultats suivants en jaune.



1	Icône de recherche
2	Requête de recherche
3	Flèches de navigation
4	Nombre de résultats
5	Fermer les résultats de la recherche
6	Clavier à l'écran

3.7 Localisateur de concessionnaires

LOCALISATEUR DE CONCESSIONNAIRES

L'application Localisateur de concessionnaires permet au conducteur de localiser les concessionnaires ou centres de service les plus proches en utilisant l'emplacement actuel du véhicule ou en recherchant une ville ou un code postal. L'application fournit les numéros de téléphone du concessionnaire/centre de service sélectionné et un guide de navigation indiquant son emplacement (si l'application Navigation est disponible). Si aucun concessionnaire ou centre de service ne peut être localisé, l'application fournit le numéro de téléphone de TruckCare de Peterbilt pour obtenir de l'aide supplémentaire. Vous pouvez joindre TruckCare en composant le **1-800-4Peterbilt (1-800-473-8372).**

Peterbilt TRUCKCARE® Total Customer Support

REMARQUE

L'application Localisateur de concessionnaires ne peut être utilisée que lorsque le véhicule est stationné.

REMARQUE

L'application Localisateur de concessionnaires nécessite une connexion Internet active.

REMARQUE

La fonction d'appel téléphonique nécessite un téléphone connecté par Bluetooth.

REMARQUE

La fonction de navigation nécessite l'installation d'une application de navigation compatible.





1 Bouton Rechercher

2 Bouton Établissements à proximité

Établissements à proximité

La fonction **Position à proximité** affiche les emplacements des distributeurs à proximité sur l'affichage numérique de PACCAR Connect, en fonction de votre position actuelle. Une fois les concessionnaires localisés, l'affichage numérique affiche des informations utiles liées à l'emplacement dans trois cartes distinctes.

1. **Précédent :** Retourne à la page principale.
2. **Carte de l'établissement concessionnaire :** Affiche des informations de base sur l'établissement concessionnaire.
3. **Actualiser :** Actualise l'établissement concessionnaire si vous vous déplacez vers un nouvel emplacement.
4. **Rechercher :** Recherche un établissement concessionnaire à l'aide d'un code postal ou d'un nom de ville.
5. **Nom de l'établissement concessionnaire :** Affiche le nom du centre de service de l'établissement concessionnaire.
6. **Distance :** Indique la distance estimée entre le concessionnaire et votre emplacement.
7. **État de l'établissement :** Indique si l'établissement est actuellement ouvert ou fermé.
8. **Adresse de l'établissement :** Indique l'adresse de l'établissement concessionnaire.
9. **Numéro de téléphone de l'établissement :** Indique le numéro de téléphone de l'établissement concessionnaire.
10. **Afficher les détails :** Affiche tous les détails relatif de service.
11. **NIV du camion :** Affiche les chiffres

Barre de recherche

La fonction Rechercher permet d'entrer un code postal ou le nom d'une ville afin de localiser un établissement concessionnaire près de cet emplacement. L'écran des résultats est similaire à l'écran **Établissements à proximité**, mais affiche la distance jusqu'à l'établissement à partir du code postal ou du nom de la ville saisi.





1	Précédent
2	Champ de recherche
3	Carte de l'établissement concessionnaire
4	Requête de recherche
5	Note de distance

Détails sur le concessionnaire

Les détails sur le concessionnaire fournissent des informations supplémentaires sur l'établissement concessionnaire sélectionné. Si vous avez installé une application de navigation compatible ou qu'un

téléphone est connecté par Bluetooth®, l'adresse ou le numéro s'affiche sous forme de lien. Appuyez sur le lien pour envoyer l'adresse à l'application Navigation ou à l'application Phone (Téléphone).



1	Nom de l'établissement concessionnaire
2	Distance
3	Carte d'adresse
4	Carte des heures
5	Bouton Navigation (disponible si l'application Navigation est installée, sinon ce bouton n'est pas disponible)
6	Bouton Appel (disponible si un téléphone Bluetooth® est connecté)
7	Carte téléphonique

Aucune connexion Internet

L'application **Localisateur de concessionnaires** est accessible sans connexion Internet active, mais affiche une carte d'informations **Aucune connexion Internet** avec une note. Si un téléphone est connecté par Bluetooth®, un bouton **Appeler pour obtenir de l'aide** s'affiche. Appuyez alors sur le numéro de téléphone actuel pour appeler et obtenir de l'aide en utilisant votre téléphone.



1	Carte d'informations
2	Bouton **Appeler pour obtenir de l'aide**
3	Numéro de téléphone

UTILISATION DE ÉTABLISSEMENTS À PROXIMITÉ

REMARQUE

L’application Dealer Locator (Localisateur de concessionnaires) nécessite une connexion Internet active.

Cette procédure décrit comment trouver un établissement concessionnaire à proximité, comment communiquer avec lui et peut-être définir un itinéraire vers le centre de service.

1. Appuyez sur le bouton **Établissements à proximité** sur la page d’accueil.



2. Attendez quelques secondes pendant que les établissements concessionnaires les plus proches sont trouvés.
3. Appuyez sur **Afficher les détails** dans la carte de l’établissement concessionnaire que vous souhaitez consulter afin d’obtenir plus de détails sur le concessionnaire sélectionné.



4. Si un téléphone Bluetooth® est connecté, appuyez sur le **numéro de téléphone** dans la carte de l’établissement concessionnaire pour communiquer avec le centre de service du concessionnaire au moyen de l’application Phone (Téléphone).

5. Si une application de navigation compatible est installée, appuyez sur l’**itinéraire** dans la carte de l’établissement concessionnaire pour envoyer l’adresse à l’application de navigation.



6. Appuyez sur l'icône **Actualiser** si vous changez de zone active afin d'actualiser les établissements concessionnaires dans la nouvelle zone.
7. Appuyez sur l'icône **Précédent** pour retourner à la page d'accueil.

RECHERCHE D'UN ÉTABLISSEMENT CONCESSIONNAIRE EN UTILISANT UN CODE POSTAL OU UN NOM DE VILLE

REMARQUE
L'application Dealer Locator (Localisateur de concessionnaires) nécessite une connexion Internet active.

Cette procédure décrit comment rechercher un établissement concessionnaire à l'aide d'un code postal ou du nom d'une ville.

1. Appuyez sur le bouton **Rechercher** dans la page d'accueil.



2. Saisissez le code postal ou le nom de la ville à l'écran à l'aide du clavier.
3. Appuyez sur **Afficher les détails** dans la carte de l'établissement concessionnaire pour voir plus de détails sur le centre de service.



4. Appuyez sur l'icône **Précédent** pour modifier le code postal ou le nom de la ville.

3.8 Tutoriels à l'intention des conducteurs

DRIVER TUTORIALS (TUTORIELS À L'INTENTION DES CONDUCTEURS)

Ce véhicule est équipé d'une application Driver Tutorials (Tutoriels à l'intention du conducteur), qui sert de ressource vidéo pour guider le conducteur dans l'exécution des fonctions de base.

REMARQUE

Toutes les vidéos présentées dans la cabine peuvent également être visionnées sur le site www.Peterbilt.com ou sur la chaîne YouTube de Peterbilt Motors Company.

REMARQUE

L'accès à l'application Driver Tutorials (Tutoriels à l'intention des conducteurs) n'est disponible que lorsque le véhicule est stationné.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil de l'application Driver Tutorials (Tutoriels à l'intention des conducteurs) montre une série de listes de lecture de différentes séries de tutoriels vidéo.



1	Liste de lecture
2	Titre de la liste de lecture
3	Nombre de vidéos dans la liste de lecture

Liste de lecture

L'écran de liste de lecture présente toutes les vidéos disponibles contenues dans chaque liste de lecture.



1	Précédent
2	Titre de la liste de lecture
3	Barre de recherche
4	Vidéo
5	Titre de la vidéo
6	Durée de la vidéo

Barre de recherche

La barre de recherche se trouve dans le coin supérieur droit de la page de liste de lecture, et vous pouvez appuyer dessus pour rechercher une vidéo souhaitée. Les

résultats de recherche sont basés sur le nom de la vidéo et non sur le contenu. Assurez-vous de saisir des mots-clés pour cette vidéo.



1	Rechercher
2	Fermer la recherche
3	Clavier

Lecteur vidéo

Le lecteur vidéo affiche des informations sur la vidéo en cours de lecture, comme le titre de la vidéo, la barre de progression, le bouton lecture/pause, etc.



1. Bouton Précédent
2. Titre de la vidéo
3. Lecteur vidéo
4. Durée de la vidéo
5. Code QR
6. Vidéo suivante
7. Bouton Lecture/Pause
8. Vidéo précédente
9. Sous-titres
10. Barre de progression
11. Horodatage

Vous pouvez accéder au code QR en appuyant sur le bouton Code QR de l'écran du lecteur vidéo. Si vous activez cette option, un code s'affiche que vous pouvez numériser avec un téléphone intelligent, ce qui vous dirige vers la vidéo que vous avez sélectionnée. Si votre véhicule n'est pas équipé d'une connexion de données active, le code s'affiche automatiquement à l'écran lorsque vous sélectionnez une vidéo.



1 Bouton Précédent

2 Titre de la vidéo

3 Code QR

ACCÈS À DRIVER TUTORIALS (TUTORIELS À L'INTENTION DES CONDUCTEURS)

Effectuez la procédure suivante pour accéder à l'application Driver Tutorials (Tutoriels à l'intention des conducteurs) :

1. Appuyez sur **Driver Tutorials (Tutoriels à l'intention des conducteurs)** pour accéder aux tutoriels de la liste de lecture.



2. Sélectionnez la liste de lecture des vidéos souhaitée.

4



3. Appuyez sur la vidéo souhaitée ou effectuez une recherche.



> ***REMARQUE***
>
> Votre véhicule doit être équipé d'une connexion Internet active pour pouvoir visionner les vidéos; sinon, un code QR est disponible pour être numérisé afin de les visionner sur un téléphone intelligent.

3.9 État du véhicule

ÉTAT DU VÉHICULE

L'application Vehicle Health (État du véhicule) fournit des informations supplémentaires sur les erreurs actives et récentes signalées sur le véhicule. Les informations supplémentaires peuvent comprendre la description des erreurs, les étapes de dépannage de base et les actions recommandées, ainsi que le nombre d'erreurs récentes. Ces informations ne sont pas destinées à remplacer les erreurs du groupe d'instruments ni les actions recommandées ou obligatoires fournies par votre gestionnaire de parc de véhicules et les concessionnaires Peterbilt et les centres de service.

L'application Vehicle Health (État du véhicule) fournit les problèmes en temps réel. Lorsque le véhicule n'enregistre aucune erreur, un message **Aucune donnée** s'affiche. S'il y a des avertissements ou des notifications actifs, ils s'affichent sur la page d'accueil de l'application Vehicle Health (État du véhicule) par ordre de gravité, du plus grave au moins grave.

REMARQUE

L'application Vehicle Health (État du véhicule) de PACCAR n'est disponible que lorsque le véhicule est stationné.

REMARQUE

Pour fonctionner, l'application Vehicle Health (État du véhicule) nécessite une connexion Internet active.





4

1. **Vue de l'en-tête de l'application :** Affiche les fonctions disponibles dans l'application.
2. **Menu Aperçu :** Affiche un aperçu des avertissements et des notifications actuels.
3. **Registre des erreurs :** Affiche une liste des erreurs individuelles actives.
4. **Données sur le véhicule :** Affiche un résumé de votre véhicule.
5. **Logiciel :** Affiche un résumé de la version du logiciel.
6. **Vue Aucune erreur de véhicule active :** Affiche un message lorsque aucune erreur active n'est enregistrée.
7. **Bouton Afficher les détails :** Affiche des informations détaillées sur l'erreur.
8. **Sommaire des erreurs :** Affiche un résumé des diverses erreurs et avertissements par ordre de gravité.

Registre des erreurs

La fonction Registre des erreurs présente tous les registres d'erreurs sous forme d'erreurs individuelles pour offrir des informations supplémentaires. Vous pouvez filtrer les erreurs actives et sélectionner une erreur individuelle afin d'obtenir plus de détails à son sujet.



1	Liste des erreurs
2	Type de filtre
3	État du filtre
4	Vue Détails

Vue Détails de l'erreur – Aperçu

Lorsque vous sélectionnez une erreur, une nouvelle page affiche un résumé des informations liées à l'erreur. Consultez les détails de l'erreur sélectionnée dans l'onglet **Détails**. L'onglet **Dépannage** présente différentes actions à entreprendre pour résoudre l'erreur.



1	Bouton Précédent
2	Onglet Aperçu
3	Onglet Détails
4	Onglet Dépannage
5	Bouton Rechercher un concessionnaire

Vue Détails de l'erreur – Détails

Vous pouvez appuyer sur l'onglet **Détails** pour obtenir des informations détaillées relatives à l'erreur sélectionnée.



Vue Détails de l'erreur – Dépannage
Vous pouvez sélectionner l'onglet **Dépannage** pour voir les actions à entreprendre afin de résoudre l'erreur sélectionnée.



Données sur le véhicule

L'onglet **Données sur le véhicule** offre un accès rapide aux informations essentielles sur le véhicule.



Logiciel

L'onglet **Logiciel** affiche les informations sur la version de l'application et indique si une mise à jour est disponible.



1	État de mise à jour
2	Version du logiciel
3	État de l'abonnement
4	Mise à jour disponible (si une mise à jour est disponible dans le véhicule, la mention de mise à jour disponible remplace l'état de la mise à jour)

Aucune donnée

La vue **Aucune donnée** s'affiche lorsque l'application Vehicle Health (État du véhicule) ne parvient pas à lire les données du véhicule ou à établir une connexion Internet active. Une notification d'avertissement s'affiche.



> ***REMARQUE***
>
> Si l'affichage numérique de PACCAR Connect cesse de fonctionner pendant plus de 5 minutes, redémarrez le système à l'aide du module du côté droit de la commande au volant. Appuyez simultanément sur les boutons **SOURDINE** et **SRC** et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour redémarrer l'affichage numérique.

ACCÈS AUX DÉTAILS DE L'ERREUR

Cette procédure décrit comment accéder aux détails de l'erreur dans la liste des erreurs.

1. Appuyer sur l'onglet **Registre des erreurs** pour afficher toutes les erreurs actives.
2. Appuyer sur le texte **Actif** pour accéder aux détails de l'erreur dans l'écran Aperçu.





3. Appuyer sur l'onglet **Détails** pour obtenir un sommaire détaillé de l'erreur sélectionnée.



4. Appuyer sur l'onglet **Dépannage** pour voir les causes possibles et les spécifications de l'erreur sélectionnée.



5. Appuyer sur l'icône **Précédent** pour revenir à la liste des erreurs.

FILTRAGE DES ERREURS

Cette procédure décrit comment accéder au filtrage des erreurs dans la liste des erreurs.

1. Appuyez sur l'onglet **Registre des erreurs** pour afficher toutes les erreurs actives.
2. Appuyez sur **Type : Tout** pour accéder au filtrage des erreurs actives.



3. Appuyez sur la case à cocher pour sélectionner les différents types de filtres à afficher sur la page d'accueil de la liste des erreurs.



4. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications apportées au filtrage.
5. Appuyez sur **Annuler** pour retourner à la liste des erreurs.
6. Appuyez sur **État : Tout** pour sélectionner les états d'erreurs.



7. Appuyez sur la case à cocher pour sélectionner les états d'erreurs à afficher sur la page d'accueil de la liste des erreurs.



8. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications apportées au filtrage.
9. Appuyez sur **Annuler** pour retourner à la liste des erreurs.

3.10 Application de batterie de véhicule électrique (BEV) (BEV uniquement)

APPLICATION DE BATTERIE DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE (BEV)

L'application de batterie de véhicule électrique (BEV) fournit des données en temps réel sur la batterie du véhicule, telles que les performances, l'état de charge actuel, l'autonomie estimée de la batterie, l'efficacité énergétique, la puissance du moteur, la prise de force, la consommation et les réglages de recharge. Les sections intégrées sur l'application Battery Electric Vehicle (BEV) (Véhicules électriques à batterie [VÉB]) sont les suivantes :

- Performances
- Consommation
- Recharge

Performances

Dans la vue Performances, les données en temps réel de la batterie et du véhicule sont affichées, montrant l'utilisation de l'énergie active, la quantité d'énergie, la puissance utilisée ou gagnée, l'état de charge en pourcentage de la batterie, l'autonomie estimée de la distance avec le pourcentage de la batterie, et l'efficacité énergétique avec l'équivalent en kWh/mile ou en kilomètre. Les informations suivantes se trouvent dans cette vue :

- État de charge
- Autonomie estimée
- Efficacité énergétique
- Puissance du moteur
- Freinage régénératif
- Auxiliaire
- Prise de force (PTO)



Cet onglet est accessible pendant la conduite et peut être configuré en tant que widget dans l'écran d'accueil.

Consommation

> ***REMARQUE***
>
> Cette vue ou cet onglet est uniquement disponible lorsque le véhicule est stationné.

La vue Consommation montre l'utilisation cumulative de l'énergie et de la puissance sur des périodes historiques de 24 heures dans un affichage graphique avec l'état de charge, l'utilisation de la puissance du moteur en heures, l'énergie auxiliaire et la prise de force pour informer de manière pratique le conducteur de l'état des batteries et de la consommation. Dans cet onglet, le conducteur peut sélectionner et définir les unités de consommation et de performance de la batterie dans les unités suivantes :

- kWh/mi
- kWh/km
- kWh
- kWh/h



Recharge (véhicules BEV uniquement)

> ***REMARQUE***
>
> Cette vue ou cet onglet est uniquement disponible lorsque le véhicule est stationné.

L'icône de recharge présente des fonctions telles que Recharge programmée, Cibles de recharge (entre 50 % et 100 %), Sécurité de la prise et Départ planifié. Ces fonctions permettent au conducteur de gérer les spécifications de recharge afin de réduire les coûts énergétiques et de maintenir la batterie en bon état de fonctionnement. Cette vue est uniquement disponible lorsque le véhicule est stationné.

- Recharge programmée : Cette fonction permet de retarder l'heure de début de la recharge, ce qui peut réduire les coûts énergétiques. Le véhicule peut rester branché, mais ne commencera à se recharger qu'après l'heure initialement fixée. Consultez Recharge programmée à la page 75 pour plus d'informations.
- Cible de recharge : Cette fonction permet de définir le pourcentage cible de recharge de la batterie pour qu'elle cesse automatiquement de se recharger lorsque le niveau défini est

atteint. Consultez Cible de recharge à la page 77 pour plus d'informations.

- Sécurité de la prise : Lorsqu'elle est activée et que la charge est terminée, la prise de recharge reste verrouillée à moins que le commutateur de déverrouillage de la prise ne soit activé.
- Préconditionnement (Départ planifié) : Cette fonction préchauffera les batteries et chauffera ou rafraîchira la cabine pour préparer le véhicule au(x) jour(s) et heure(s) sélectionné(s). Consultez Configuration de la fonction Préconditionnement (Départ planifié) à la page 79 pour plus d'informations.



REMARQUE

Pour accéder à l'intégralité du contenu, le conducteur doit faire défiler dans l'affichage numérique de PACCAR Connect.

RECHARGE PROGRAMMÉE

La fonction Recharge programmée est désactivée par défaut, et permet au conducteur de définir l'heure à laquelle le véhicule commence à se recharger. Lorsqu'elle est activée, cette fonction tente de recharger le véhicule quotidiennement à l'heure présélectionnée. La fonction Recharge programmée est indépendante des fonctions Cible de recharge et Préconditionnement (Départ planifié).

Effectuez les procédures suivantes pour activer cette fonction et définir une recharge programmée :

1. Ouvrez l'application BEV Information (Informations VÉB) à partir de l'Application Grid (Grille des applications).



2. Appuyez sur l'onglet **Recharge**.



3. Faites glisser l'icône numérique du commutateur **ACTIVER/ DÉSACTIVER** à la position **ACTIVER** située sur le côté droit de l'option Recharge programmée pour activer la recharge programmée.



4. Appuyez sur l'icône **Heure de début** située à l'intérieur de l'option Recharge programmée pour définir l'heure à laquelle les batteries commenceront à se recharger.



> ***REMARQUE***
>
> Le véhicule peut rester branché, mais la recharge ne démarrera pas tant que le temps programmé n'est pas écoulé; lorsque cette fonction est réglée sur « OFF », la recharge commence immédiatement.

5. Appuyez sur les chiffres numériques dans le nouvel écran montré ci-dessus pour régler l'heure et les minutes souhaitées.
6. Appuyez sur la flèche Précédent pour retourner aux options de Recharge.

CIBLE DE RECHARGE

Cible de recharge est une fonction qui permet au conducteur de sélectionner un niveau d'état de charge (SOC) désiré auquel le véhicule arrête de se recharger. Effectuez la procédure suivante pour établir la cible de recharge :

Pour définir l'état de charge de la fonction Cible de recharge, l'option Recharge programmée doit être activée en faisant glisser l'icône numérique du commutateur **ACTIVER/DÉSACTIVER** à la position **ACTIVER** située à droite de l'option Recharge programmée pour activer la recharge programmée.

1. Ouvrez l'application BEV Information (Informations VÉB) à partir de l'Application Grid (Grille des applications).



2. Appuyez sur l'onglet **Charge** dans l'affichage numérique de PACCAR Connect.



REMARQUE

L'état de charge par défaut (SOC) est de 100 % après chaque recharge.

3. Réglez la Cible de recharge de 50 % à 100 % par incrément de 10 % en appuyant sur la **barre coulissante** située dans l'option Cible de recharge de l'affichage numérique, puis réglez l'état de charge désiré en faisant glisser la barre vers la gauche pour diminuer l'état de charge et vers la droite pour l'augmenter.



REMARQUE

Cette fonction pourrait ne pas être disponible si les batteries n'ont pas été complètement rechargées pendant plusieurs cycles.

REMARQUE

Le véhicule doit être rechargé à 100 % périodiquement pour maintenir l'étalonnage de l'état de charge. Le véhicule tentera automatiquement de se recharger à 100 % à certains intervalles même si une cible de recharge à laquelle s'arrêter est définie.

AVERTISSEMENT

Le fait de charger le véhicule à 98 % ou plus désactive le freinage par récupération jusqu'à ce que l'état de charge (SOC) soit inférieur à 98 %. Dans les situations où le freinage par récupération est désactivé, il faudra compter sur les freins de service pour ralentir ou arrêter le véhicule. Le

non-respect de cette consigne pourrait entraîner la mort, des blessures corporelles, des dommages à l'équipement ou des dommages matériels.

CONFIGURATION DE LA FONCTION PRÉCONDITIONNEMENT (DÉPART PLANIFIÉ)

La fonction Préconditionnement (Départ planifié) permet au conducteur de programmer un départ planifié pour le véhicule chaque jour de la semaine, ce qui permet au système de préconditionner le véhicule avant qu'il ne soit utilisé. La fonction Préconditionnement (Départ planifié) est désactivée par défaut. Effectuez la procédure suivante pour activer cette fonction et configurer un préconditionnement (départ planifié) :

1. Ouvrez l'application BEV Information (Informations VÉB) à partir de l'Application Grid (Grille des applications).



2. Appuyez sur l'onglet **Recharge**.



3. Faites glisser l'icône numérique du commutateur **ACTIVER/ DÉSACTIVER** à la position **ACTIVER** située sur le côté droit de l'option Préconditionnement (Départ planifié) pour activer cette fonction.



4. Sélectionnez l'heure prévue pour chaque jour en réglant l'heure de départ prévue dans l'affichage numérique.



REMARQUE

Le menu Recharge est doté d'une option **En marche/Hors fonction** pour la sécurité de la prise lors de la recharge de la batterie dans des endroits publics. Si cette option est réglée sur **En marche**, il faut appuyer sur le commutateur Mettre fin à la recharge pour libérer le câble de recharge du véhicule.

CHAPITRE 5: RÉGLAGES

1 Langue, unités, date et heure..... 83

1 LANGUE, UNITÉS, DATE ET HEURE

La langue, les unités, la date et l'heure sont configurées dans la zone des réglages de groupe d'instruments principal et partages automatiquement avec le PACCAR Connect. Consultez le manuel du conducteur du véhicule configurer ces réglages.

Langue

Langues disponibles :

- Anglais
- Français
- Espagnol

Unités

Unités disponibles :

- Standard
- Métriques

Date et heure

Formats de date et d'heure disponibles :

- Format 12 heures
- Format 24 heures

CHAPITRE 6: INFORMATION

1 Information destinée aux consommateurs..... 85

1 INFORMATION DESTINÉE AUX CONSOMMATEURS

Commande des pièces de rechange

PACCAR recommande que les pièces servant à l'entretien, à la réparation ou au remplacement soient des pièces neuves, sinon des pièces ou composants PACCAR d'origine remis à neuf et approuvés par un concessionnaire agréé. Contactez votre concessionnaire le plus proche.

National Highway Traffic Safety Administration — NHTSA (administration nationale de la sécurité routière)

Si vous pensez que le véhicule présente une défaillance dangereuse, vous devez immédiatement en informer la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Informez également le fabricant du véhicule. Si la NHTSA reçoit d'autres plaintes similaires, elle peut ouvrir une enquête et ordonner le lancement d'une campagne de rappel et de réparation dans le cas où elle déterminerait qu'un groupe de véhicules présente un défaut mettant la sécurité en péril. La NHTSA ne peut toutefois pas traiter les problèmes individuels pouvant survenir entre vous-même, le concessionnaire et le fabricant du véhicule. Vous pouvez communiquer avec la NHTSA par téléphone, par la poste ou par courriel. La NHTSA a aussi un site Web vous permettant de soumettre les commentaires directement par Internet. Utilisez une de ces quatre méthodes pour communiquer avec la NHTSA :

P. ex. : Sans frais au numéro de téléphone 1 888 327-4236 (téléimprimeur : 1 800 424-9153) de 8 h 00 à 22 h 00 HNE, du lundi au vendredi.
Poste : Office of Defects Investigations/ CRD NVS-216 1200 New Jersey Ave. SE Washington, D.C. 20590, États-Unis
Site Internet : www.safercar.gov
Adresse de courriel : nhtsa.webmaster@dot.gov

Transports Canada

Les clients canadiens doivent signaler une défaillance liée à la sécurité à Transports Canada, Division des enquêtes sur les défauts et rappels. Vous pouvez communiquer avec Transports Canada par téléphone sans frais au 1 800 333-0510. Vous pouvez également communiquer avec Transports Canada par courrier à l'adresse suivante :

Transports Canada, ASFAD, Tour C, Place de Ville, 330 Sparks Street, Ottawa (ON) K1A 0N5
Pour plus de renseignements sur la sécurité routière, visitez le site web Sécurité routière à l'adresse :
http://www.tc.gc.ca

Mises à jour du logiciel par liaison radio (OTA)

Le portail web PACCAR Solutions et l'application SmartLINQ permettent aux clients d'identifier les camions pour lesquels une mise à jour du logiciel est disponible. Se reporter à la section « Logiciel » du portail pour identifier les camions ayant une mise à jour du logiciel disponible, répertoriés comme « Mise à jour disponible ». Pour les camions répertoriés comme « Non pris en charge » et répondant aux critères des mises à jour OTA, communiquer avec nous par courriel à l'adresse : PeterbiltOTASupport@PACCAR.com.

A

Accès à Driver Tutorials (Tutoriels à l'intention des conducteurs) 65
Accès à Récents 45
Accès au clavier numérique 45
Accès au lecteur multimédia et à la radio à l'aide de commandes vocales 43
Accès au lecteur multimédia et à la radio au moyen du module de commande de droite sur le volant 42
Accès au lecteur multimédia et à la radio par l'intermédiaire d'Application Grid (Grille des applications) 42
Accès aux contacts 44
Accès aux détails de l'erreur 70
Ajout d'un profil 14
Android Auto 18
Appariement d'un appareil 31
Apple CarPlay 19, 49
Application de batterie de véhicule électrique (BEV) 73
Application Localisateur de concessionnaires 57
Applications 31
Assistance routière 9
Assistant vocal 29

B

Barre de lancement rapide 16
Basculement d'Apple CarPlay à l'interface par défaut 51
Bouton de commande multifonction 23
Boutons de commande 22

C

Caméra 51
Changer de profil 15
Choix de la vue de la caméra 52
Cible de recharge 77
Comportement de réveil du lecteur multimédia/de la radio 38
Configuration de la fonction Préconditionnement (Départ planifié) 79
Configuration de PACCAR Connect 12
Configuration des caméras 53
Connexion à Apple CarPlay 50
Connexion d'un dispositif Bluetooth® 31
Contrôles d'appel téléphonique du module du côté droit de la commande au volant 26

D

Détails des profils de conducteur 13
Driver Tutorials (Tutoriels à l'intention des conducteurs) 62

E

État du véhicule 66

F

Filtrage des erreurs 72

G

Gérer les profils 14

I

Illustrations 6
Interaction média/radio 40
Introduction 29

L

Langue 83
Lecteur multimédia 36

M

Manuel du conducteur 55
Messages et notes de sécurité 5
Mini-lecteur multimédia – Lecture de la chanson 23
Mini-lecteur multimédia – Radio 24
Mises à jour de PACCAR Connect 12
Module du côté droit de la commande au volant 24

N

Notifications 21

P

PACCAR Connect 12
Passage des appels téléphoniques au moyen de commandes vocales 47

Passage des appels téléphoniques depuis l’affichage numérique 47
Profils de conduite 12
Projection de l’écran d’un téléphone intelligent 18

R

Radio 32
Recharge programmée 75
Recherche d’un établissement concessionnaire en utilisant un code postal ou un nom de ville 62
Réglage de l’écran d’accueil 46
Réglages rapides 21
Réponse à, fin et rejet d’un appel téléphonique 48

S

Suppression de profils 15

T

Tableau de bord 11
Téléphone 44

U

Utilisation de Établissements à proximité 60
Utilisation de l’assistant vocal 30
Utilisation du présent manuel 5

PACCAR Connect

PACCAR CONNECT

© 2026 PACCAR Inc. - Todos los derechos reservados

En este manual, se muestra y se describe el funcionamiento de las funciones o los equipos que pueden venir incorporados o pueden ser opcionales en este vehículo. En este manual, también se puede incluir una descripción de las funciones y los equipos que ya no están disponibles o que no se solicitaron en este vehículo. Ignore las ilustraciones o descripciones relacionadas con las funciones o los equipos que no estén en este vehículo. PACCAR se reserva el derecho de interrumpir, cambiar las especificaciones o cambiar el diseño de sus vehículos en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación. La información contenida en este manual es propiedad de PACCAR. La reproducción, de forma total o parcial, por cualquier medio se prohíbe estrictamente sin la autorización previa por escrito de PACCAR Inc.

Normas 1
Servicio y soporte 2
Indicaciones y controles 3
Operaciones del conductor 4
Ajustes 5
Información 6

CAPÍTULO 1: NORMAS

1 Uso de este manual..... 5
2 Mensajes y notas de seguridad..... 5
3 Ilustraciones..... 6

1 USO DE ESTE MANUAL

Lea el manual del operador y tómese el tiempo para familiarizarse con su vehículo. Le recomendamos que lea y comprenda este manual de principio a fin antes de utilizar este equipo. Este manual contiene información útil para la operación segura y eficiente de este equipo. También proporciona información de mantenimiento, con un resumen para realizar comprobaciones de seguridad e inspecciones básicas de mantenimiento preventivo. Cuando se necesiten piezas de repuesto, recomendamos utilizar solo piezas originales PACCAR.
Hemos intentado presentar la información necesaria para aprender acerca de las funciones, los controles y el funcionamiento, y presentarla lo más claramente posible. En ocasiones, es posible que deba consultar este manual y esperamos que le resulte fácil de usar.

> ***NOTA***
>
> Después de leer este manual, debe guardarlo en la cabina para consultarlo cuando sea necesario y permanecer con este vehículo cuando se vende.

Es posible que su vehículo no tenga todas las funciones u opciones mencionadas en este manual. Por lo tanto, debe prestar especial atención a las instrucciones que corresponden solo a su vehículo. Además, si su vehículo está equipado con equipos especiales u opciones que no se mencionan en este manual, consulte a su distribuidor o al fabricante del equipo.
En este manual, se incluyen varias herramientas para ayudarlo a encontrar información rápidamente. La primera es la Tabla de contenido, que se ubica en la parte delantera del manual. En esta tabla, se organiza el tema en capítulos, a los que puede consultar utilizando los números que aparecen en el margen exterior. En la primera página de cada capítulo se presenta una lista de los principales temas incluidos en ese capítulo. Las citas de referencia cruzada también pueden ayudarlo a encontrar información. Si hay más información sobre el tema actual en otro lugar del manual, se puede proporcionar una referencia cruzada, como “consulte la sección Mensajes y notas de seguridad en la página 5”. Por último, encontrará un índice útil en la parte posterior del manual que enumera los temas cubiertos alfabéticamente.

Toda la información contenida en este manual se basa en la información de producción más reciente disponible en el momento de la publicación. Este manual está sujeto a cambios. Si encuentra diferencias entre su vehículo y la información contenida en este manual, comuníquese con un distribuidor autorizado de Peterbilt, o visite Peterbilt.com. Peterbilt Motors Company se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

2 MENSAJES Y NOTAS DE SEGURIDAD

Lea y siga todos los mensajes de seguridad de este manual. Cuando se siguen, se reducen las lesiones personales y de terceros, los daños en el equipo o la propiedad u otros peligros desconocidos. Tanto los mensajes de seguridad como las notas se enfatizan con un símbolo de mensaje de seguridad y una de las tres palabras de señal: ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN O NOTA. No ignore ninguno de estos mensajes.

Advertencias



Los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo y la palabra de señal proporcionan una advertencia sobre los procedimientos operativos, las acciones o la falta de acción que podrían provocar la muerte o lesiones. Una advertencia que se ignora también puede resultar en daños al equipo, a la propiedad o al medio ambiente. Los mensajes de advertencia identificarán el peligro, cómo evitarlo y la posible consecuencia de no evitar el peligro.
Ejemplo:

> ***AVISO***
>
> NO se distraiga con la pantalla de información y entretenimiento mientras conduce el vehículo. Mantenga la atención en las condiciones de la carretera y del tráfico. El incumplimiento puede causar la muerte, lesiones personales, daños al equipo o a la propiedad.

Precauciones

Los mensajes de seguridad que siguen este símbolo y la palabra de señal proporcionan una advertencia contra procedimientos de operación, acciones o falta de acción que podrían resultar en daños al equipo, la propiedad o el medio ambiente. Los mensajes de precaución identificarán el peligro, cómo evitarlo y la posible consecuencia de no evitar el peligro.
Ejemplo:

> ***PRECAUCIÓN***
>
> NO coloque elementos magnéticos o metálicos en el cargador inalámbrico. Estos pueden interferir con la carga, reducir la velocidad de carga y dañar la batería del teléfono. El incumplimiento de esta instrucción puede causar daños en el equipo o la propiedad.

Notas

Los mensajes que siguen este símbolo y la palabra de señal proporcionan información importante que, aunque no esté relacionada con la seguridad, se deben seguir. Una nota proporcionará información que puede ser útil para el lector: aclarando el tema, proporcionando una visión valiosa sobre el tema o proceso, o ahorrando al lector tiempo y esfuerzo.
Ejemplo:

> ***NOTA***
>
> Puede acceder a la pantalla de información y entretenimiento tocando la pantalla o utilizando el asistente de voz.

3 ILUSTRACIONES

Algunas de las ilustraciones que se encuentran en este manual son genéricas. No se verán exactamente como las piezas o los conjuntos que se encuentran instalados en el vehículo.
Cuando una ilustración difiere de lo que se ve físicamente presente en el vehículo, el lenguaje que describe el procedimiento sigue siendo el correcto para la aplicación.

CAPÍTULO 2: SERVICIO Y SOPORTE

1 Ayuda en carretera.....9

2

1 AYUDA EN CARRETERA

Peterbilt TRUCKCARE®
Total Customer Support

1-800-4Peterbilt (1-800-473-8372).
El Centro de atención al cliente está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año. Cuenta con personal capacitado (en inglés y otros idiomas si es necesario), de forma gratuita, para brindar asistencia total en carretera. Su sistema de mapeo personalizado puede encontrar al concesionario autorizado más cercano y proveedores de servicios independientes (ISP, del inglés “Independent Service Providers”) según la ubicación del vehículo. Además, el Centro de atención al cliente le puede proporcionar servicios para pasarle corriente a su vehículo, las llantas, el servicio de grúa, las multas y los permisos, las cadenas, las limpiezas de materiales peligrosos, la falta de combustible (en carretera), las reparaciones mecánicas y los servicios de mantenimiento preventivo. Si el Centro no puede responder a una pregunta específica, se lo puede transferir a un representante que sí pueda.

CAPÍTULO 3: INDICACIONES Y CONTROLES

1 Panel de instrumentos....11
2 PACCAR Connect....12
3 Interruptores....24

1 PANEL DE INSTRUMENTOS



1. Sistema PACCAR Connect
2. Cuadro de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)
3. Siguiente/Aceptar llamadas telefónicas
4. Asistente de voz
5. Aumento de volumen
6. Silencio
7. Disminución del volumen
8. Atrás/descartar (para el grupo de instrumentos principal)
9. Rueda de desplazamiento (para el grupo de instrumentos principal)
10. Llamadas telefónicas anteriores o canceladas
11. Fuente de los medios

2 PACCAR CONNECT

2.1 PACCAR Connect

La pantalla de PACCAR Connect se encuentra a la derecha del volante. Consulte el Módulo derecho de interruptores del volante en la página 24 para obtener más detalles. Muestra información de diferentes aplicaciones en el vehículo, como la radio, las conexiones Bluetooth®, el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, del inglés "Heating, Ventilation, And Air Conditioning"), etc. El contenido que se muestra en la pantalla depende de si el vehículo está estacionado o en movimiento. Utilice el asistente de voz para acceder a algunos de los elementos visuales, las funciones o la pantalla táctil bloqueados cuando conduzca. Consulte Asistente de voz en la página 29 para obtener más detalles.
El arranque del vehículo activa la pantalla y hace visible la siguiente información:

Tabla 1: PACCAR Connect



1. Barra de estado
2. Área de aplicaciones
3. Barra de inicio rápido
4. Control de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)
5. Perilla de control multifunción
6. Minirreproductor multimedia

2.2 Configuración de PACCAR Connect

PACCAR Connect tiene aplicaciones preinstaladas. El operador no puede modificar las aplicaciones dentro de la configuración de la pantalla en el dispositivo mismo.

> ***NOTA***
>
> Si la pantalla de PACCAR Connect deja de funcionar durante más de 5 minutos, reinicie el sistema con el módulo derecho de interruptores del volante. Mantenga presionados simultáneamente los botones **SILENCIAR** y **SRC** durante 2 segundos para reiniciar la pantalla.

2.3 Actualizaciones de PACCAR Connect

El software de PACCAR Connect se actualiza a través de un proceso inalámbrico (OTA, del inglés "Over the Air") junto con otras actualizaciones del vehículo. Si hay una actualización disponible, se mostrarán instrucciones.

2.4 Perfiles estándar

PERFILES DE CONDUCTORES

PACCAR Connect viene configurado de forma predeterminada con un único perfil genérico para guardar ajustes como dispositivos Bluetooth® vinculados, emisoras de radio preestablecidas, historial de llamadas telefónicas, entre otros. Este perfil predeterminado es ideal para un vehículo uti-

lizado por un solo operador. El perfil predeterminado no se puede eliminar. Si el vehículo se comparte, se pueden configurar perfiles con nombres a través del menú de ajustes rápidos en la barra de estado o a través del ícono de ajustes del sistema. En este modo multiusuario, el vehículo permite cambiar el operador activo como se muestra en la siguiente sección.

DETALLES DE PERFILES DE CONDUCTORES

Los perfiles de conductores contienen los siguientes ajustes:





1	**Nombre del perfil** e **Indicador del perfil activo** permiten que el perfil tenga un nombre designado e indican cuál perfil se está utilizando actualmente.
2	**Agregar perfil** crea un nuevo perfil.
3	**Restablecer al predeterminado** elimina todos los datos guardados asociados con el perfil.
4	**Cambiar nombre** edita el nombre del perfil.
5	**Administrar perfiles** muestra todos los perfiles del vehículo.
6	**Eliminar este perfil** elimina el perfil del vehículo.

ADMINISTRAR PERFILES

El ajuste Administrar perfiles muestra los perfiles disponibles y el acceso a los detalles de los perfiles. En esta vista, el operador puede seleccionar un perfil disponible.



Consulte Agregar un perfil en la página 14 para consultar el procedimiento de adición de un perfil.

AGREGAR UN PERFIL

El operador tiene la opción de agregar perfiles adicionales al vehículo. Pueden asignar un nombre al perfil y configurar ajustes como la conexión Bluetooth®. Siga estos pasos para crear un perfil:

1. Haga clic en **Agregar perfil**.



2. Seleccione **Continuar** para confirmar la solicitud para crear un nuevo perfil.



3. Escriba en el campo de entrada el nombre asignado al perfil.



4. Espere mientras se carga el nuevo perfil.



PERFILES DE INTERRUPTOR

Puede cambiar los perfiles en la interfaz de usuario o durante el inicio. Los perfiles aparecen de la siguiente manera:



- Se resalta el perfil activo
- Se enumeran los perfiles disponibles
- Opción para crear un perfil adicional

BORRAR PERFILES

Si solo hay un perfil en el vehículo, el perfil no se puede eliminar, pero se puede restablecer a los valores predeterminados. Si el perfil está activo, se puede eliminar el per-

fil y se cargará el último perfil activo. Siga estos pasos para borrar un perfil:

1. Presione **Borrar**.



2. Seleccione **Borrar** en la ventana de diálogo para confirmar la solicitud de eliminación del perfil.



2.5 Barra de inicio rápido

BARRA DE INICIO RÁPIDO

La barra de inicio rápido es la interfaz principal para cambiar la vista dentro del área de aplicaciones. La cantidad de botones depende de qué aplicaciones están instaladas en el sistema, pero los íconos de la pantalla de inicio y la cuadrícula de aplicaciones siempre estarán presentes. Si el sistema permite la proyección del teléfono, el ícono del teléfono se reemplazará por el ícono de los distintos sistemas del teléfono (por ejemplo, CarPlay).



1	Pantalla de inicio
2	Cuadrícula de aplicaciones
3	Medios
4	Teléfono (o CarPlay si se utiliza)

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es una vista dentro del área de aplicaciones que contiene varias versiones pequeñas de las aplicaciones que proporcionan información. Estas vistas se denominan "widgets" y varían ampliamente según la configuración del vehículo. La pantalla de inicio no se puede personalizar en el sistema mismo de PACCAR Connect, y puede estar constituida por varias páginas con un diseño de widget diferente en cada página. Deslícela hacia los lados para cambiar de página y acceder a la vista de pantalla que desee. El indicador de paginación en la parte inferior del área de aplicaciones le muestra qué página está viendo actualmente y la cantidad de páginas disponibles.

> ***NOTA***
>
> Las restricciones de conducción pueden impedir que el operador vea, abra o utilice ciertas aplicaciones mientras conduce.

Cuadrícula de aplicaciones

La cuadrícula de aplicaciones permite al operador ver y abrir cualquier aplicación instalada en el sistema. La cuadrícula de aplicaciones muestra cada aplicación con un ícono y el nombre de la aplicación. El operador no puede desinstalar aplicaciones. Algunas aplicaciones no se pueden cambiar de lugar en el diseño de la cuadrícula de aplicaciones.

Navegación (opcional)

La navegación es una aplicación opcional que no se incluye como parte del software instalado de fábrica. Para utilizar esta función, debe descargar e instalar la aplicación de navegación por separado a través de Platform Science.

Medios

La aplicación multimedia permite al operador acceder a varios formatos de audio, como las frecuencias de radio, Apple CarPlay, Bluetooth® o dispositivos USB a través de la pantalla de PACCAR Connect o el módulo derecho de interruptores del volante. La aplicación multimedia admite una variedad de formatos de audio, incluidos MP3, AAC, WMA, FLAC, y WAV. El sistema no admite contenido de video ni ningún formato de video. El operador puede utilizar los comandos de voz para buscar contenido multimedia, reproducir canciones o álbumes específicos y controlar las reproducciones. Consulte Asistente de voz en la página 29 para obtener más detalles.

> ***NOTA***
>
> La instalación de la aplicación Apple CarPlay se basa en cómo se configuró el vehículo. Es posible que no esté presente en su vehículo.

Teléfono

La aplicación del teléfono permite que el operador realice y reciba llamadas telefónicas y acceda a la lista de contactos del teléfono y al historial de llamadas, a través de la proyección del teléfono o si el teléfono se ha emparejado mediante Bluetooth®. El operador también puede controlar la aplicación del teléfono mediante su voz. Se pueden realizar llamadas telefónicas desde el módulo derecho de interruptores del volante. Consulte Módulo derecho de interruptores del volante en la página 24.

> ***NOTA***
>
> La disponibilidad de la aplicación del teléfono se basa en cómo se configuró el vehículo. Es posible que no esté presente en su vehículo.

PROYECCIÓN DE TELÉFONO INTELIGENTE

PACCAR Connect es compatible con el estándar de proyección del teléfono Apple CarPlay. Si se habilitó cuando se configuró el vehículo, se puede conectar un iPhone Apple enchufándolo en el vehículo con un cable USB o mediante conexión inalámbrica. Consulte Conexión de un dispositivo en la página 31 para obtener más información. Algunas indicaciones o pantallas de estado se muestran en el proceso de conexión por primera vez, lo que permite el inicio de la configuración.

ANDROID AUTO

Los teléfonos Android no son compatibles con este sistema, a menos que se utilice solo conectividad Bluetooth® tradicional. La proyección de teléfono de Android Auto no está disponible actualmente en este vehículo.

APPLE CARPLAY

Cuando se conecta un dispositivo Apple a PACCAR Connect, la barra de inicio rápido muestra el ícono de CarPlay en lugar del ícono de teléfono. El sistema nativo cambia a Apple CarPlay cuando el operador toca el ícono en la pantalla.
Para salir de Apple CarPlay, toque el ícono Peterbilt a fin de volver a la pantalla de inicio. O toque la cuadrícula de la aplicación para elegir una aplicación diferente.

NOTA
El ícono del teléfono se reemplaza por el ícono de Apple CarPlay cuando un dispositivo Apple está habilitado para acceder a los ajustes del teléfono.



Enrutamientos comerciales de Apple CarPlay

Apple CarPlay no tiene aplicaciones con navegación específica para camiones. Apple no permite modificaciones en las capacidades de CarPlay. Cada vez que se inicia Apple CarPlay por un ciclo de llave, aparece un mensaje de advertencia como una superposición durante seis segundos y, luego, desaparece automáticamente.



AVISO

NO utilice aplicaciones de navegación basadas en CarPlay, ya que las rutas proporcionadas por esa plataforma no consideran la altura de los puentes, los límites de peso de las carreteras ni las rutas inadecuadas para camiones. El incumplimiento puede causar la muerte, lesiones personales, daños al equipo o a la propiedad.

2.6 Notificaciones

NOTIFICACIONES

Las comunicaciones aparecen como tarjetas de notificación en la pantalla. La tarjeta de notificación aparece brevemente en la pantalla y se descarta automáticamente si no se realiza ninguna acción.



> **NOTA**
>
> Las notificaciones no leídas se almacenan durante una conducción y se eliminan cuando el vehículo se apaga.

Las tarjetas de notificación pueden incluir hasta dos botones que realizan funciones específicas de la notificación, como iniciar una llamada. Las tarjetas de notificación no leídas se almacenan en el menú de ajustes rápidos y se muestran según su importancia; la prioridad más alta se muestra en la parte superior.
Las tarjetas de notificación aparecen en las siguientes variantes.



Las tarjetas de notificación se pueden agrupar en varias notificaciones relacionadas en una sola tarjeta, con controles para ampliar la tarjeta para ver las notificaciones individuales.



AJUSTES RÁPIDOS

El menú de ajustes rápidos almacena las notificaciones y proporciona acceso rápido a los ajustes de las teclas. Para acceder al menú de ajustes rápidos, realice un movimiento de arrastre hacia abajo desde la barra de encabezado de aplicaciones en la parte superior de la pantalla.
El menú de ajustes rápidos contiene las siguientes funciones:



1	Bluetooth®
2	Modo de pantalla oscura
3	Ajustes
4	Control deslizante de brillo
5	Borrar notificaciones
6	Notificaciones

Ajustes de Bluetooth®

Activar o desactivar Bluetooth.

Modo de pantalla oscura

Todos los elementos de la pantalla aparecen en gris.

Ajustes

Toque este control para abrir rápidamente la aplicación de ajustes.

Control deslizante de brillo

Utilice el control deslizante para reducir el brillo de la pantalla de PACCAR Connect por separado de la pantalla digital. Ambos son controlados por el interruptor del tablero de brillo de la retroiluminación del vehículo.

Borrar notificaciones

Elimine todas las notificaciones no leídas, excepto aquellas que no se pueden eliminar.

Notificaciones

Todas las notificaciones no leídas del sistema o la aplicación aparecen en las tarjetas de notificación de esta sección, organizadas por su nivel de importancia. Las notificaciones de prioridad más alta se muestran en la parte superior.

> ***NOTA***
>
> Las notificaciones no leídas se almacenan durante una conducción y se eliminan cuando el vehículo se apaga.

2.7 Perillas de control

Las perillas de control están ubicadas a la izquierda de la pantalla de PACCAR Connect y se utilizan para controlar el volumen de los medios, la temperatura de la cabina y la velocidad del ventilador. Cada función se indica en la perilla.



1	Selección de control de volumen
2	Selección del control de temperatura
3	Selección de velocidad del ventilador

Selección de control de volumen

Con el giro de la perilla de volumen, se ajusta el nivel de decibeles de cualquier audio activo dentro de la cabina y se visualiza la retroalimentación en la pantalla. El giro a la derecha aumenta el volumen, mientras que el giro a la izquierda lo disminuye. Si se presiona el botón en el centro de la perilla, se silenciará la fuente de audio en curso.

Selección del control de temperatura

Con el giro de la perilla de temperatura, se ajusta la temperatura del aire que fluye a través de las ventilaciones de la cabina. El giro a la derecha aumenta la temperatura, mientras que el giro a la izquierda la disminuye. La temperatura tiene límites de rango, por lo que seguir girando la perilla una vez alcanzados dichos rangos no produce ningún efecto. Las unidades se muestran en grados Fahrenheit o Celsius en la pantalla según las unidades seleccionadas en el grupo de instrumentos principal.

Selección de velocidad del ventilador

Con el giro de la perilla de velocidad del ventilador, se aumenta o disminuye la intensidad del flujo de aire a través de las ventilaciones dentro de la cabina. Esto se visualiza en la pantalla. El giro a la derecha aumenta la velocidad del ventilador, mientras que el giro a la izquierda la disminuye. Si el ventilador se gira completamente más allá del ajuste más bajo de velocidad del ventilador, todo el sistema HVAC pasa a un estado APAGADO, incluido el control de temperatura.

2.8 Control de la perilla multifunción



1	Selección de control de volumen
2	Selección de velocidad del ventilador
3	Perilla física
4	Selección del control de temperatura
5	Ícono del indicador de función activa

El control de perilla se encuentra en la parte inferior central de PACCAR Connect y se utiliza para controlar el volumen de los medios, la temperatura de la cabina y la velocidad del ventilador. Cuando ha seleccionado y activado una función en la pantalla táctil, la función se indica mediante puntos destacados y los cambios de color en la etiqueta. El ícono de función activa también aparece en el medio de la perilla. Girar la perilla cuando se selecciona una función aumenta o disminuye el ajuste asociado con esa función. No hay topes en la perilla. Cuando la velocidad del ventilador, la temperatura o el volumen alcanzan su ajuste más alto, seguir girando la perilla hacia la derecha no produce ningún efecto.

2.9 Minirreproductor multimedia: canción en curso

El minirreproductor multimedia puede mostrar información de canciones o detalles de la estación de radio. Cuando el contenido multimedia está reproduciendo una canción, muestra el artista, el título de la canción y el tiempo restante. El operador puede controlar la música de reproducción en curso con los botones ubicados

en el módulo derecho de interruptores del volante o los botones de la pantalla táctil disponibles en el reproductor.



1	Botón de reproducción/pausa
2	Título del medio
3	Línea de progreso
4	Nombre del artista

Botón de reproducción/pausa

Este botón es un botón de control para reproducir o pausar la reproducción multimedia. Cuando los medios están en pausa, el botón cambia al ícono de reproducción y viceversa.

Título del medio

Muestra el nombre del título del medio.

Línea de progreso

Muestra la duración de la canción en curso y el tiempo restante.

Nombre del artista

Muestra el nombre del artista del medio en curso.

2.10 Minirreproductor multimedia: radio

Si la fuente es el sintonizador de radio, entonces el minirreproductor multimedia muestra información como la frecuencia, el nombre, la canción o el nombre del programa en curso. El operador puede cambiar la frecuencia o silenciar la radio con el control de la pantalla táctil, y realizar las mismas funciones con el módulo derecho de interruptores del volante.



1	Frecuencia sintonizada
2	Información de la frecuencia
3	Silenciar/desilenciar la radio

Frecuencia sintonizada

Muestra la frecuencia sintonizada y si es una frecuencia de radio de alta definición (HD).

Silenciar radio

El botón de la pantalla táctil **Silenciar** silencia o desilencia la radio. La radio también se puede silenciar o desilenciar con el módulo derecho de interruptores del volante.

Información de la frecuencia

Según la frecuencia sintonizada, esta función puede mostrar el nombre de la frecuencia, el programa de la radio o la canción en curso.

3 INTERRUPTORES

3.1 Módulo derecho de interruptores del volante

Un grupo de controles en el módulo derecho de interruptores del volante ajusta funciones como música, radio, asistente de voz y teléfono cuando se conecta un teléfono o un dispositivo Apple.



1	Siguiente/Aceptar llamadas telefónicas
2	Asistente de voz
3	Aumento de volumen
4	Silencio
5	Disminución del volumen
6	Atrás/descartar (para el grupo de instrumentos principal)
7	Rueda de desplazamiento (para el grupo de instrumentos principal)
8	Llamadas telefónicas anteriores o canceladas
9	Fuente de los medios

Siguiente/Aceptar

El botón siguiente/aceptar omite la pista de archivos multimedia actual, busca la siguiente frecuencia de radio más intensa o responde una llamada telefónica cuando el teléfono está conectado al vehículo.

Asistente de voz

El botón de asistente de voz accede a las funciones de acceso dentro de la pantalla de PACCAR Connect. Consulte Asistente de voz en la página 29 para obtener más información.

Aumento de volumen

El botón de aumento del volumen se utiliza para aumentar el volumen de la reproducción multimedia actual, la llamada telefónica o la indicación de voz.
Si el medio está conectado, pero no se reproduce, este botón puede reanudar el audio.

Silencio

El botón de silencio silencia o detiene la reproducción de medios en el momento. Si la radio está activada, este botón silencia todos los sonidos de la radio. Si el reproductor multimedia está activado, se detiene o reanuda la reproducción multimedia.

Disminución del volumen

El botón de disminución del volumen se utiliza para disminuir el volumen de la reproducción multimedia actual, la llamada telefónica o la indicación de voz.
Si el medio está conectado, pero no se reproduce, este botón puede reanudar el audio.

Anterior/Cancelar

El botón **anterior/cancelar** regresa a una pista de archivos multimedia anterior o a la frecuencia de radio más reciente. También finaliza una llamada telefónica cuando el teléfono está conectado.

Fuente de los medios

El botón de fuentes de medios se utiliza para seleccionar la fuente multimedia que desea reproducir en la pantalla. Presione el botón para navegar entre las fuentes multimedia. Deje de presionar el botón una vez que se resalte la fuente seleccionada. Después de unos segundos, se activa la fuente seleccionada. El operador puede elegir entre las siguientes opciones:

- Frecuencia FM
- Frecuencia AM
- Frecuencia WX (banda meteorológica)
- Sirius XM
- Apple CarPlay
- Dispositivo Bluetooth®
- Dispositivo de almacenamiento USB

3.2 Controles de llamada del módulo derecho de interruptores del volante

Los controles de llamada están disponibles durante todas las situaciones de conducción y estacionamiento. Cuando se produce una llamada telefónica, el operador puede responder y controlar la llamada telefónica mediante los diversos botones que se indican a continuación:

Ícono	Función
	Acepta una llamada telefónica entrante
+	Aumenta el volumen de una llamada telefónica
	Silencia o desilencia una llamada telefónica
–	Disminuye el volumen de una llamada telefónica
	Cuelga o rechaza una llamada telefónica

NOTA

Si la pantalla de PACCAR Connect deja de funcionar durante más de 5 minutos, reinicie el sistema con el módulo derecho de interruptores del volante. Mantenga presionados simultáneamente los botones **SILENCIAR** y **SRC** durante 2 segundos para reiniciar la pantalla.

CAPÍTULO 4: OPERACIONES DEL CONDUCTOR

1 Introducción....29
2 Asistente de voz....29
3 Aplicaciones....31

1 INTRODUCCIÓN

PACCAR Connect es una interfaz multimedia que brinda una combinación de información y funciones de entretenimiento al operador, como fuentes multimedia, radio y sistemas de proyección de teléfono, como Apple CarPlay.

> ***AVISO***
>
> NO se distraiga con la pantalla de información y entretenimiento mientras conduce el vehículo. Mantenga la atención en las condiciones de la carretera y del tráfico. El incumplimiento puede causar la muerte, lesiones personales, daños al equipo o a la propiedad.

2 ASISTENTE DE VOZ

2.1 Asistente de voz

La función del asistente de voz interactúa con otras funciones del sistema. Esta función no aparece en la cuadrícula de aplicaciones porque no tiene una aplicación independiente. Puede acceder a la función a través del botón de asistente de voz del volante o, si está habilitado en el menú de ajustes, mediante la voz diciendo "Oye, Peterbilt".

Puede interactuar con la función del asistente de voz mientras conduce o se estaciona.
Algunas de las funciones comunes que pueden utilizar el asistente de voz son las siguientes:

- Teléfono
- Control de climatización (HVAC)
- Medios
- Abrir aplicaciones

En los ajustes de la pantalla de PACCAR Connect (disponible en la aplicación Ajustes), el asistente de voz se puede configurar para que se active únicamente mediante teclas, mediante la pantalla táctil o mediante el botón del módulo derecho de interruptores del volante cuando los ajustes del sistema hayan desactivado la escucha activa para las palabras de activación “Oye, Peterbilt”.

Tabla 2: Ejemplos de comandos de voz

Contexto	Usos	Ejemplo de comando
Comandos globales	Abrir una aplicación nativa	"Abre la aplicación de la cámara".
	Subir el volumen	"Sube el volumen".
	Bajar el volumen	"Baja el volumen".
	Aumentar el brillo de la pantalla	"Aumenta el brillo de la pantalla".
Teléfono	Llamar a una persona (tipo de teléfono)	"Llama a Tom".
	Ver sus contactos	"Muestra un contacto".
	Ver detalles de contacto	"¿Cuál es el número de teléfono de Jack?"

Tabla 2: Ejemplos de comandos de voz

Contexto	Usos	Ejemplo de comando
Música	Reproducir/Pausar	"Reproducir música" o "Pausar música".
	Ir a la pista anterior	“Canción anterior”.
	Repetir álbum/lista de reproducción actual	“Reproducir el álbum en bucle”.
radio	Encender la radio	"Enciende la radio".
	Sintonizar una emisora FM específica	“Sintoniza 105.7”.
	Guardar la emisora actual	“Agrega esta emisora de radio a Favoritos”.

Tabla 2: Ejemplos de comandos de voz

Contexto	Usos	Ejemplo de comando
Control de climatización HVAC	Encender el aire acondicionado	"Enciende el aire acondicionado".
	Apagar el aire acondicionado	"Apaga el aire acondicionado".
	Disminuir de la velocidad del ventilador	"Baja la velocidad del ventilador".
	Establecer una temperatura específica	"Ajusta la temperatura a 68 grados".
	Cambiar la dirección del aire	“Configura el modo de ventilación hacia mi rostro”.

Consejos para obtener los mejores resultados

Para disfrutar de una experiencia óptima al utilizar el asistente de voz de PACCAR Connect, siga estas recomendaciones:

- Hable a un ritmo y volumen normales
- Reduzca el ruido de fondo cuando sea posible (cierre las ventanas y disminuya la velocidad del ventilador)
- Utilice las frases de ejemplo proporcionadas, aunque también se comprenden variaciones naturales
- Diga el nombre completo exactamente como aparece en sus contactos
- Compruebe que el dispositivo esté conectado a través de Bluetooth®

2.2 Uso del asistente de voz

El asistente de voz se puede activar y desactivar en la aplicación Ajustes y viene activado de forma predeterminada. El asistente de voz solo escucha después de escuchar la frase de activación o cuando se presiona el botón del volante.

Siga los pasos a continuación para utilizar la asistencia de voz. Asegúrese de que la llave esté en la posición **ENCENDIDO** o **ARRANCAR**.

1. Presione el botón del asistente de voz o diga "Oye, Peterbilt".
2. Espere unos segundos hasta escuchar una notificación sonora acompañada por una pequeña animación en PACCAR Connect, que indica que el sistema está

escuchando.

3. Proporcione las instrucciones al asistente de voz.
4. Espere unos segundos para que funcione la pantalla.
   El asistente de voz realiza las instrucciones proporcionadas. Según el estado del vehículo, ya sea que esté en movimiento o estacionado, la cantidad de resultados que se muestran en la pantalla cambia: mientras el vehículo está estacionado, la pantalla muestra un máximo de quince resultados organizados en páginas de seis elementos; mientras el vehículo está en movimiento, la pantalla muestra un máximo de tres elementos.

3 APLICACIONES

3.1 Aplicaciones

PACCAR Connect cuenta con aplicaciones preinstaladas que permiten configurar el vehículo desde la fábrica. Algunas aplicaciones son predeterminadas y algunas están influenciadas por solicitudes del comprador. Las aplicaciones disponibles incluyen lo siguiente:

- Multimedia (radio, multimedia y reproductor de Bluetooth®)
- Apple CarPlay
- Teléfono
- Cámara
- Manuales del operador
- Localizador de distribuidores
- Tutoriales para el conductor
- Estado del vehículo
- Aplicación Vehículo eléctrico con batería (solo vehículos BEV)

> ***NOTA***
>
> Si la pantalla de PACCAR Connect deja de funcionar durante más de 5 minutos, reinicie el sistema con el módulo derecho de interruptores del volante. Mantenga presionados simultáneamente los botones **SILENCIAR** y **SRC** durante 2 segundos para reiniciar la pantalla.

3.2 Medios

MEDIOS BLUETOOTH®

PACCAR Connect permite que el operador conecte su dispositivo a través de Bluetooth® al vehículo y obtener acceso a los datos y las funciones del dispositivo, como la música almacenada, la transmisión de música, el uso del teléfono, etc.

Si no hay ningún dispositivo conectado al sistema, el mensaje para iniciar el proceso de emparejamiento de dispositivos se inicia a través de Ajustes, y los pasos se mostrarán en la pantalla.



CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH®

Siga este procedimiento para conectar cualquier dispositivo al sistema PACCAR Connect.

Asegúrese de que la llave esté en la posición **ENCENDIDO** o **ARRANCAR** y que el freno de estacionamiento esté accionado.

1. Abra la aplicación de configuración en el dispositivo.
2. Vaya a los ajustes de Bluetooth® en el dispositivo móvil.

3. Habilite Bluetooth®.
4. Toque **Ajustes** en la **cuadrícula de aplicaciones** para abrir el menú de ajustes.



5. Abra el menú Bluetooth® y toque **Emparejar nuevo dispositivo**.
6. Seleccione el dispositivo emparejado deseado.
7. Confirme que el código PIN mostrado coincida con el del dispositivo y toque **Emparejar** para finalizar el proceso de emparejamiento.

> ***NOTA***
>
> El dispositivo que se ha emparejado con el sistema se recordará en la lista de dispositivos Bluetooth®.

RADIO

El operador puede acceder a la radio configurándola como la fuente dentro de la aplicación multimedia y seleccionando la frecuencia deseada. La fuente también se puede cambiar desde un botón dedicado en el volante en el módulo derecho de interruptores. La radio está equipada con cuatro frecuencias AM, FM, Sirius XM y WX (banda meteorológica). Incluye una interfaz de usuario en la que el operador puede seleccionar la frecuencia de su preferencia.

- Las frecuencias de radio AM o FM se pueden buscar de forma manual o automática con un sintonizador que navega por todas las frecuencias de radio disponibles y se pueden guardar como favoritas. Al abrir la aplicación de radio, PACCAR Connect muestra la última estación de radio sintonizada.
- Sirius XM es una aplicación de radio satelital por suscripción, que muestra frecuencias de radio específicas, categorizadas por género musical y artistas o pódcast y recomendaciones.
- Las bandas de frecuencia WX (banda meteorológica) permiten al operador escuchar las transmisiones meteorológicas locales de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, del inglés "National Oceanic and Atmospheric Administration").

> ***NOTA***
>
> Solo se puede acceder a Sirius XM a través de una suscripción y una cuenta pagadas.

Controles de la radio

Cuando la aplicación multimedia está configurada en FM, AM o WX (banda meteorológica) como fuente, los controles y las funciones de la radio son los siguientes:



1	Selección de fuente
2	Estaciones
3	Favoritos
4	Sintonizador
5	Ajustes
6	Lista de estaciones que muestra las estaciones actualmente disponibles
7	Barra de control multimedia

Selección de fuente

Cuando el modo de selección de fuente está activo, se pueden realizar más acciones que solo cambiar el tipo de frecuencia de radio. La selección de la fuente permite seleccionar reproductores multimedia si hay un teléfono inteligente con música o un dispositivo USB conectado al sistema.



Estaciones

La lista de estaciones se actualiza automáticamente cada vez que se selecciona la pestaña y muestra las señales más intensas disponibles.

Sintonizador

El sintonizador se utiliza para buscar manualmente una frecuencia. Esta vista muestra un dial, la frecuencia actual y dos íconos para navegar por todas las frecuencias. Para seleccionar una nueva frecuencia de radio, toque el dial cerca de la frecuencia deseada. Luego, utilice las flechas izquierda y derecha para ajustar la señal. La frecuencia cambia a la sintonización anterior o siguiente en incrementos de 10 kHz en AM o 0,2 MHz en FM presionando los íconos de navegación. Para guardar las frecuencias, utilice el ícono de estrella ubicado sobre la frecuencia actual de reproducción y márquela como favorita. Se puede acceder a las frecuencias guardadas desde la pestaña Favoritos.



Favoritos

La pestaña Favoritos muestra todas las estaciones marcadas como favoritas. Para marcar una estación como favorita, toque la estrella. Las estaciones se presentan en orden numérico e incluyen los favoritos FM y AM. Si la señal de llamada de la estación o las ilustraciones están disponibles cuando se crea el favorito, también se mostrarán. Esto permite guardar varias estaciones que pueden tener la misma frecuencia numérica, pero diferentes señales de llamada. Para eliminar una estación de la lista Favoritos, selecciónela a fin de sintonizarla en la radio y, luego, toque el ícono de estrella para desactivarlo.



Configuración de frecuencias de radio HD

Algunas estaciones de radio se transmiten en alta definición (HD, del inglés "High Definition"), lo que proporciona una calidad de audio mejorada y funciones adicionales. Toque la **Configuración de radio** (ícono de engranaje) para activar o desactivar estas funciones. Cuando el interruptor de la configuración de radio HD está activado, una estación que transmite en HD cambiará automáticamente a la transmisión HD. El símbolo de radio HD indica la transmisión de la estación HD. Las opciones adicionales de la radio HD incluyen la visualización de obras de arte transmitidas por la estación y la transmisión de cualquier alerta de emergencia que la estación pueda transmitir.



Reproducción de radio

La selección de una estación de radio favorita en el menú de favoritos abre una pantalla de reproductor, en la que el operador puede seleccionar cualquiera de los siguientes elementos:



1. **Minimizar:** Oculta la vista de reproducción.
2. **Frecuencia de radio**
3. **Nombre de la estación de frecuencia de radio** (si está disponible)
4. **Nombre del programa** (si está disponible)
5. **Radio HD y estéreo** (si están disponibles)
6. **Favoritos:** Agrega o elimina la frecuencia de los favoritos, lo que se representa con estrellas rellenas o vacías respectivamente.
7. **Barra de control multimedia**
8. **Buscador del siguiente favorito:** Cambie de la frecuencia favorita actual a la siguiente frecuencia favorita.
9. **Frecuencia siguiente**
10. **Silenciar/desilenciar:** Silencia o desilencia la frecuencia de reproducción.
11. **Frecuencia anterior**
12. **Minirreproductor multimedia**
13. **Buscador del favorito anterior:** Cambie de la frecuencia favorita actual a la frecuencia favorita anterior.

Minirreproductor multimedia

Además de la interfaz de la aplicación principal, también hay una pequeña barra en el lado izquierdo de la pantalla entre la barra de inicio rápido y el área de HVAC disponible en la pantalla de PACCAR Connect con elementos para controlar la radio. El minirreproductor multimedia incluye íconos de buscadores, silencio e información de la radio. También es posible manejar el minirreproductor multimedia en la barra de control de medios.

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

La aplicación del reproductor multimedia maneja todas las fuentes de medios de audio con controles como reproducción, pausa, volver al comienzo de la canción, pasar a la siguiente canción y buscar. Los controles del reproductor multimedia están disponibles como botones de pantalla táctil, ya sea dentro de la aplicación o dentro del widget de pantalla principal. Se puede acceder a la mayoría de los controles multimedia mediante los interruptores del volante derecho cuando el medio está activo. Consulte Módulo derecho de interruptores del volante en la página 24 para obtener más información. Los formatos compatibles con el reproductor multimedia son los siguientes:

- MP3
- ACC
- WMA
- FLAC
- WAV

El reproductor multimedia reproduce medios desde diversas fuentes conectadas de forma directa o inalámbrica, como archivos locales, servicios de transmisión

en línea y dispositivos conectados. El contenido basado en video no es compatible con la aplicación multimedia. Hay cuatro formas diferentes de acceder al reproductor multimedia:

- Botón multimedia en la cuadrícula de aplicaciones
- Barra de inicio rápido
- Botón SRC en el módulo derecho de interruptores del volante
- Comandos de voz



Media

Selección de fuente

Las fuentes de medios disponibles son las siguientes:

- Radio FM
- Radio AM
- Radio WX (banda meteorológica)
- Sirius XM
- Apple CarPlay
- Dispositivo Bluetooth®
- Dispositivo de almacenamiento USB



Cuando el operador selecciona una fuente, el reproductor multimedia adapta su interfaz y los controles a la fuente seleccionada. Cuando el operador selecciona el dispositivo USB, el reproductor multimedia muestra un menú selector para elegir el archivo de audio que se desea reproducir. El operador puede cambiar los archivos multimedia haciendo clic en la selección de fuente en la pantalla de PACCAR Connect, utilizando el asistente de voz o presionando el botón de selección de fuente en el módulo derecho de interruptores del volante.

> ***NOTA***
>
> Para salir de Sirius XM, presione el ícono multimedia en la barra de inicio rápido o presione el botón SRC en el módulo derecho de interruptores del volante. Sirius XM no tiene ícono de salida.

Pantalla Reproducción en curso

La pantalla Reproducción en curso entrega todos los controles disponibles en el reproductor multimedia según el tipo de archivo. Estos son todos los controles que se pueden mostrar en la pantalla Reproducción en curso:



1	Selección de fuente de medios
2	Ajustes
3	Título del medio
4	Nombre del artista
5	Minuto
6	Barra de progreso
7	Modo aleatorio (disponible solo para medios de fuente USB)
8	Siguiente archivo
9	Control de reproducción/pausa
10	Archivo anterior
11	Volver a reproducir archivo (disponible solo para medios de fuente USB)

Dispositivos de transmisión (Bluetooth® y USB)

La selección de los medios de fuente determina los controles disponibles en el reproductor multimedia. Cuando se está reproduciendo un archivo de audio, el operador puede encontrar los siguientes elementos en el reproductor de audio:

- Vista minimizada de Reproducción en curso en dispositivos USB.
- Cambie la fuente de medios en dispositivos Bluetooth® o Apple CarPlay.
- Detalles de los medios, como título multimedia, nombre del artista, nombre del álbum y barra de progreso.
- Barra de control con controles tales como volver a reproducir archivo, archivo anterior, reproducción/pausa, omitir y modo aleatorio.

El operador puede cambiar los archivos multimedia a Bluetooth® o Apple CarPlay si estos dispositivos están conectados a la pantalla de PACCAR Connect y se están reproduciendo otros archivos multimedia.

Dispositivos de almacenamiento (USB)

Con los dispositivos USB, el reproductor multimedia ofrece la posibilidad de elegir todos los archivos multimedia de audio que se encuentran en carpetas y puede filtrar los archivos de audio por artista, álbum y género. Cuando se conecta con el USB, el operador puede ver los siguientes detalles en la pantalla de PACCAR Connect:



1	Selección de fuente
2	Selección de carpetas

3	Selección del álbum
4	Selección del artista
5	Selección del género
6	Ícono de búsqueda
7	Ajustes

El operador puede utilizar la opción de búsqueda para localizar un archivo de audio específico por nombre del artista, nombre del álbum, nombre de la canción o género. Según la consulta de búsqueda, el operador puede ir a la página de detalles del contenido o a la pantalla Reproducción en curso.

Ajustes

La pantalla de configuración incluye un ecualizador, que puede integrar graves, rango medio y agudos, para que el operador pueda ajustar la calidad del sonido o la proyección en la cabina.



COMPORTAMIENTO DE ACTIVACIÓN MULTIMEDIA/ RADIO

La radio y las fuentes multimedia son visibles durante todas las situaciones de conducción y algunas condiciones de estacionamiento. Cuando se aplica el freno de estacionamiento, las siguientes acciones encenderán la pantalla de PACCAR Connect:

- Colocar el interruptor de arranque en las posiciones **Encendido**, **ACC** o **Arranque**
- Arrancar el vehículo

INTERACCIÓN MULTIMEDIA/RADIO

Controle las fuentes multimedia y las condiciones de la radio mediante los íconos en PACCAR Connect cuando la radio o el reproductor multimedia están activos o en el minirreproductor multimedia. Para obtener más información, consulte Comportamiento de activación multimedia/radio en la página 38. Los siguientes controles están disponibles:

Tabla 3: Controles de la radio

Ícono	Función	Ícono	Función
 Stations	Toque este control para acceder a la lista de estaciones de radio	 FM Source	Toque este control para cambiar la fuente de medios
 Tuner	Toque este control para sintonizar manualmente la estación de radio	 Favorites	Toque este control para acceder a las estaciones de la lista de favoritos
	Toque este control para ir a la estación de radio anterior		Toque este control para acceder a los ajustes de la radio
	Toque este control para ir a la siguiente estación de radio		Toque este control para silenciar o desilenciar la radio

Tabla 4: Controles del reproductor multimedia

Ícono	Función	Ícono	Función
 Media	Toque este control para acceder a la fuente de medios		Toque este control para pausar el medio
	Toque este control para reproducir los medios		Toque este control para omitir la canción

Tabla 4: Controles del reproductor multimedia

Ícono	Función	Ícono	Función
Source	Toque este control para cambiar la fuente de medios		Establece la fuente de medios para repetir (para medios conectados mediante USB).
Now Playing	Toque este control para volver a la aplicación multimedia		Toque este control para ir a la canción anterior
	Establezca la fuente de medios para reproducir los archivos en orden aleatorio o según el orden de las carpetas (para medios conectados mediante USB).		Toque este control para controlar el volumen y, a continuación, aumente o disminuya el volumen girando la perilla
	Toque este control para ajustar, equilibrar y ecualizar el audio.		

ACCESO AL REPRODUCTOR MULTIMEDIA Y LA RADIO A TRAVÉS DE LA CUADRÍCULA DE APLICACIONES

En este procedimiento, se describe cómo acceder a las fuentes de medios, incluidos todos los medios y las frecuencias de radio disponibles a través de la pantalla de PACCAR Connect.

> ***AVISO***
>
> NO se distraiga con la pantalla de información y entretenimiento mientras conduce el vehículo. Mantenga la atención en las condiciones de la carretera y del tráfico. El incumplimiento puede causar la muerte, lesiones personales, daños al equipo o a la propiedad.

1. Para un acceso rápido desde la pantalla de inicio, toque **Medios** para acceder a las fuentes del reproductor multimedia.

   Media

2. Para acceso a través de la cuadrícula de aplicaciones, busque la aplicación en la cuadrícula y toque el ícono **Medios** para acceder a las fuentes del reproductor multimedia.
3. Para seleccionar las fuentes del reproductor multimedia, toque el botón de la aplicación del reproductor multimedia a fin de seleccionar el dispositivo multimedia deseado: USB, Bluetooth® o Apple CarPlay.
4. Para seleccionar fuentes de radio, toque el botón de selección de fuente en el encabezado de la aplicación y seleccione la frecuencia deseada: radio FM, radio AM, WX (banda meteorológica) o Sirius XM.



ACCESO AL REPRODUCTOR MULTIMEDIA Y LA RADIO A TRAVÉS DEL MÓDULO DERECHO DE INTERRUPTORES DEL VOLANTE

Este procedimiento describe cómo acceder a las fuentes del reproductor multimedia, incluidos todos los medios y las frecuencias de radio disponibles a través

del módulo derecho de interruptores del volante.

1. Presione el botón **SRC** en el módulo derecho de interruptores del volante. Esto abre un menú con todas las fuentes de medios disponibles durante siete segundos.



2. Para seleccionar una fuente de medios, presione el botón **SRC** a fin de ir a la siguiente fuente de medios o cambiar las frecuencias de la radio.



3. Para confirmar su selección, permanezca en la fuente de medios seleccionada durante tres segundos sin realizar ninguna otra interacción.

ACCESO AL REPRODUCTOR MULTIMEDIA Y LA RADIO CON COMANDOS DE VOZ

Este proceso describe cómo acceder a las fuentes de medios y a las frecuencias de radio a través de comandos de voz.

1. Para acceder a través del módulo derecho de interruptores del volante, presione el botón **asistente de voz** ubicado en el módulo derecho de interruptores del volante o diga "Oye, Peterbilt".



2. Cuando el ícono del micrófono aparece en la pantalla de PACCAR Connect, y una campanilla suena, diga "Cambia a" y el nombre de la fuente de medios o la frecuencia de radio deseadas.



3.3 Teléfono

TELÉFONO

El teléfono del operador se integra con la pantalla de PACCAR Connect a través de una aplicación preinstalada opcional. La aplicación permite que el operador realice y reciba llamadas telefónicas y acceda a la lista de contactos y al historial de llamadas de su teléfono. Muchas de las funciones de las aplicaciones del teléfono no están permitidas durante la conducción. Las descripciones que aparecen a continuación suponen en gran medida que el vehículo tiene el freno de estacionamiento aplicado para permitir la funcionalidad.
La aplicación del teléfono también proporciona una interfaz de usuario para administrar llamadas telefónicas, que puede incluir funciones como el manejo de varias llamadas entrantes o la conversión de una llamada en una llamada tripartita.
Algunas de las características son las siguientes:

- Emparejamiento Bluetooth® del teléfono
- Llamadas recientes
- Favoritos
- Contactos con detalles de contactos
- Teclado de marcación
- Búsqueda
- Ajustes
- Llamada activa con controles
- Llamada de conferencia

ACCESO A LOS CONTACTOS

El operador puede realizar búsquedas en una lista alfabética en la vista Contactos y navegar a Detalles para obtener más información sobre el contacto, lo que le permite llamar al contacto o ver detalles de este, como números almacenados, nombre y más. Para mostrar la lista de contactos, se requiere que el ajuste de la conexión permita el acceso a los contactos. La lista de contactos y sus detalles solo se muestran desde el teléfono, no se guardan en la memoria de la pantalla de PACCAR Connect.

Figura 1: Interfaz de contactos



1	Atrás (también muestra la tarjeta del contacto)
2	Detalles del contacto (inicia una llamada telefónica)
3	Agregar o eliminar un favorito
4	Dirección
5	Número de teléfono

1. Toque **Contactos**.
2. Toque la flecha para acceder a la información del contacto. Seleccione el contacto de la lista.

3. Toque el número de teléfono para realizar una llamada.
4. Toque la estrella para que el contacto se muestre como favorito. Los favoritos creados en la pantalla se almacenarán en el perfil activo y aparecerán en **Favoritos locales** en la pestaña **Favoritos**.
5. Para volver a la pantalla anterior, toque la flecha en el lado superior izquierdo.

ACCESO AL TECLADO DE MARCACIÓN

El operador puede seleccionar la pestaña del teclado de marcación en la barra del encabezado de la aplicación para ingresar un número de teléfono y usar el retroceso para hacer las correcciones necesarias.



1	Tecla del teclado de marcación
2	Número marcado
3	Borrar
4	Lista de contactos coincidentes
5	Llamar

1. Seleccione la pestaña del teclado de marcación para ingresar un número de teléfono manualmente. Luego, toque el ícono de llamada para continuar con la vista de llamada activa.
2. Si un número de la lista de contactos coincide con los números ingresados en el teclado de marcación, se mostrará una lista que contiene el nombre y los números de teléfono del contacto.

ACCESO A RECIENTES

La vista Recientes muestra las llamadas recientes en orden cronológico inverso, con detalles de las actividades de llamada.

La vista recientes incluirá lo siguiente:

- Llamadas realizadas (flecha hacia arriba)
- Llamadas recibidas (flecha hacia abajo)
- Llamadas perdidas (flecha doblada)
- Tiempo transcurrido desde la actividad de llamada más reciente
- Cantidad total de actividades recientes (entre paréntesis), si es mayor que tres

Figura 2: Interfaz Recientes



1	Recientes
2	Abra la tarjeta del contacto

1. Toque el ícono Recientes.
2. Toque el nombre del contacto para realizar inmediatamente una llamada a ese contacto.
3. Toque el ícono de flecha junto a una entrada en la lista de llamadas recientes para mostrar los detalles de contacto de la persona que llamó.

CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA DE INICIO

Configure la interfaz del teléfono en los ajustes, incluidos la pantalla de inicio y el orden de los contactos.

Figura 3: Interfaz de ajustes



1	Cerrar la pantalla actual y volver a la anterior
2	Vista de llamada
3	Pantalla de inicio
4	Orden de los contactos

1. Toque la opción de llamada activa ACTIVADA/DESACTIVADA para mostrar la llamada activa.
2. Toque **Pantalla de inicio** para acceder a una página que presenta las siguientes opciones:
   - Recientes
   - Contactos
   - Favoritos
   - Teclado de marcación
3. Toque una opción para seleccionar la pantalla de inicio la próxima vez que se inicie la aplicación del teléfono.

> ***NOTA***
>
> No hay botón ACEPTAR. La página se cierra tan pronto se realiza la selección.

4. Toque **Vista de contactos** para acceder a la información de los contactos guardados, que presenta las siguientes opciones:
   - Nombre
   - Apellido
5. Toque la opción para definir cómo se muestran los contactos en la interfaz de contactos.

REALIZACIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS A TRAVÉS DE COMANDOS DE VOZ

Se pueden realizar llamadas telefónicas mediante comandos de voz. Siga este procedimiento para iniciar una llamada telefónica mediante comandos de voz.

1. Para activar los comandos de voz, presione el botón **Comando de voz** en el módulo derecho de interruptores del volante o diga "Oye, Peterbilt."



2. Espere a escuchar una campanilla y ver un ícono de micrófono en la pantalla de PACCAR Connect.



3. Diga en voz alta y clara "Llama a (nombre del contacto)".

> **NOTA**
>
> En el caso de que el nombre de un contacto tenga varios números de teléfono, la función de asistencia de voz le pedirá que seleccione solo un número para realizar la llamada telefónica.

4. Espere y escuche que el asistente de voz diga "llamando a (nombre del contacto)".
5. Silencie la llamada telefónica presionando el botón **Silenciar** en el módulo derecho de interruptores del volante.
6. Toque el ícono del **teclado de marcación** en la pantalla para acceder al teclado de marcación durante una llamada telefónica en curso.

> **NOTA**
>
> Para utilizar el teclado en la pantalla, el vehículo debe estar estacionado. De lo contrario, el teclado está incompleto y bloqueado.

7. Para cancelar/colgar la llamada, presione **Cancelar** en el módulo derecho de interruptores del volante o toque el botón rojo en la pantalla.

REALIZACIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS A TRAVÉS DE LA PANTALLA

Siga este procedimiento para realizar llamadas telefónicas a través de la pantalla.

> **NOTA**
>
> Es posible realizar llamadas telefónicas mientras conduce a través de la pantalla de PACCAR Connect. Sin embargo, el uso de la palabra clave, el teclado de marcación y los ajustes no estarán disponibles hasta que el vehículo esté estacionado.

1. Toque el ícono de **Teléfono** en la barra de inicio rápido.
2. Toque **Recientes** para acceder a las llamadas telefónicas más recientes.
3. Toque el nombre del contacto para realizar llamadas. Para controlar la llamada, vaya al Módulo derecho de interruptores del volante en Interacción de llamadas telefónicas en la página 26.
   a. Si el contacto al que desea llamar no está en la lista de

Recientes, toque **Contactos** para acceder a todos los contactos guardados en el teléfono inteligente.

b. Si el contacto al que desea llamar no está en la lista de Recientes, toque **Favoritos** para acceder a los contactos favoritos guardados en el teléfono inteligente.

c. Si no hay ningún contacto telefónico guardado, toque el ícono de **teclado** para ingresar manualmente el número de teléfono.

4. Cancele o finalice la llamada con el botón “Cancelar” en el módulo derecho de interruptores del volante, el ícono rojo en la pantalla de PACCAR Connect.

RESPONDER, FINALIZAR Y RECHAZAR UNA LLAMADA TELEFÓNICA

Cuando la aplicación de teléfono detecta una llamada telefónica entrante, PACCAR Connect envía una notificación mediante cualquier aplicación.

Figura 4: Notificación de llamada entrante



1	Nombre de la persona que llama
2	Rechazar
3	Aceptar

Para responder una llamada telefónica mediante la aplicación del teléfono a través del módulo derecho de interruptores del volante o mediante la pantalla, siga este procedimiento.

1. Aparecerá una notificación emergente en la pantalla y también en el grupo A. Para responder una llamada entrante a través del módulo derecho de interruptores del volante, presione el botón **Siguiente/ Aceptar** en el módulo derecho de interruptores del volante.



2. Para finalizar o rechazar una llamada entrante a través del módulo derecho de interruptores del volante, presione el botón **Anterior/ Cancelar** en el módulo derecho de interruptores del volante.
3. Para responder una llamada entrante a través de la pantalla, toque el botón verde **Aceptar** en la pantalla.
4. Para rechazar una llamada entrante a través de la pantalla, toque el botón rojo **Rechazar** en la pantalla.

3.4 Apple CarPlay

APPLE CARPLAY

Apple CarPlay es una aplicación opcional que permite al operador conectar un dispositivo Apple a través de la pantalla PACCAR Connect para acceder a ciertos contenidos basados en el teléfono. Esta conexión permite que el operador utilice adicionalmente el asistente de voz Siri presionando el botón del **asistente de voz** durante unos segundos en el módulo derecho de interruptores del volante. Para ver todas las funciones y los controles que se ofrecen con Apple CarPlay, consulte https://www.apple.com/ios/carplay/.

Figura 5: Ícono de Apple CarPlay





Cuando se inicie por primera vez la aplicación CarPlay, aparecerá una notificación emergente durante seis segundos para informar al operador que la aplicación de navegación Apple CarPlay no proporciona rutas de navegación comerciales específicas del vehículo.

> ***AVISO***
>
> NO utilice aplicaciones de navegación basadas en CarPlay, ya que las rutas proporcionadas por esa plataforma no consideran la altura de los puentes, los límites de peso de las carreteras ni las rutas inadecuadas para camiones. El incumplimiento puede causar la muerte, lesiones personales, daños al equipo o a la propiedad.



CONEXIÓN A APPLE CARPLAY

Asegúrese de que la llave esté en la posición **ENCENDIDO** o **ARRANCAR**.

1. Para una conexión inalámbrica, conecte el dispositivo Apple a través de Bluetooth®. Para obtener más información, consulte Conexión de un dispositivo en la página 31.
2. Conecte un dispositivo compatible. El teléfono solicita automáticamente la configuración de CarPlay. Siga las instrucciones que aparecen en el teléfono y en la pantalla de PACCAR Connect.



3. Para la conexión USB, conecte el dispositivo Apple a la pantalla en el puerto USB superior.



> **NOTA**
>
> Las configuraciones del tablero pueden variar según el modelo.

4. Habilite el uso de Apple CarPlay en el dispositivo Apple y en la pantalla.



Cuando el dispositivo está emparejado, la interfaz de la pantalla cambiará su apariencia de la interfaz predeterminada a la interfaz de Apple CarPlay, lo que permite que el

operador active el asistente de Siri y utilice las aplicaciones instaladas en el dispositivo Apple. Consulte los controles y funciones disponibles en https://www.apple.com/ios/carplay/. Con esta interfaz, el operador puede realizar las siguientes acciones:

- Reproducir música
- Realizar y recibir llamadas telefónicas
- Escuchar llamadas telefónicas
- Enviar mensajes con el asistente de Siri
- Escuchar mensajes

CAMBIAR APPLE CARPLAY A LA INTERFAZ PREDETERMINADA

Para cambiar de la interfaz de Apple CarPlay a la interfaz predeterminada, siga el procedimiento a continuación:

1. Toque el ícono **Inicio** en la barra de inicio rápido para cambiar a la interfaz predeterminada.

El operador puede cambiar a Apple CarPlay tocando el ícono Apple CarPlay en la barra de inicio rápido mientras el dispositivo Apple está conectado. Si el dispositivo no está conectado, el operador no podrá acceder a Apple CarPlay.

3.5 Cámara

CÁMARA

La aplicación de cámaras proporciona una vista exterior del vehículo en tiempo real, según las necesidades del operador, el número y la ubicación de las cámaras optativas instaladas.
El vehículo puede tener hasta ocho cámaras instaladas, pero solo se muestran hasta cuatro a la vez para mantener el tamaño y rendimiento de imagen ideal. El operador puede ver cualquier cámara en tamaño completo dentro de la aplicación o elegir entre hasta cinco diseños de combinación predefinidos, según el número de cámaras conectadas. Cualquier fuente de cámara activa se puede asignar a cualquier espacio en cada diseño. Cualquier entrada de cámara se puede asignar para que se muestre automáticamente como una superposición durante las actividades del vehículo (marcha atrás, indicador de dirección izquierdo, indicador de dirección derecho).

NOTA

Si la pantalla de PACCAR Connect deja de funcionar durante más de 5 minutos, reinicie el sistema con el módulo derecho de interruptores del volante. Mantenga presionados simultáneamente los botones **SILENCIAR** y **SRC** durante 2 segundos para reiniciar la pantalla.

SELECCIÓN DE LA VISTA DE CÁMARA

En esta sección, se describe cómo configurar la vista de la cámara.

La vista de la cámara depende de la cantidad de cámaras instaladas en el vehículo por el propietario.

1. Presione el segundo ícono en la barra de inicio rápido en la pantalla de PACCAR Connect para acceder a la cuadrícula de aplicaciones.
2. Seleccione el ícono de la cámara.



Camera

3. En la aplicación de cámaras, seleccione el diseño de las opciones de vista de cuadrícula, toque la flecha hacia abajo que se superpone a la imagen de la cámara y elija una cámara de la lista que se muestra para personalizar la vista actual.



a. Toque un nombre de la cámara para asignarlo a ese espacio o toque **Cancelar** para cerrar la ventana de diálogo sin cambios.



4. Haga clic en una pestaña de cámara numerada para ver solamente esa cámara en tamaño completo.

> ***NOTA***
>
> Si la cámara de una sola vista se cambió en los ajustes, el ícono de la cámara en la pestaña indicará que la vista está invertida.





CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

En esta sección, se describe cómo configurar las opciones de la cámara.

1. En la vista de cuadrícula de la cámara, toque el ícono de **configuración** para mostrar una lista en orden alfabético de las cámaras instaladas.
   a. Si está viendo una sola vista de cámara, toque el ícono de configuración para ir directamente a la página de ajustes de esa cámara.



2. Seleccione la cámara que desea ajustar y, a continuación, aparecerá el menú de configuración.



3. Para cambiar el nombre de la cámara, toque el ícono de lápiz o el nombre de la cámara.
4. Para voltear la imagen horizontalmente, alterne el control **Voltear imagen** a ACTIVADO. Esto puede ser útil para las cámaras orientadas hacia atrás.
5. Seleccione la activación automática de una sola cámara entre estas opciones: indicador de dirección izquierdo, indicador de dirección

derecho o marcha atrás. Solo se puede asignar una cámara a cada una de las tres opciones. Aparecerá una cámara asignada sobre cualquier aplicación mientras la opción seleccionada esté activa. La superposición se apagará automáticamente cuando la opción ya no esté activa o se pueda cerrar de forma manual tocando el ícono **X**.

6. Si la opción que está intentando asignar a una cámara ya ha sido asignada, aparecerá un cuadro de diálogo que describe qué cámara está en conflicto y confirmará su elección de cambiar la opción a la cámara actual.



7. Para guardar o cancelar cambios en la activación automática, toque **Cambiar** o **Cancelar** en la pantalla de diálogo.

3.6 Manual del operador

ACCESO A LA APLICACIÓN

El procedimiento para acceder a la aplicación del manual del operador es el siguiente:

1. Toque el botón **Manual del operador** en la cuadrícula de aplicaciones.



2. Toque el manual del operador disponible que desea ver.



MANUAL DEL OPERADOR

La aplicación del manual del operador está preinstalada en todos los vehículos como complemento de los manuales impresos. De todas formas se proporcionan manuales impresos con la compra de un vehículo nuevo. La aplicación está formateada para optimizar la presentación y la escala del dispositivo de visualización y proporcionar una visualización en modo día y noche.

NOTA

El acceso a la aplicación de manuales del operador solo está disponible cuando el vehículo está estacionado.

NOTA

El manual digital del operador que se encuentra en la pantalla de PACCAR Connect puede recibir actualizaciones y reemplazar la información que se encuentra en el manual impreso. Para obtener la versión más reciente del manual del operador, visite https://www.peterbilt.com/resources/manuals. La versión digital más reciente reemplazará la información impresa.

NOTA

La aplicación del manual del operador no requiere conexión a Internet activa para acceder a su contenido, pero otros manuales incluyen enlaces externos que requieren una conexión a Internet activa.

Página principal del manual

En la página principal, todos los manuales disponibles muestran una imagen seleccionable con un título, que representa el manual y los marcadores guardados para un acceso rápido a páginas útiles guardadas.



1	Marcadores
2	Imagen de referencia del manual
3	Título del manual

Tabla de contenido

Cuando selecciona un manual para explorar, el manual abre una tabla de contenido que muestra todos los capítulos disponibles.



1 **Atrás:** Vuelve a la página principal.

2 **Título del manual del operador:** Muestra el nombre del manual del operador.

3 **Buscar:** Busca contenido específico con una palabra clave.

4 **Flecha de contracción:** Cierra todos los temas disponibles en el capítulo.

5 **Tema:** Muestra el contenido del tema deseado.

6 **Flecha de expansión:** Muestra los temas disponibles.

7 **Nombre del capítulo:** Muestra el nombre del capítulo.

Lector

Cuando se selecciona un tema, el lector se abre y muestra una página del manual.



1 **Atrás:** Regresa a la tabla de contenido.

2 **Buscar:** Muestra el contenido específico con una palabra clave.

3 **Lector de contenido:** Muestra el contenido incluido en el tema.

4 **Siguiente sección:** Se desplaza a la siguiente página o sección del manual.

5 **Marcador:** Guarda el contenido de la página como favoritos para un acceso rápido en la página de inicio.

6 **Sección anterior:** Se desplaza a la página o sección anterior del manual.

7 **Barra de desplazamiento:** Se desplaza por la página cuando el contenido es más largo que la pantalla.

Búsqueda

Con una palabra clave, esta sección puede encontrar varios resultados en el manual seleccionado. Cuando se encuentran los resultados, la palabra clave se resalta en naranja, y los resultados posteriores se muestran en amarillo.



1	Ícono de búsqueda
2	Consulta de búsqueda
3	Flechas de navegación
4	Cantidad de resultados
5	Cerrar los resultados de la búsqueda
6	Teclado en pantalla

3.7 Localizador de distribuidores

LOCALIZADOR DE DISTRIBUIDORES

La aplicación Localizador de distribuidores permite que el operador localice los distribuidores o centros de servicio más cercanos utilizando la ubicación actual del vehículo o buscando una ciudad o un código postal. La aplicación proporciona números de teléfono del distribuidor/centro de servicio seleccionado y una guía de navegación para su ubicación (si la flota ha instalado una aplicación de navegación compatible). Si no se puede ubicar ningún distribuidor o centro de servicio, la aplicación proporciona el número de teléfono de TruckCare de Peterbilt para obtener más ayuda. Puede comunicarse con TruckCare al **1-800-4Peterbilt (1-800-473-8372).**

Peterbilt TRUCKCARE® Total Customer Support

NOTA

La aplicación Localizador de distribuidores solo se puede utilizar mientras el vehículo está estacionado.

NOTA

La aplicación Localizador de distribuidores requiere una conexión a Internet activa.

NOTA

La función de llamada telefónica requiere un teléfono conectado a Bluetooth.

NOTA

La función de navegación requiere que se instale una aplicación de navegación compatible.



1 Botón Buscar

2 Botón Ubicaciones cercanas

Ubicaciones cercanas

La función **Ubicaciones cercanas** muestra en la pantalla de PACCAR Connect las ubicaciones de distribuidores cercanos según su ubicación actual. Una vez que se localizan los distribuidores, la pantalla muestra información útil relacionada con la ubicación en tres tarjetas diferentes.



1. **Atrás:** Vuelve a la página principal.
2. **Tarjeta de ubicación del distribuidor:** Muestra información básica sobre la ubicación del distribuidor.
3. **Actualizar:** Actualiza la ubicación del distribuidor si se traslada a una nueva ubicación.
4. **Buscar:** Busca la ubicación de un distribuidor con un código postal o nombre de ciudad.
5. **Nombre de Ubicación del distribuidor:** Muestra el nombre del centro de servicio de la ubicación del distribuidor.
6. **Distancia:** Muestra la distancia estimada al distribuidor desde su ubicación.
7. **Estado de la ubicación:** Muestra si la ubicación está abierta o cerrada actualmente.
8. **Dirección de la ubicación:** Muestra la dirección de la ubicación del distribuidor.
9. **Número de teléfono de la ubicación:** Muestra el número de teléfono de la ubicación del distribuidor.
10. **Ver detalles:** Muestra todos los detalles relacionados con el centro de servicio.
11. **VIN del camión:** Muestra los dígitos del VIN de su vehículo.

Búsqueda

La función de búsqueda le permite ingresar un código postal o un nombre de ciudad para localizar un distribuidor cerca de esa ubicación. La pantalla de resultados es similar a la pantalla **Ubicaciones cercanas**, pero muestra la distancia a la ubicación desde el código postal o el nombre de la ciudad ingresados.





1	Parte trasera
2	Campo de búsqueda
3	Tarjeta de ubicación del distribuidor
4	Consulta de búsqueda
5	Nota de distancia

Detalles del distribuidor

Los detalles del distribuidor proporcionan más información sobre la ubicación del distribuidor seleccionada. Si ha instalado una aplicación de navegación compatible o un teléfono conectado a través de Bluetooth®, la dirección o el número se muestran como un enlace. Toque el enlace para enviar la dirección a la aplicación de navegación o la aplicación del teléfono.



1	Nombre de Ubicación del distribuidor
2	Distancia
3	Tarjeta de dirección
4	Tarjeta de horas
5	Botón Navegar (disponible si la aplicación de navegación está instalada; de lo contrario, este botón no está disponible)

6	Botón Llamar (disponible si hay un teléfono Bluetooth® conectado)
7	Tarjeta de teléfono

Sin conexión a Internet

La aplicación **Localizador de distribuidores** se puede utilizar sin conexión a internet. En ese caso, la aplicación muestra una tarjeta de información **Sin conexión a internet** con una nota. Si hay un teléfono conectado por Bluetooth®, también se muestra el botón **Llamar para obtener asistencia**. Toque el número de teléfono actual para realizar la llamada desde su teléfono.



1	Tarjeta de información
2	Botón **Llamar para obtener asistencia**
3	Número de teléfono

USO DE UBICACIONES CERCANAS

> ***NOTA***
>
> La aplicación Localizador de distribuidores requiere una conexión a Internet activa.

Este procedimiento describe cómo encontrar una ubicación de distribuidor cercano y cómo comunicarse con dicho distribuidor, y permite establecer una ruta al centro de servicio.

1. Toque el botón **Ubicaciones cercanas** en la página de inicio.



2. Espere unos segundos mientras se encuentran las ubicaciones de los distribuidores más cercanos.
3. Toque el texto **Ver detalles** en la tarjeta de ubicación del distribuidor que desea ver para obtener más detalles sobre el distribuidor seleccionado.



4. Si hay un teléfono Bluetooth® conectado, toque el **número de teléfono** en la tarjeta de ubicación del distribuidor para comunicarse con el centro de servicio del distribuidor a través de la aplicación del teléfono.

5. Si hay instalada una aplicación de navegación compatible, toque la **dirección** en la tarjeta de ubicación del distribuidor para enviar la dirección a la aplicación de navegación.



6. Toque el ícono **Actualizar** si cambia la ubicación de la zona activa para actualizar las ubicaciones de distribuidores en la nueva zona.
7. Toque el ícono **Atrás** para volver a la página de inicio.

BÚSQUEDA DE UN DISTRIBUIDOR POR CÓDIGO POSTAL O NOMBRE DE CIUDAD

NOTA
La aplicación Localizador de distribuidores requiere una conexión a Internet activa.

En este procedimiento, se describe cómo buscar una ubicación de distribuidor a tra-

vés de un código postal o nombre de ciudad.

1. Toque el botón **Buscar** en la página de inicio.



2. Escriba el código postal o el nombre de la ciudad en la pantalla con el teclado.
3. Toque **Ver detalles** en la tarjeta de ubicación del distribuidor para ver más detalles sobre el centro de servicio.



4. Toque el ícono **Atrás** para cambiar el código postal o el nombre de la ciudad.

3.8 Tutoriales para el conductor

TUTORIALES PARA EL CONDUCTOR

Este vehículo está equipado con una aplicación de tutoriales para el conductor, que sirve como un recurso basado en video diseñado para orientar al operador a fin de realizar funciones básicas.

> **NOTA**
>
> Todos los videos que se muestran en la cabina también se pueden ver en www.Peterbilt.com o en el canal de YouTube de Peterbilt Motors Company.

> **NOTA**
>
> La aplicación de tutoriales para el conductor solo está disponible cuando el vehículo está estacionado.

Página de inicio

La pantalla de inicio de tutoriales para el conductor muestra un conjunto de listas de reproducción de diferentes series de tutoriales en video.



1	Lista de reproducción
2	Título de la lista de reproducción
3	Cantidad de videos en la lista de reproducción

Lista de reproducción

La pantalla de la lista de reproducción muestra todos los videos disponibles contenidos en cada lista de reproducción.



1	Parte trasera
2	Título de la lista de reproducción
3	Barra de búsqueda
4	Video
5	Título del video
6	Duración del video

Búsqueda

La barra de búsqueda se encuentra en la esquina superior derecha de la página de la lista de reproducción y se puede presionar para buscar un video deseado. Los resultados de la búsqueda se basan en el nombre del video y no en el contenido. Asegúrese de escribir palabras clave para ese video.



1	Búsqueda
2	Cerrar la búsqueda
3	Teclado

Reproductor de video

El reproductor de video muestra información sobre la reproducción de video, como el título del video, la línea de progreso, el botón de reproducción/pausa, etc.



1. Botón Atrás
2. Título del video
3. Reproductor de video
4. Duración del video
5. Código de QR
6. Siguiente video
7. Botón de reproducción/pausa
8. Video anterior
9. Subtítulos
10. Línea de progreso
11. Marcas de tiempo

Puede acceder al código QR presionando el botón de código QR en la pantalla del reproductor de video. Si activa esta opción, aparece un código que puede escanear con un teléfono inteligente y que lo lleva al video que seleccionó. Si su vehículo no está equipado con una conexión de datos activa, el código aparece automáticamente en la pantalla cuando selecciona un video.



1	Botón Atrás
2	Título del video

3 Código de QR

ACCESO A TUTORIALES PARA EL CONDUCTOR

Realice el siguiente procedimiento para acceder a la aplicación de tutoriales para el conductor:

1. Toque **Tutoriales para el conductor** a fin de acceder a los tutoriales de la lista de reproducción.



2. Seleccione la lista de reproducción de videos que desee.



3. Toque el video que desea o busque uno.



> ***NOTA***
>
> Su vehículo debe estar equipado con una conexión a Internet activa para poder ver videos; de lo contrario, hay un código QR disponible para escanear y verlos en un dispositivo de teléfono inteligente.

3.9 Estado del vehículo

ESTADO DEL VEHÍCULO

La aplicación Estado del vehículo proporciona información adicional sobre las fallas del vehículo informadas recientemente y activas. La información adicional puede incluir descripciones de fallas, pasos básicos de solución de problemas y acciones recomendadas, así como la cantidad de fallas recientes. Esta información no está destinada a reemplazar las fallas en el grupo de instrumentos ni las acciones recomendadas u obligatorias indicadas por su gerente de flota y los distribuidores Peterbilt y los centros de servicio.
La aplicación Estado del vehículo proporciona problemas en tiempo real. Cuando el vehículo no registra ninguna falla, se muestra el mensaje **Sin datos**. Si hay alguna advertencia o notificación activa, estas aparecen en la página de inicio de la aplicación Estado del vehículo por orden de gravedad, de la más grave a la menos grave.

> ***NOTA***
>
> La aplicación Estado del vehículo de PACCAR solo está disponible cuando el vehículo está estacionado.

> ***NOTA***
>
> La aplicación Estado del vehículo requiere una conexión a Internet activa.





1. **Vista del encabezado de la aplicación:** Muestra las funciones disponibles en la aplicación.
2. **Menú de descripción general:** Muestra una descripción general de las advertencias y notificaciones actuales.
3. **Registro de fallas:** Muestra una lista de fallas individuales activas.
4. **Información del vehículo:** Consulte un resumen de su vehículo.
5. **Software:** Muestra un resumen de la versión del software.
6. **No hay ninguna vista de fallas activas del vehículo:** Muestra un mensaje cuando no hay fallas activas registradas.
7. **Botón Ver detalles:** Muestra información detallada de la falla.
8. **Resumen de fallas:** Muestra un resumen de varias fallas y advertencias por orden de gravedad.

Fault Log (Registro de fallas)

La función de registro de fallas presenta todos los registros de fallas sobre fallas individuales para obtener más información. Puede filtrar las fallas activas y seleccionar una sola falla para obtener más detalles.



1	Lista de fallas
2	Tipo de filtro
3	Estado del filtro
4	Vista de detalles

Vista de detalles de fallas: descripción general

Cuando selecciona una falla, una nueva página muestra un resumen de la información relacionada con la falla. Consulte los detalles sobre la falla seleccionada en la pestaña **Detalles**. La pestaña **Solución de problemas** muestra las diferentes acciones que se deben realizar para resolver la falla.



1	Botón Atrás
2	Pestaña Descripción general
3	Pestaña Detalles
4	Pestaña Solución de problemas
5	Botón Buscar distribuidor

Vista de detalles de fallas: detalles

Puede tocar la pestaña **Detalles** para obtener información detallada relacionada con la falla seleccionada.



Vista de detalles de fallas: solución de problemas

Puede seleccionar la pestaña **Solución de problemas** para ver las acciones que se deben realizar a fin de resolver la falla seleccionada.



Información del vehículo

La pestaña **Información del vehículo** le proporciona un acceso rápido a información vital sobre el vehículo.



Software

La pestaña **Software** muestra los datos de la versión de la aplicación y si hay una actualización disponible.



1	Actualizar estado
2	Versión del software
3	Estado de suscripción
4	Actualización disponible (si hay una actualización disponible en el vehículo, la actualización disponible sustituye el estado de actualización)

Sin datos

La vista **Sin datos** aparece cuando la aplicación Estado del vehículo no puede leer los datos del vehículo o no puede conectarse a una conexión a Internet en vivo. Aparece una notificación de advertencia.



NOTA

Si la pantalla de PACCAR Connect deja de funcionar durante más de 5 minutos, reinicie el sistema con el módulo derecho de interruptores del volante. Mantenga presionados simultáneamente los botones **SILENCIAR** y **SRC** durante 2 segundos para reiniciar la pantalla.

ACCESO A LOS DETALLES DE LA FALLA

En este procedimiento, se describe cómo acceder a los detalles de la falla en la lista de fallas.

1. Toque la pestaña **Registro de fallas** para ver todas las fallas activas.
2. Toque el texto **Activo** para acceder a los detalles de la falla en la pantalla Descripción general.





3. Toque la pestaña **Detalles** para obtener un resumen detallado de la falla seleccionada.



4. Toque la pestaña **Solución de problemas** para ver las posibles causas y especificaciones de la falla seleccionada.



5. Toque el ícono **Atrás** para volver a la lista de fallas.

FILTRADO DE FALLAS

En este procedimiento, se describe cómo acceder a las fallas de filtro en la lista de fallas.

1. Toque la pestaña **Registro de fallas** para ver todas las fallas activas.
2. Toque el texto **Tipo: todo** para acceder a las fallas de filtro activas.



3. Toque la casilla de verificación para seleccionar los diferentes tipos de filtro que aparecerán en la página de inicio de la lista de fallas.



4. Toque **Guardar** para guardar los cambios de filtro.
5. Toque **Cancelar** para volver a la lista de fallas.
6. Toque el texto **Estado: todos** para seleccionar el estado de la falla.



7. Toque la casilla de verificación para seleccionar el estado de la falla que aparecerá en la página de inicio de la lista de fallas.



8. Toque **Guardar** para guardar los cambios de filtro.
9. Toque **Cancelar** para volver a la lista de fallas.

3.10 Aplicación Vehículo eléctrico con batería (BEV) (solo BEV)

APLICACIÓN VEHÍCULO ELÉCTRICO CON BATERÍA (BEV)

La aplicación Vehículo eléctrico con batería (BEV, del inglés "Battery Electric Vehicle") proporciona datos de la batería del vehículo en tiempo real, como el rendimiento, el estado actual de la carga, la autonomía calculada de la batería, la eficiencia energética, la potencia del motor, la toma de fuerza, el consumo y los ajustes de carga. Las secciones integradas en la aplicación BEV son las siguientes:

- Rendimiento
- Consumo
- Carga

Rendimiento

En la vista de rendimiento, se muestran los datos en tiempo real de la batería y el vehículo, que muestran el uso de energía activa, la cantidad de energía, la energía utilizada o adquirida, el estado de carga en porcentaje de la batería, la autonomía calculada de distancia con el porcentaje de la batería y la eficiencia energética con equivalente en kWh/milla o kilómetro. La siguiente información se encuentra en esta vista:

- Estado de carga (SOC)
- Autonomía calculada
- Eficiencia energética
- Potencia del motor
- Frenado de regeneración
- Calefactor
- Toma de fuerza (TDF)



Se puede acceder a esta pestaña durante situaciones de conducción y se puede establecer como un widget en la pantalla de inicio.

Consumo

> **NOTA**
>
> Esta vista o pestaña solo está disponible mientras el vehículo está estacionado.

La vista de consumo muestra la energía acumulativa y el uso de la potencia en períodos históricos de 24 horas en una pantalla gráfica con el estado de cambio, el uso de la potencia del motor en horas, la energía auxiliar y la TDF, para informar al operador sobre el estado de las baterías y el consumo de manera práctica. En esta ficha, el operador puede seleccionar y configurar las unidades de consumo y rendimiento de la batería en las siguientes unidades:

- kWh/mi
- kWh/km
- kWh
- kWh/h



Carga (solo vehículos BEV)

> **NOTA**
>
> Esta vista o pestaña solo está disponible mientras el vehículo está estacionado.

El ícono de carga muestra funciones como Carga programada, Objetivos de carga (entre el 50 % y el 100 %), Seguridad del enchufe y Salida planificada. Estas funciones permiten que el operador administre las especificaciones de carga para reducir los costos de energía y mantener la batería en buen estado. Esta vista solo está disponible mientras el vehículo está estacionado.

- Carga programada: Esta función establece la hora de inicio de la carga para una hora posterior, lo que puede reducir los costos de la energía. El vehículo puede permanecer enchufado, pero no comenzará a cargarse hasta después de la hora establecida. Consulte Carga programada en la página 73 para obtener más información.
- Objetivo de carga: Esta función establece el porcentaje objetivo de carga de la batería para detener la carga automáticamente cuando se

alcanza el nivel establecido. Consulte Objetivo de carga en la página 75 para obtener más información.

- Seguridad del enchufe: Cuando esta función está ACTIVADA y esta carga está completa, el enchufe de carga permanecerá bloqueado, a menos que se active el interruptor de desbloqueo del enchufe.
- Salida planificada: Esta función precalentará las baterías y calentará o enfriará la cabina a fin de preparar el vehículo para los días y las horas seleccionados. Consulte Configuración de salida planificada en la página 77 para obtener más información.



NOTA

Para acceder al contenido completo, el operador debe desplazarse por la pantalla de PACCAR Connect.

CARGA PROGRAMADA

La carga programada está desactivada de forma predeterminada y es una función que permite al operador establecer una hora en la que el vehículo comenzará a cargarse. Cuando está activa, esta función intentará cargar el vehículo diariamente a la hora preseleccionada. La carga programada es independiente de las funciones de carga objetivo y salida planificada.

Realice los siguientes procedimientos para activar esta función y establecer una carga programada:

1. Abra la aplicación de información de BEV desde la cuadrícula de aplicaciones.



2. Toque la pestaña **carga**.



3. Deslice el ícono digital de interruptor **ENCENDIDO/APAGADO** a la posición **ENCENDIDO** a la derecha de la opción de carga programada, lo que activa la carga programada.



4. Toque **Hora de inicio**, ubicado dentro de la opción de carga programada para establecer la hora deseada para que las baterías comiencen a cargarse.



> **NOTA**
>
> El vehículo puede permanecer enchufado, pero la carga no se iniciará hasta que se alcance el tiempo establecido; cuando esta función está DESACTIVADA, la carga comienza inmediatamente.

5. Toque los números digitales en la nueva pantalla que se muestra en la imagen anterior para establecer la hora y los minutos deseados.
6. Toque la flecha hacia atrás para volver a las opciones de carga.

OBJETIVO DE CARGA

El objetivo de carga es una función que permite al operador seleccionar un nivel deseado de estado de carga (SOC, del inglés "State of Charge") en el que el vehículo dejará de cargarse. Realice el siguiente procedimiento para establecer el objetivo de carga:

Para establecer el estado de carga (SOC) objetivo, se debe activar la opción Carga programada deslizando el ícono digital de interruptor **ENCENDIDO/APAGADO** a la posición **ENCENDIDO** a la derecha de la opción de carga programada, lo que activa la carga programada.

1. Abra la aplicación de información de BEV desde la cuadrícula de aplicaciones.



2. Toque la pestaña **Carga** en la pantalla de PACCAR Connect.



NOTA

El estado de carga predeterminado es del 100 % después de cada carga.

3. Establezca el objetivo de carga del 50 % al 100 % en pasos del 10 % mediante la **barra deslizante** ubicada en la opción de Objetivo de carga en la pantalla, y ajuste el SOC deseado deslizando la barra hacia la izquierda para disminuirlo y hacia la derecha para aumentarlo.



NOTA

Es posible que esta función no esté disponible si las baterías no se han cargado por completo durante varios ciclos.

NOTA

El vehículo debe cargarse periódicamente al 100 % para mantener la calibración del estado de carga (SOC). El vehículo intentará cargar automáticamente al 100 % en determinados intervalos, incluso si se establece un objetivo de detención de carga.

AVISO

Cargar el vehículo al 98 % o más desactiva el frenado regenerativo hasta que el estado de carga (SOC) esté por debajo del 98 %. En situaciones en las que se desactive el frenado regenerativo, confíe en los frenos de servicio para reducir la velocidad o detener el vehículo. El incumplimiento puede causar la muerte, lesiones personales, daños al equipo o a la propiedad.

CONFIGURACIÓN DE SALIDA PLANIFICADA

La función de salida planificada permite que el operador programe una salida planificada para el vehículo cada día de la semana, lo que permitirá que el sistema preacondicione el vehículo antes de la operación. La salida planificada está desactivada de forma predeterminada. Realice el siguiente procedimiento para activar esta función y establecer una salida planificada:

1. Abra la aplicación de información de BEV desde la cuadrícula de aplicaciones.



2. Toque la pestaña **Carga**.



3. Deslice el ícono digital de interruptor **ENCENDIDO/APAGADO** a la posición **ENCENDIDO** ubicada a la derecha de la opción de salida planificada, lo que activa esta función.



4. Seleccione la hora planificada para cada día estableciendo la hora de salida planificada en la pantalla de visualización.



NOTA

El menú de carga tiene una opción **ENCENDIDO/APAGADO** para la seguridad del enchufe cuando se carga en lugares públicos. Si se establece en **ENCENDIDO**, es necesario presionar el interruptor de Detener carga para liberar el cable de carga del vehículo.

CAPÍTULO 5: AJUSTES

1 Idioma, unidades, fecha y hora..... 81

1 IDIOMA, UNIDADES, FECHA Y HORA

El idioma, las unidades, la fecha y la hora se configuran en el área de ajustes del grupo de instrumentos principal y se comparten automáticamente con PACCAR Connect. Consulte el manual del operador del vehículo para configurar estos ajustes.

Idioma

Idiomas disponibles:

- Inglés
- Francés
- Español

Unidades

Unidades disponibles:

- Estándar
- Métrica

Fecha y hora

Formatos disponibles de fecha y hora:

- Formato de 12 horas
- Formato de 24 horas

CAPÍTULO 6: INFORMACIÓN

1 Información para el consumidor.....83

1 INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

Pedido de piezas de repuesto

PACCAR recomienda que cualquier pieza de servicio utilizada para el mantenimiento, la reparación o el reemplazo sean piezas y conjuntos reconstruidos nuevos u originales aprobados por PACCAR por un concesionario certificado. Comuníquese con el distribuidor más cercano.

Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA)

Si cree que el vehículo tiene un defecto peligroso, debe informar inmediatamente a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, del inglés "National Highway Traffic Safety Administration"). Notifique también al fabricante del vehículo. Si la NHTSA recibe quejas similares, puede abrir una investigación. Si detecta que existe un defecto de seguridad en un grupo de vehículos, puede solicitar una campaña de retirada y reparación. Sin embargo, la NHTSA no puede involucrarse en problemas individuales entre usted, el distribuidor y el fabricante del vehículo. Es posible comunicarse con la NHTSA por teléfono, correo postal y correo electrónico. La NHTSA también tiene un sitio web donde se pueden enviar comentarios directamente a través de Internet. Utilice cualquiera de las cuatro formas de comunicarse con la NHTSA:

Ejemplo: Línea gratuita 1-888-327-4236 (800-424-9153 TTY) de 8:00 a. m. a 10:00 p. m., hora del este, de lunes a viernes
Publicación: Office of Defects Investigations/CRD NVS-216 1200 New Jersey Ave. SE Washington, D.C. 20590, EE. UU.
Sitio web: www.safercar.gov
Correo electrónico: nhtsa.webmaster@dot.gov

Transport Canada

Los clientes canadienses deben informar de cualquier defecto relacionado con la seguridad a Transport Canada, División de Investigación de Defectos y Retiradas. Puede comunicarse con ellos por teléfono a través de la línea directa gratuita al 1-800-333-0510. También puede comunicarse con Transport Canada por correo a la siguiente dirección:
Transport Canada, ASFAD Place de Ville Tower C 330 Sparks St. Ottawa, Canadá, ON K1A 0N5

Para obtener información adicional sobre la seguridad en carretera, visite el sitio web de Seguridad en la carretera en la siguiente dirección:
http://www.tc.gc.ca

Actualizaciones de software inalámbricas (OTA)

El portal web de PACCAR Solutions y la aplicación SmartLINQ permiten al cliente identificar camiones que tienen una actualización de software disponible. Consulte la sección “Software” del portal para identificar si hay camiones con una actualización de software disponible, que se indica como “Actualización disponible”. Para camiones que están enumerados como “No compatibles” y cumplen con los criterios para actualizaciones inalámbricas, envíe un correo electrónico a: PeterbiltOTASupport@PACCAR.com.

A

Acceso a los contactos 43
Acceso a los detalles de la falla 68
Acceso al reproductor multimedia y la radio a través de la cuadrícula de aplicaciones 41
Acceso al reproductor multimedia y la radio a través del módulo derecho de interruptores del volante 41
Acceso al reproductor multimedia y la radio con comandos de voz 42
Acceso al teclado de marcación 44
Acceso a recientes 44
Acceso a tutoriales para el conductor 64
Actualizaciones de PACCAR Connect 12
Administrar perfiles 14
Agregar un perfil 14
Ajuste de salida planificada 77
Ajustes rápidos 21
Android Auto 18
Aplicaciones 31
Aplicación Localizador de distribuidores 56
Aplicación Vehículo eléctrico con batería (BEV) 71
Apple CarPlay 19, 48
Asistencia en carretera 9
Asistente de voz 29

B

Barra de inicio rápido 16
Borrar perfiles 15
Búsqueda de un distribuidor por código postal o nombre de ciudad 60

C

Cámara 50
Cambiar Apple CarPlay a la interfaz predeterminada 50
Carga programada 73
Comportamiento de activación multimedia/radio 38
Conexión a Apple CarPlay 49
Conexión de un dispositivo Bluetooth® 31
Configuración de la pantalla de inicio 45
Configuración de las cámaras 52
Configuración de PACCAR Connect 12
Control de la perilla multifunción 23
Controles de llamada del módulo derecho de interruptores del volante 26

D

Detalles de perfiles de conductores 13

E

Emparejamiento de un dispositivo 31
Estado del vehículo 65

F

Filtrado de fallas 70

I

Idioma 81
Ilustraciones 6
Interacción multimedia/radio 39
Introducción 29

M

Manual del operador 54
Mensajes y notas de seguridad 5
Minirreproductor multimedia: canción en curso 23
Minirreproductor multimedia: radio 24
Módulo derecho de interruptores del volante 24

N

Notificaciones 21

O

Objetivo de carga 75

P

PACCAR Connect 12
Panel de instrumentos 11
Perfiles de conductores 12
Perfiles de interruptor 15
Perillas de control 22
Proyección de teléfono inteligente 18

R

radio 32

Realización de llamadas telefónicas a través de comandos de voz 46

Realización de llamadas telefónicas a través de la pantalla 46

Reproductor multimedia 35

Responder, finalizar y rechazar una llamada telefónica 47

S

Selección de la vista de cámara 50

T

Teléfono 43

Tutoriales para el conductor 61

U

Uso de este manual 5

Uso del asistente de voz 30

Uso de ubicaciones cercanas 59

PETERBILT MOTORS COMPANY

A PACCAR Company
P.O. Box 90208
Denton, Texas 76202

Do not remove the manual from vehicle.
Before operating vehicle study the manual carefully.
Read and understand all warnings, cautions and notes.

SCAN THIS QR CODE TO ACCESS ONLINE DRIVER RESOURCES.
peterbilt.com/driver-resources

Need help? Give us a call 24 hours a day
1.800.4.PETERBILT

Y53-6309-1A1
Printed in the U.S.A. 08/26

PETERBILT MOTORS COMPANY

A PACCAR Company
P.O. Box 90208
Denton, Texas 76202

No retire este manual del vehículo.
Antes de conducir su vehículo lea cuidadosamente este manual.
Lea y comprenda todas las Advertencias,
Precauciones y Notas.

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR PARA ACCEDER A RECURSOS EN LÍNEA
peterbilt.com/driver-resources

¿Necesita ayunda? Comuníquese con nosotros - 24 horas al día
1.800.4.PETERBILT

Y53-6309-1A1
Printed in the U.S.A. 8/26

PETERBILT MOTORS COMPANY

A PACCAR Company
P.O. Box 90208
Denton, Texas 76202

LAISSEZ LE MANUEL DANS LE VÉHICULE.
AVANT DE CONDUIRE LE VÉHICULE, ÉTUDIEZ ATTENTIVEMENT LE MANUEL.
LISEZ ET ASSUREZ-VOUS DE COMPRENDRE TOUS LES AVERTISSEMENTS, MISES EN GARDE ET NOTICES.

BALAYEZ CE CODE À BARRES AFIN D'ACCÉDER EN LIGNE À RESSOURCES POUR LE CHAUFFEUR.
peterbilt.com/ressources-chauffeur

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE ? APPELEZ-NOUS 24 HEURES PAR JOUR.
1.800.4.PETERBILT

Y53-6309-1A1
Printed in the U.S.A. 8/26